

カシオ電卓取扱説明書

保証書付

DW-120L

CASIO®

JA

HDC0D655BJ07

SA1506-C

Printed in China

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は必ず大切に保管してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 火中に投入しない

- 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 表示画面について

- 液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

自動節電機能（オートパワーオフ）

無駄な電池消費を防ぐため、操作完了後約6分で自動的に電源が切れます。再び計算を始めるときはON ACを押してください。

- 自動節電機能は常に作動します。

ご使用上の注意

- 表示がおかしくなったり、操作を受け付けなくなった場合は、ACを押して、操作を再開してください。
- 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください。（使用温度0℃～40℃）
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
- ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 電池交換をすると、設定した税率やメモリーの内容が変化・消失する場合があります。また、電池消費時に太陽光が遮られたときも同じ現象が起ります。早めに電池を交換し、税率を適切な値に設定してください。

本書について

- 本書の計算結果(例)は、一部省略されていることがあります。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

計算を始める前に

新たに計算を始めるときは**AC**を押します。

■ 小数の端数処理について

F CUT 5/4
 ラウンドセクター

F …… 小数を端数処理しません。通常は「F」に合わせておきます。
 CUT …「切り捨て」して、指定した小数位まで答えを求めます。
 5/4 …… 「四捨五入」して、指定した小数位まで答えを求めます。
 ・本書の計算例では、ラウンドセクターを「F」の状態の説明しています。

4 3 2 1 0 ADD2
 小数点セクター

小数位を指定します。(ラウンドセクターは「F」以外に設定してください。)

4、3、2、1、0… 答えの小数位を指定します。指定した小数位の下1桁(2であれば3桁目)が「切り捨て」、または「四捨五入」されます。
 ADD2… アドモード計算(小数第2位指定計算)を指定します。加減算のときは を押さなくても、自動的に下2桁目に小数点が付きます。ドル計算などに便利です。ただし、 を押したときは、その小数点の位置が優先されます。また、加減算以外ではアドモード計算は使えません。

5×6 = 30	AC 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>	GT	30.
2×8 = 16	2 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/>	GT	16.
4	4 <input type="checkbox"/>	GT	4.
計) 50	<input type="checkbox"/>	GT	50.

税金計算機能 (以下は、税率 = 8%の場合)

■ 最初に税率を必ず確認してください

AC (税込) (税率)

課税前価格 10,000 円に対し…	1 00 00 <input type="checkbox"/>	税込	10'800.
課税後の総額は？	<input type="checkbox"/>	税	800.
課税額は？			
課税後価格 10,800 円に対し…	108 00 <input type="checkbox"/>	税抜	10'000.
課税前の価格は？	<input type="checkbox"/>	税	800.
課税額は？			

・ (または) を押すごとに、税込(または税抜)価格と税額を、交互に表示します。

■ 税率を設定し直すには

- ① **AC**
- ② (税率設定) を「税」% が点灯するまで押し続けます。
- ③ 8 (税率設定) …正しい税率(例では8%)を入力します。
 - ・設定した税率は**AC**を押しても消去されません。また、電源が切れた後も記憶されています。

基本計算

■ 四則計算

4 - 6 =	4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>	- 2.
(1+2) ÷ 3 × 4 - 5.5 =	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	- 1.5
2 × (-3) =	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	- 6.
修正の例		
2 + 3 → 2 + 4 = 6	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	6.
2 ± … → 2 - 7 = -5	2 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>	- 5.
122 → 123	122 <input type="checkbox"/> 3	123.

■ 開平(ルート)計算

$\sqrt{4} \times 5 =$	4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	10.
-----------------------	--	-----

■ 定数計算

繰り返し同じ数値を使って計算するときに便利です。

12 + 23 =	23 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>	K	35.
45 + 23 =	45 <input type="checkbox"/>	K	68.
7 - 5 =	5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>	K	2.
2 - 5 =	2 <input type="checkbox"/>	K	- 3.
2 × 12 =	12 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>	K	24.
4 × 12 =	4 <input type="checkbox"/>	K	48.
45 ÷ 9 =	9 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/>	K	5.
72 ÷ 9 =	72 <input type="checkbox"/>	K	8.

■ パーセント計算

200の5%は？	2 00 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	10.
100の5%増しは？	1 00 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	割り増し→ 5. 合計→ 105.
500の20%引きは？	5 00 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	割り引き→ 100. 合計→ 400.
30は60の何%か？	30 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	50% → 50.
12は10の何%アップか？	12 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/>	20% → 20.
利益率を売価の25%と見た場合、仕入価格(原価)120円の品物の売価と利益額は？	120 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	売価→ 160. 利益→ 40.

■ 独立メモリー計算

複数の計算をするときに便利です。

数値を記憶できる領域(独立メモリー)を使って計算します。

…独立メモリーに数値を加える …独立メモリーから数値を引く
 …独立メモリーに記憶されている数値を表示する
 …独立メモリーに記憶した数値を消去する

80 × 9 = 720	<input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/>	M	720.
(-) 50 × 6 = 300	50 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>	M	300.
(+) 20 × 3 = 60	20 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	M	60.
計) 480	<input type="checkbox"/>	M	480.

・独立メモリーに記憶した数値は**AC**を押しても消去されません。

■ グランドトータル計算

計算の累計を求めるときに便利です。

累計を記憶できる領域(GTメモリー)を使って計算します。

…GTメモリーに答えを加える
 …GTメモリーに記憶された答えの累計値を表示する
 …GTメモリーに記憶された答えの累計値を消去する

画面に"E"と表示されたら(計算エラー)

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。**AC**を押すと、計算できる状態に戻ります。

1. ありえない計算をした($\sqrt{-4}$ や $6 \div 0$ など)
2. 計算結果が本機の計算範囲である整数12桁を超えた(-1兆<数値<1兆)
 - ・計算エラーのときに表示される数値は概算(概数)です。
 - 例: "E"とともに"1.23"と表示されたときは、約1.23 × 1兆を表します。

電池の交換 (暗い所などで画面の数字が見えなくなったら)

寿命・消耗などで、電池に交換の必要が出ましたら、早めにお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」へ電池交換をご依頼ください。

主な仕様

使用電池: 太陽電池, LR44
 電池寿命: 約3年(1日1時間使用時)
 ・本機をご使用にならない場合も、3年に1度は必ず電池を交換してください。
 寸法・質量: 151 × 159 × 28.5mm, 180g