



PNLEAF01-WL2E

Português

## LEIA ISTO!

### Precações de segurança

Obrigado por escolher este produto CASIO.

- Antes de usar o instrumento, certifique-se de ler atentamente as instruções fornecidas.
- Guarde todas as informações para futuras consultas.

**PERIGO** Indica algo que cria um grande risco de morte ou sérios ferimentos.

**ADVERTÊNCIA** Indica algo que cria um risco de morte ou sérios ferimentos.

**PRECAUÇÃO** Indica algo que cria um risco de ferimentos leves ou danos à propriedade.

#### Exemplos dos símbolos

Este símbolo de perigo ( ) significa que o usuário deveria tomar cuidado. (O exemplo à esquerda indica uma precaução contra choques elétricos.)

Este círculo com uma linha através dele ( ) significa que a ação indicada não deve ser realizada. (As indicações dentro ou proximidade deste símbolo são especificamente proibidas. (O exemplo mostrado à esquerda indica que a desmontagem é proibida.)

O ponto preto ( ) significa que a ação indicada deve ser realizada. As indicações dentro deste símbolo são ações que são especificamente instruídas para serem realizadas. (O exemplo à esquerda indica que o plugue do cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada elétrica.)

Se este produto for usado por uma criança ou na presença de crianças, tome cuidado para garantir que haja sempre a supervisão de um adulto.

Não use o suporte, estojo flexível, banco, pedais ou tampas para qualquer outra coisa além da finalidade especificada.

## PERIGO

### Precações relativas às pilhas

**Não permita que uma bateria entre em contato com água, água salgada ou outro tipo de umidade. Não use uma bateria que esteja molhada.**  
Fazer isso cria o risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.

**Observe as precauções a seguir para evitar o sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.**

- Não exponha a bateria ao fogo ou calor.
- Coloque uma pilha com suas polaridades (positiva (+) e negativa (-)) nas direções corretas.
- Não transporte ou guarde uma bateria junto com colares, moedas ou outros objetos metálicos.
- Não tente desmontar ou modificar uma bateria, furá-la com uma agulha, sujeitá-la a um impacto forte (pisando nela, etc.) ou soldá-la diretamente.
- Não remova o adesivo decorativo externo de uma bateria.
- Não coleque uma bateria em um fôrno de micro-ondas, máquina de seco roupa, recipiente de alta pressão, etc.
- Sempre use o tipo especificado de bateria.

**Assim que perceber qualquer vazamento de fluido, odor anormal, sobreaquecimento, descoloração, deformação ou anormalidade em uma bateria, retire a bateria cuidadosamente do produto e/ou carregador. Mantenha a bateria retirada fora do alcance das crianças.**

Não use uma bateria que esteja com qualquer anormalidade. Continue a usar a risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.

**Não use nem deixe uma bateria em um local exposto à luz direta do sol, em um carro estacionado ao ar livre, perto de chamas abertas, de um aquecedor ou em um local sujeito a um alto calor.**

Tais condições criam o risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.

**Se o fluido de uma bateria vaziar ou entrar em contato com sua pele ou roupa, lave a área afetada imediatamente com água limpa.**

O fluido cria o risco de irritação da pele. O contato do fluido com uma bateria com os olhos cria o risco de perda da visão, etc.

**Use somente o carregador especificado para carregar pilhas recarregáveis de níquel-hidrato metálico.**

Usar um carregador não especificado cria o risco de um curramento anormal, sobreaquecimento, incêndio e explosão.

**Não use pilhas recarregáveis de níquel-hidrato metálico que não sejam completamente carregadas mesmo quando o tempo normal especificado.**

Isto pode incluir que as pilhas estão deterioradas e não podem ter desempenho esperado, o que cria o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.

**Use pilhas de níquel-hidrato metálico que tenham sido carregadas até sua capacidade total no mesmo tempo.**

Usar pilhas com níveis de carga diferentes pode causar a deterioração prematura e cria o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.

## ADVERTÊNCIA

### Adaptador de CA e Cabo de alimentação

**Para prevenir incêndio e choque elétrico a partir do adaptador de CA e cabo de alimentação, certifique-se de observar as precauções a seguir.**

- Use somente o tipo especificado de adaptador de CA.
- Use o adaptador de CA somente com o dispositivo especificado para ele.
- Use o cabo de alimentação fornecido.

**Não conecte o cabo de alimentação somente com este produto.**

**Não conecte a um cabo de extensão ou tomada elétrica sobrecarregados.**

**Não cubra o cabo de alimentação com um coberto ou outro material durante o uso, e mantenha-o afastado de dispositivos de aquecimento.**

**Não coleque objetos pesados sobre o cabo de alimentação e não o deixe agrupado durante o uso.**

**Não sujeite um cabo de alimentação ao calor nem tente modificar-lo, e evite danificá-lo.**

**Certifique-se de que o cabo de alimentação não seja comprimido ou esticado a parada ou suporte ou mesa onde o produto estiver localizado, e nunca cubra o cabo de alimentação com uma almofada ou outro objeto.**

**Se o adaptador de CA ou cabo de alimentação for danificado, contate um Centro de Assistência Técnica CASIO.**

**Não toque no plugue com as mãos molhadas.**

## ADVERTÊNCIA

### ADVERTÊNCIA

**Ao deixar o produto desatendido, desconecte o adaptador de CA e coloque o produto em um lugar afastado de animais de estimação.**

A mastigação ou urina de um animal de estimação no adaptador de CA pode causar um curto-circuito, criando o risco de incêndio.

**Durante tempestades com trovoadas, não toque no dispositivo conectado à tomada elétrica.**

**Um raio cria o risco de choque elétrico.**

**Locais de armazenamento e uso**

**Não guarde nem use o produto em um dos locais descritos a seguir.**

**Instale este produto corretamente antes de usá-lo.**

Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico.

**Áreas sujeitas a grandes quantidades de umidade ou poeira**

**Áreas de preparação de comida, perto de um desumidificador, ou em áreas em que o produto fique exposto a fumaça oleosa ou vapor de água**

**Perto de um dispositivo de aquecimento, em um tapete elétrico, em um local exposto à luz direta do sol, em um carro estacionado ao ar livre, ou em qualquer outra área em que o produto fique exposto a umidade.**

**Mantenha este produto afastado da area do torax de qualquer pessoa com um marcassapo cardíaco.**

Os marcassapos cardíacos e dispositivos semelhantes podem ser afetados por eletromagnetismo. Se achar que o seu marcassapo cardíaco está respondendo de forma anormal, consulte o fabricante ou seu médico.

**Não use a tampa perfo de chamas abertas. Fazer isso pode fazer com que a tampa pegue fogo.**

**Dispositivos médicos afetados por eletromagnetismo**

**Mantenha este produto afastado da area do torax de qualquer pessoa com um marcassapo cardíaco.**

Os marcassapos cardíacos e dispositivos semelhantes podem ser afetados por eletromagnetismo. Se achar que o seu marcassapo cardíaco está respondendo de forma anormal, consulte o fabricante ou seu médico.

**Não coloque objetos pesados em cima do produto.**

A queda ou tombamento cria o risco de ferimentos pessoais.

**Não suba no produto ou suporte.**

(Apenas modelos compatíveis com suporte)

**Não coloque a tampa de feltro ou nylon**

**Dispositivos médicos afetados por eletromagnetismo**

**Mantenha este produto afastado da area do torax de qualquer pessoa com um marcassapo cardíaco.**

Os marcassapos cardíacos e dispositivos semelhantes podem ser afetados por eletromagnetismo. Se achar que o seu marcassapo cardíaco está respondendo de forma anormal, consulte o fabricante ou seu médico.

**Fixe o suporte com firmeza.**

**Não use o suporte, estojo flexível, banco, pedais ou tampas para qualquer outra coisa além da finalidade especificada.**

**Precauções relativas às pilhas**

**Observe as precauções a seguir para evitar o risco de incêndio, fogo e estouro da bateria.**

- Não exponha a bateria ao fogo ou calor.
- Coloque uma pilha com suas polaridades (positiva (+) e negativa (-)) nas direções corretas.
- Não tente desmontar ou modificar uma bateria, furá-la com uma agulha, sujeitá-la a um impacto forte (pisando nela, etc.) ou soldá-la diretamente.
- Não remova o adesivo decorativo externo de uma bateria.
- Não coleque uma bateria em um fôrno de micro-ondas, máquina de seco roupa, recipiente de alta pressão, etc.
- Sempre use o tipo especificado de bateria.

**Assim que perceber qualquer vazamento de fluido, odor anormal, sobreaquecimento, descoloração, deformação ou anormalidade em uma bateria, retire a bateria cuidadosamente do produto e/ou carregador. Mantenha a bateria retirada fora do alcance das crianças.**

Não use uma bateria que esteja com qualquer anormalidade. Continue a usar a risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.

**Não use nem deixe uma bateria em um local exposto à luz direta do sol, em um carro estacionado ao ar livre, perto de chamas abertas, de um aquecedor ou em um local sujeito a um alto calor.**

Tais condições criam o risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.

**Se o fluido de uma bateria vaziar ou entrar em contato com sua pele ou roupa, lave a área afetada imediatamente com água limpa.**

O fluido cria o risco de irritação da pele. O contato do fluido com uma bateria com os olhos cria o risco de perda da visão, etc.

**Use somente o carregador especificado para carregar pilhas recarregáveis de níquel-hidrato metálico.**

Usar um carregador não especificado cria o risco de um curramento anormal, sobreaquecimento, incêndio e explosão.

**Não use pilhas recarregáveis de níquel-hidrato metálico que não sejam completamente carregadas mesmo quando o tempo normal especificado.**

Isto pode incluir que as pilhas estão deterioradas e não podem ter desempenho esperado, o que cria o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.

**Use pilhas de níquel-hidrato metálico que tenham sido carregadas até sua capacidade total no mesmo tempo.**

Usar pilhas com níveis de carga diferentes pode causar a deterioração prematura e cria o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.

**Assim que perceber qualquer vazamento de fluido, odor anormal, sobreaquecimento, descoloração, deformação ou anormalidade em uma bateria, retire a bateria cuidadosamente do produto e/ou carregador. Mantenha a bateria retirada fora do alcance das crianças.**

Não use uma bateria que esteja com qualquer anormalidade. Continue a usar a risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.

**Não use nem deixe uma bateria em um local exposto à luz direta do sol, em um carro estacionado ao ar livre, perto de chamas abertas, de um aquecedor ou em um local sujeito a um alto calor.**

Tais condições criam o risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.

**Se o fluido de uma bateria vaziar ou entrar em contato com sua pele ou roupa, lave a área afetada imediatamente com água limpa.**

O fluido cria o risco de irritação da pele. O contato do fluido com uma bateria com os olhos cria o risco de perda da visão, etc.

**Use somente o carregador especificado para carregar pilhas recarregáveis de níquel-hidrato metálico.**

Usar um carregador não especificado cria o risco de um curramento anormal, sobreaquecimento, incêndio e explosão.

**Não use pilhas recarregáveis de níquel-hidrato metálico que não sejam completamente carregadas mesmo quando o tempo normal especificado.**

Isto pode incluir que as pilhas estão deterioradas e não podem ter desempenho esperado, o que cria o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.

**Certifique-se de que o cabo de alimentação não seja comprimido ou esticado a parada ou suporte ou mesa onde o produto estiver localizado, e nunca cubra o cabo de alimentação com uma almofada ou outro objeto.**

**Se o adaptador de CA ou cabo de alimentação for danificado, contate um Centro de Assistência Técnica CASIO.**

**Não toque no plugue com as mãos molhadas.**

## ADVERTÊNCIA

### ADVERTÊNCIA

**Sempre observe as seguintes precauções:**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

**• Sempre use amarras as mãos para abrir ou fechar a tampa do teclado e suporte de partitura**

