



安全上のご注意

このたびは、カシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」と弊社ウェブサイト「ご使用上の注意」をよくお読みの上、取扱説明書の記載に従って、正しくお使いください。
・本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

- ⚠ 危険

死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。
- ⚠ 警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
- ⚠ 注意

軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例

- ⚠

△ 記号は「気をつけるべきこと」を意味します。(左の例は感電注意)
- 🚫

⊘ 記号は「してはいけないこと」を意味します。(左の例は、分解禁止)
- 🔌

● 記号は「しなければならないこと」を意味します。(左の例は、電源プラグをコンセントから抜く)

お子様が使用する場合や周囲にお子様のいる場所での使用は、必ず保護者の監視のもと十分注意してご使用ください。
スタンド、ソフトケース、イス、ペダルは、指定以外の目的には使用しないでください。

⚠ 危険

電池について

- 水や海水などにつけない、ぬらさない。ぬれた電池を使わない。
電池が発熱・発火・破裂する恐れがあります。
- 発熱・発火・破裂を防ぐため、次のことは必ず守る。

・火中に投入しない、加熱しない

・極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

・ネックレス・コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管をしない

・分解・改造しない、針を刺さない、強い衝撃（踏みつけるなど）を与えない、直接ハンダ付けしない

・外装シールを剥がさない

・電子レンジ・乾燥機・高圧容器などに入れない

・指定の電池以外は絶対に使わない
- 漏液・異臭・発熱・変色・変形・その他異常を見つけたときは、取り扱いに注意して機器や充電器から直ちに電池を取り出し、火気から遠ざける。その電池は使用しない。
そのまま使用すると、電池が発熱・発火・破裂する恐れがあります。
- 直射日光の当たる所、炎天下の車内、火やストーブのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しない。
発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- 電池の液が皮膚や衣服についたら、すぐにきれいな水で洗い流す。
皮膚がかぶれる恐れがあります。
目に入った場合は、失明などの恐れがあります。
洗浄後、すぐに医師の診察を受けてください。

- 充電式ニッケル水素電池の充電は、専用の充電器を使用する。
異常充電になる可能性があり、発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- 所定の充電時間を越えても充電が完了しない充電式ニッケル水素電池は、使用しない。
電池が劣化しているため性能が発揮できない可能性があり、発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- 同時期に満充電した充電式ニッケル水素電池を使用する。
充電量が違う電池を使用すると、電池の劣化を促進し、発熱・発火・破裂の恐れがあります。

⚠ 警告

AC アダプター、電源コードについて

- AC アダプター、電源コードによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。

・指定品以外の AC アダプターは絶対に使わない

・電源コードは、必ず、付属品を使用する

・AC アダプターを指定の機器以外には絶対に使わない

・付属の電源コードを、本機以外に使用しない

・電源は、AC100V（50/60Hz）以外のコンセントは使わない

・たこ足配線をしない

・布団、毛布などをかぶせて使わない、熱器具のそばで使わない

・重いものを乗せない、電源コードを束ねたまま使わない

・加熱しない、加工しない、傷つけない

・無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない

・設置時にラックや壁などにはさみ込んだり、電源コードの上を敷物などで覆わない

・AC アダプターや電源コードが傷んだら、「修理に関するお問合せ先」に連絡する

・ぬれた手で電源プラグに触れない

● 外出時は、動物・ペットが製品に近づかないようにして、AC アダプターはコンセントから抜く。
ペットが噛んだり、尿がかかると、ショート（短絡）による火災の原因となります。● 雷が鳴り始めたら、電源コンセントに接続されている機器に触れない。
感電の原因となります。

置き場所・使用場所について

- 次のような場所に置かない、使わない。
火災・感電の原因となります。

・湿気やほこりの多い場所

・台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所

・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。
じゅうたんの重なりや電源コードの挟み込みなどにも注意する。
スタンドは必ず本体と固定する。
取扱説明書に従って、スタンドと本体を固定してください。
- 本機の上に重いものを置かない。
落下・転倒時には、けがの原因となります。
- 本機やスタンドの上に乗らない（スタンド対応モデルのみ）
● 本機の上に乗らない、本機を揺らさない。
特に小さなお子様のいるご家庭は十分に注意する。
スタンドが倒れてけがの原因となります。

異常（煙・臭い・発熱など）について

- 発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。
落としたときなど破損したまま使わない。
火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る

2. AC アダプター使用時は、電源プラグをコンセントから抜く

3. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

表示画面について（表示画面付きモデルのみ）

- 液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。
液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。
- 液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。
皮膚に付着した場合は炎症の原因となります。
口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
目に入ったたり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

分解・改造しない

- 本機を分解・改造しない。
内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。
感電・やけど・けがの原因となります。

袋をかぶらない、飲み込まない

- 包装に使用している袋で遊ばない。
かぶる、飲み込む、などの行為は、窒息の原因となります。
特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

水・異物は避ける

- 水、液体（スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿など）、異物（金属片など）が本機や AC アダプターの内部に入らないようにする。
もし、入ったら、すぐに次の処置をする。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

1. 電源を切る

2. AC アダプター使用時は、電源プラグをコンセントから抜く

3. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する
- 本機や AC アダプター、鍵盤カバーの上やそばに次のものを置かない。

・水などの入った容器（花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）

・小さな金属物（ヘアピン、縫い針、硬貨など）

・燃えやすいもの

・ろうそくなど炎が発生しているもの
- こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
異物が本機の内部に入った場合は、次の処置をしてください。

1. 電源を切る

2. AC アダプター使用時は、電源プラグをコンセントから抜く

3. 「修理お申込み先」に連絡する

本機について

- 本機を火中に投下しない。
破裂による火災・けがの原因となります。
- 本機を落とさない、ぶつけない。
本機を破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。
破損した場合は、次の処置をしてください。

1. 電源を切る

2. AC アダプター使用時は、電源プラグをコンセントから抜く

3. 「修理お申込み先」に連絡する
- 本機の移動の際には必ず本体を両手で持って移動してください。
周囲の人を傷つけるなど思わぬ事故の原因となります。

ストラップロックについて（ギターストラップ対応モデルのみ）

- ストラップロックは、小さなお子様飲み込まないように取り扱いに注意する。手の届かないところへ保管する。
誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ストラップロックは、ギターストラップ取り付け後、必ず上から取り付けて確実に固定されていることを確認したうえでご使用ください。破損したストラップロックは使わないでください。
ストラップロックがなかったり、確実に取り付けしていないと、ギターストラップが外れて本体が落下し、破損やけがの原因となります。

市販のギターストラップについて（ギターストラップ対応モデルのみ）

- 市販のギターストラップを取り付けた状態でギターストラップだけで持ち上げたり、移動したり、振りまわす等の行為はしないでください。
ギターストラップが外れて本体が落下し、破損やけがの原因となります。

磁力の影響を受ける医療機器について

- 心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。
心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

⚠ 注意

電池について

- 破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。

・ショートさせない

・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

・種類の違う電池を混ぜて使用しない

・アルカリ電池は充電しない

・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

・電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する

・被覆のはがれた電池は使わない
- 電池が液漏れしたまま使用しない。
火災・感電の原因となることがあります。
すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。
- 乳幼児の手の届く所に電池を置かない。
使用時は、乳幼児が機器から電池を取り出さないよう注意する。
- ベットの近くに電池を置かない。
電池を噛んだ場合、電池の液漏れや発熱・発火・破裂の原因となることがあります。

AC アダプター、電源コードについて

- AC アダプター、電源コードによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。

・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグの根元を持って抜く

・電源コード（特に電源プラグやジャック部分）の清掃には、洗剤を使わない

・電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

・長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く

・電源プラグは年 1 回以上コンセントから抜いて、電源プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように乾いた布で清掃する

・本体を移動する場合は、電源を切り、電源コードを取り外す

お手入れについて

- **お手入れの際は、電源を切って AC アダプターをコンセントから抜く。**
感電の原因となることがあります。
また、電源コードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。

コネクター部への接続

- **コネクター部に、指定品以外は接続しない。異物（金属片や鉛筆など）を入れない。**
火災・感電の原因となることがあります。

音量について

- **大きな音量で長時間使わない。**
設定によっては、聴力障害の原因となることがあります。
特にヘッドホンをご使用の際にはご注意ください。

大切なデータは控えをとる

- **本機に記憶させた内容は、パソコンなどに転送してバックアップを保管する。**
本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

スタンドは正しく組み立てる（スタンド対応モデルのみ）

- **以下の注意を必ず守る。**
 - ・取扱説明書などの指示に従って組み立てる
 - ・本機はスタンドに正しく設置する
 - ・本体をスタンドに載せるときは本体とスタンドの間に手を挟まないように注意する
 - ・必ず、2 人以上で本機の設置や移動をする
 - ・本機の設置や移動時は、スタンドを引きずらない、前後に傾けない
 - ・スタンドの倒壊、本機の落下によるけがの原因となることがあります。

スタンドの安全性に注意する（スタンド対応モデルのみ）

- **演奏時にがたつく**
- **ネジの欠落**
- **ネジの空回り**
などの症状を確認した場合には、「修理に関するお問合せ先」に連絡する。
ネジが緩んでいないか時々点検する。
緩んでいたらネジをしっかりと締める。
放置すると、スタンドの倒壊、本機の落下によるけがの原因となることがあります。

健康上のご注意（光鍵盤モデルのみ）

- **ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいるという報告があります。**
 - ・このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
 - ・本機を使用する場合には、明るい部屋で使用してください。
 - ・使用中にこのような症状がおきた場合には、すぐに使用を中止して、医師の診察を受けてください。

イスについて（イス対応モデルのみ）

- **イスは座ること以外に使用しないでください。**
イスを遊び道具や踏み台にすると、イスが倒れてけがの原因となることがあります。
- **イスには2人以上で腰掛けないでください。**
同時に2人以上で使用すると、姿勢に無理が生じたり、イスが倒れたりして、けがの原因となることがあります。

- **高低自在イスの高さを調節する際は、必ずイスから降りて行ってください。**
イスに座った状態でイスの高さを調整すると、上下に動く部分に指を挟んでけがをする恐れがあります。
- **ナットが緩んでいないか時々点検する。**
ナットが緩んでいたら付属のスパナでしっかりと締め直してください。
ナットが緩んだ状態で使用すると、倒れたり壊れたりしてけがの原因となることがあります。
- **製品の脚ゴムが床に直接触れないように、フェルトなどの布を敷いてください。**
脚ゴムが直接フローリングなどの床材に触れると、床材によっては床の変色や傷付きなどの原因となることがあります。

ソフトケースについて（ソフトケース対応モデルのみ）

- **移動時には必ずファスナーは閉じた状態で移動してください。**
本体が落下し、破損やケガの原因となります。

小部品について

- **小さい部品は、小さなお子様ที่飲み込まないように取り扱いに注意する。**
誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

本機について

- **本体の隙間に手や指を入れない。**
けがや、本体の故障・破損の原因となることがあります。
- **本機を裏返したり立てたりする場合は、必ず背面の端子からすべてのプラグを抜く。**
プラグが机や床に当たって端子が壊れることがあります。

電池に関する注意

- **爆発、または可燃性の液体もしくはガスの漏出をもたらす可能性があるので、次のことは避けてください。**
 - ・本機で指定されていない電池への交換
 - ・火中または焼却炉への廃棄、機械的な押し潰しまたは切断
 - ・使用、保管または輸送中に受ける過度の高温または低温
 - ・使用、保管または輸送中に受ける過度の低い気圧
 - ・電池交換は、電池が冷えてから交換する。やけど・けがの原因となります。

保証・アフターサービス

保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は保証書に記載されています

修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って本紙に記載の「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
 - ・保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
 - ・保証書に「出張修理」と記載されているものは、本紙に記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店までご連絡ください。

- **保証期間が過ぎているときは**

本紙に記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

当商品は「出張修理」「持込修理」のいずれも受け付けております。修理をお急ぎの場合には、事前に「修理に関するお問合せ先」にご相談ください。お客様のご希望に沿った修理方法をご案内させていただきます。

あらかじめご了承ください

- 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。

- 録音機能などのデータ記憶機能付きのモデルでは、修理のとき、故障原因の解析のため、データを確認させていただくことがあります。
また、お客様のデータが消える場合が有りますので、必要なデータは修理に出す前にお客様にてバックアップをお願いいたします。

- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
修理品は日本まで移動の上、日本国内の「修理お申込み先」にご依頼ください。

アフターサービスについておわかりにならないときは

本紙記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

アフターサービス窓口について

本書は取扱説明書と一緒に大切に保管してください。アフターサービスに関するお問い合わせ時に必要となります。

機能・操作・購入先に関するお問合せ先



0120-088928

番号通知をお願いしております。
https://www.casio.com/jp/support/inquiry/186/
IP 電話・公衆電話からは 03-5334-4909
受付時間は弊社ホームページでご確認ください
https://www.casio.com/jp/support/electronic-musical-instruments/inquiry/advice/
・ 本体・オプションの使い方・故障診断等の窓口です

修理に関するお問合せ先



0120-004161

番号通知をお願いしております。
https://www.casio.com/jp/support/inquiry/186/
IP 電話・公衆電話からは 03-6746-5565
受付時間は弊社ホームページでご確認ください
https://www.casio.com/jp/support/electronic-musical-instruments/inquiry/repair/
・ 修理料金や修理期間等の窓口です

修理お申込み先

カシオへの直接修理依頼は、最新情報をホームページにてご案内しております。下記アドレスまたはQRコードをご参照ください。



ホームページよりお申し込みいただけます。
https://casio.jp/support/repair/contact/

ホームページによる情報の提供について

製品のQ&A、製品・修理のお役立ち情報、各種サポート情報、機能・操作や修理のお問い合わせに関する情報をホームページで提供しております。
カシオホームページ https://www.casio.com/jp/から「お客様サポート」のページをご参照ください。

カシオ製品の修理サービスに関する業務はカシオテクノ株式会社が担当いたします。
・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

CASIO ID登録のおすすめ

最新ニュースや会員特典などをご提供するカシオの会員サービスです。

https://www.casio.com/jp/casio-id/



これからも弊社製品をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。

登録商標・商標の表記

次の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
・「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
・QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

著作権について

個人で楽しむなどのほかは、音声／音楽フォーマットファイルを権利者に無断で複製することは著作権法や国際条約で固く禁じられています。また、これらのファイルを有償・無償に関わらず権利者に無断でネット上で記載したり、第三者に配布することも著作権法や国際条約で固く禁止されています。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本書に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標および商標です。



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio.com
E-mail address: info@casio.de



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the United Kingdom:
Casio Electronics Co. Ltd.
10 Norwich Street, London, EC4A 1BD, U.K.
www.casio.co.uk



オートパワーオフをオフに設定すると自動で電源が切れなくなりますので電力を消費し続けます。