

Montre Guide d'utilisation 3575

Table des matières

À propos de cette montre

- Guide général

- Indicateurs

- Navigation entre les modes

- Navigation entre les écrans du mode Indication de l'heure

- Chargement

- Éclairage du cadran dans l'obscurité

- Fonctionnalités utiles

Liaison avec un téléphone

- Mise en route

- Correction automatique de l'heure

- Configuration du réglage de l'heure mondiale

- Détecteur du téléphone

- Configuration du réglage de la montre

- Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

- Vérification du niveau de charge de la montre

- Enregistrement de votre localisation actuelle (TIME&PLACE)

- Connexion

- Connexion à un téléphone

- Déconnexion de votre téléphone

- Découplage

- Si vous achetez un autre téléphone

Réglage de l'heure

- Réglage de l'heure à l'aide d'un signal horaire

- Présentation

- Emplacement adapté pour la réception du signal

- Portées de réception du signal horaire

- Réception automatique du signal d'étalement de l'heure

- Réception manuelle du signal d'étalement de l'heure

- Indicateur de niveau de réception

- Précautions relatives à la réception du signal

- Utilisation de la montre pour régler l'heure

- Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Heure mondiale

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la ville pour l'heure mondiale

- Vérification de l'heure mondiale

- Réglage de la ville pour l'heure mondiale

- Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

- Passage à un autre fuseau horaire

Alarme

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme

- Configuration des réglages de l'alarme

- Activation du signal sonore horaire

- Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

Chronomètre

- Mesure du temps écoulé

- Mesure d'un temps intermédiaire

- Chronométrage du vainqueur et du deuxième

Minuterie

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la minuterie

- Réglage de l'heure de départ du compte à rebours

- Utilisation de la minuterie

Autres réglages

- Modification du format d'affichage de la date

- Activation de la tonalité des boutons

- Réinitialisation des réglages de la montre

Fiche technique

Autres informations

- Tableau des villes

- Tableau des heures d'été

- Téléphones pris en charge

- Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

Dépannage

Précautions

- Précautions d'emploi

- Entretien de la montre

- Pile

- Précautions relatives à Mobile Link

À propos de cette montre

Cette section offre un aperçu de la montre et présente ses différentes utilisations pratiques.

Caractéristiques de la montre

- Liaison avec un téléphone

La montre prend en charge la connexion et la communication avec un téléphone compatible Bluetooth.

- Charge solaire

La lumière du soleil et la lumière artificielle génèrent de l'électricité qui permet à la montre de fonctionner en charge.

- Réception du signal horaire

La montre reçoit un signal radio contenant des informations relatives à l'heure et l'utilise pour assurer un réglage précis de l'heure.

- Heure mondiale

Vous pouvez afficher l'heure actuelle parmi 39 villes du monde, ainsi que l'heure UTC (Temps universel coordonné).

Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq villes préférées en mode Heure mondiale.

- Alarme

Une alarme retentit chaque fois qu'une heure spécifiée est atteinte.

- Chronomètre

Le chronomètre mesure le temps écoulé par tranches d'une seconde (1/100 seconde pendant la première heure) jusqu'à 24 heures.


- Minuterie

Commence le compte à rebours à partir du temps de départ que vous indiquez. Une alarme retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro.

Remarque

- Les illustrations figurant dans ce Guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

Guide général



① Jour de la semaine

② Mois, jour

③ Heure, minute, seconde

Bouton A

Maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins deux secondes pour afficher l'écran des réglages, quel que soit le mode actuel.

Bouton B

Appuyez sur ce bouton pour activer l'éclairage.

Bouton C


Chaque pression permet de basculer entre les modes de la montre.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins une seconde pour revenir au mode Indication de l'heure, quel que soit le mode actuel.

Bouton D

Appuyez sur ce bouton lorsqu'un écran de réglage est affiché pour modifier les réglages.

Indicateurs



① S'affiche lorsqu'une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone.

② S'affiche pendant les heures de l'après-midi lorsque l'indication de l'heure sur 12 heures est utilisée.

③ S'affiche lorsque la montre est en mode de récupération après la charge.

④ S'affiche lorsque l'heure a été réglée à l'aide d'un signal horaire ou en connectant la montre à un téléphone. L'indicateur [RCVD] disparaît dans les cas ci-dessous.

- Après avoir utilisé les opérations de la montre pour modifier les réglages de la ville de résidence (date et heure, ville, heure d'été)
- Après le passage de la montre de l'heure standard à l'heure d'été
- Après l'échec d'une opération de réception de signal horaire
- Après l'échec d'une opération de réglage de l'heure basée sur le téléphone

⑤ S'affiche lorsque la batterie est faible.

⑥ S'affiche lorsque le rappel d'alarme est activé.

⑦ S'affiche lorsqu'une alarme est activée.

⑧ S'affiche lorsque le signal sonore horaire est activé.

⑨ S'affiche lorsque la montre indique l'heure d'été.


⑩ S'affiche lorsque la tonalité des boutons est désactivée.

⑪ S'affiche lorsque l'éclairage entièrement automatique est activé.

Navigation entre les modes

Chaque pression sur le bouton (C) permet de basculer entre les modes de la montre.


- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins une seconde pour revenir au mode Indication de l'heure, quel que soit le mode actuel.



Connexion à un téléphone


Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes pour établir une connexion avec un téléphone.

- Pour interrompre la connexion, appuyez sur n'importe quel bouton.



Navigation entre les écrans du mode Indication de l'heure

En mode Indication de l'heure, chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), les informations indiquées ci-dessous s'affichent, tour à tour.



Chargement


Cette montre est alimentée par une pile rechargeable (secondaire) chargée par un panneau solaire. Le panneau solaire est intégré à l'écran de la montre, et de l'énergie est produite chaque fois que l'écran est exposé à la lumière.

Charge de la montre

Lorsque vous ne portez pas la montre, placez-la à un endroit où elle est exposée à une source de lumière vive.



Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que la manche de votre vêtement ne bloque pas la lumière et que l'écran (panneau solaire) de la montre est bien exposé. L'efficacité de la production d'énergie est réduite même lorsque l'écran de la montre n'est que partiellement masqué.



Important !

- Certaines sources de lumière et certains environnements peuvent rendre la montre extrêmement chaude pendant la charge, ce qui crée un risque de brûlure et d'endommagement des composants internes de la montre. Évitez de charger la montre dans des conditions telles que celles décrites ci-dessous, où les températures peuvent dépasser 60 °C (140 °F).
 - Sur le tableau de bord d'un véhicule garé en plein soleil
 - Près de lampes à incandescence, de lampes d'appareil photo, de lampes halogènes ou d'autres sources de chaleur
 - Dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes et dans d'autres endroits chauds

Montre Guide d'utilisation 3575 CASIO®

● Batterie faible

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'icône [LOW] apparaît et les fonctions autres que l'indication de l'heure sont désactivées.



● Batterie déchargée

Lorsque la batterie est déchargée, l'écran numérique s'éteint. Cela efface également toutes les données. Cependant, les informations de couplage ne sont pas supprimées.

Important !

- Si le niveau de la batterie est faible ou si la batterie est déchargée, exposez l'écran (panneau solaire) à la lumière dès que possible.
- Lorsque vous exposez la montre à la lumière alors que la batterie est déchargée, l'icône [CHG] apparaît après un court instant. Continuez d'exposer la montre à la lumière jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure actuelle.

Remarque

- Si [RECOVER] s'affiche sur l'écran, cela signifie que toutes les fonctions autres que l'indication de l'heure sont désactivées suite à une baisse momentanée et élevée du niveau de charge de la batterie.

⌚ [RECOVER] affiché.



● Temps de charge indicatifs

Le tableau suivant fournit des indications concernant les temps de charge approximatifs.

Temps de charge requis pour un jour d'utilisation

Luminosité (lux)	Temps de charge approximatif
50 000	8 minutes
10 000	30 minutes
5 000	48 minutes
500	8 heures

Temps de récupération de la charge

- Journée ensoleillée, à l'extérieur (50 000 lux)

Batterie déchargée → Niveau de charge moyen	3 heures
Niveau de charge moyen → Niveau de charge élevé	22 heures
Niveau de charge élevé → Batterie pleine	6 heures

- Journée ensoleillée, à proximité d'une fenêtre (10 000 lux)

Batterie déchargée → Niveau de charge moyen	8 heures
Niveau de charge moyen → Niveau de charge élevé	81 heures
Niveau de charge élevé → Batterie pleine	22 heures

- Temps nuageux, à proximité d'une fenêtre (5 000 lux)

Batterie déchargée → Niveau de charge moyen	12 heures
Niveau de charge moyen → Niveau de charge élevé	131 heures
Niveau de charge élevé → Batterie pleine	35 heures

- Éclairage fluorescent à l'intérieur (500 lux)

Batterie déchargée → Niveau de charge moyen	140 heures
Niveau de charge moyen → Niveau de charge élevé	-
Niveau de charge élevé → Batterie pleine	-

Remarque

- Le temps de charge réel dépend de l'environnement de charge, des réglages de la montre et d'autres facteurs.

● Fonction d'économie d'énergie

Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ une heure entre 22 h et 5 h 50, l'écran s'éteint et la montre passe en mode Économie d'énergie Niveau 1. Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant six ou sept jours, elle passe en mode Économie d'énergie Niveau 2.

Économie d'énergie Niveau 1 :

L'écran numérique s'éteint afin d'économiser de l'énergie. À ce stade-là, la montre peut se connecter à un téléphone.

Économie d'énergie Niveau 2 :

L'écran numérique s'éteint afin d'économiser de l'énergie. Toutes les fonctions sont désactivées.

Récupération depuis le mode Économie d'énergie

Effectuez l'une des opérations suivantes pour quitter le mode Économie d'énergie :

- Appuyez sur n'importe quel bouton.
- Exposez la montre à une source de lumière vive.
- Déclenchez l'éclairage entièrement automatique en orientant la montre vers votre visage.

Remarque

- La montre n'entrera pas en mode Économie d'énergie dans les cas suivants :
 - Mode Heure mondiale
 - Mode Alarme
 - En mode Chronomètre
 - En mode Minuterie
- Notez que la montre peut également passer en mode Économie d'énergie si votre manche bloque la lumière lorsque vous la portez.

Éclairage du cadran dans l'obscurité

La montre dispose d'un éclairage sur le cadran pour voir dans l'obscurité.

• Éclairage manuel de l'écran

Appuyez sur (B) pour activer l'éclairage.

- L'éclairage se désactive automatiquement si une alarme se déclenche.



Important !


- L'utilisation fréquente de l'éclairage décharge la batterie.

Remarque

- L'éclairage de l'écran est désactivé si l'une des conditions suivantes existe.
 - Lorsqu'une alarme, une alerte de minuteur, ou tout autre signal sonore retentit
 - La réception du signal d'étalonnage de l'heure est en cours

• Éclairage de l'écran lorsque l'éclairage automatique est activé

Si l'éclairage entièrement automatique est activé, l'écran s'éclaire automatiquement lorsque la montre est positionnée à un angle de 40 degrés ou plus.



Important !

- L'éclairage automatique risque de ne pas fonctionner correctement si la montre est inclinée à un angle horizontal de 15 degrés ou plus par rapport à la position horizontale, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.




- L'éclairage automatique peut fonctionner par accident et épuiser complètement la pile si votre manche bloque la lumière.
- Un champ magnétique ou une charge électrostatique peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'éclairage entièrement automatique. Si cela se produit, essayez de baisser votre bras et de l'incliner à nouveau vers votre visage.
- Si vous déplacez la montre, il se peut que vous entendiez un léger cliquetis. Il s'agit du son du fonctionnement de l'interrupteur d'éclairage entièrement automatique et n'indique pas de dysfonctionnement.

Remarque

- L'éclairage automatique ne fonctionne pas lorsque la lumière ambiante est vive.
- L'éclairage entièrement automatique est désactivé si l'une des conditions ci-dessous existe.
 - Lorsqu'une alarme, une alerte de minuteur, ou tout autre signal sonore retentit
 - La réception du signal d'étalonnage de l'heure est en cours

• Configuration de l'éclairage entièrement automatique

1. Activez le mode Indication de l'heure.
☞ [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins trois secondes pour activer ou désactiver l'éclairage entièrement automatique.
- [LT] apparaît à l'écran lorsque l'éclairage entièrement automatique est activé.



Remarque


- L'éclairage entièrement automatique est désactivé lorsque la batterie est déchargée.

Montre Guide d'utilisation 3575 CASIO®

● Réglage de la durée de l'éclairage

Vous pouvez sélectionner 1,5 ou 3 secondes comme durée d'illumination.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
☞ [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez 11 fois sur le bouton (C) pour afficher [LIGHT].



4. Appuyez sur (D) pour sélectionner la durée de l'éclairage.
[1.5 S] : éclairage pendant 1,5 seconde
[3.0 S] : éclairage pendant 3 secondes



5. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

Fonctionnalités utiles

Le couplage de la montre à votre téléphone facilite l'utilisation de nombreuses fonctionnalités de la montre.


Correction automatique de l'heure

☞ [Correction automatique de l'heure](#)



Sélection de plus de 300 villes pour l'heure mondiale

☞ [Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)



En outre, divers autres réglages de la montre peuvent être configurés à l'aide du téléphone.

Pour transférer des données vers une montre et configurer les réglages, vous devez d'abord coupler la montre à votre téléphone.

☞ [Mise en route](#)

- L'application mobile « CASIO WATCHES » doit être installée sur votre téléphone pour pouvoir le coupler à la montre.

Liaison avec un téléphone

Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone (Mobile Link), l'heure actuelle de la montre se corrige automatiquement. Vous pouvez également modifier les autres réglages de la montre.

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si l'application mobile CASIO WATCHES est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
☞ : opération associée à la montre
☜ : opération associée au téléphone

Mise en route

Afin de pouvoir utiliser un téléphone avec votre montre, vous devez d'abord les jumeler. Procédez comme suit pour jumeler la montre à un téléphone.

- ➊ Installez l'application sur votre téléphone.
 - ➋ Configurez les réglages Bluetooth.
 - ➌ Coupez la montre à un téléphone.
- ➊ **Installez l'application sur votre téléphone.**

Dans Google Play ou l'App Store, recherchez l'application mobile « CASIO WATCHES » et installez-la sur votre téléphone.

Important !

- Pour coupler la montre, vous devez d'abord installer l'application « CASIO WATCHES » et vous connecter avec un CASIO ID. Si vous avez déjà un CASIO ID, utilisez-le pour vous connecter. Si vous n'en avez pas, suivez les instructions à l'écran pour en créer un, puis utilisez-le pour vous connecter.

- ➊ **Configurez les réglages Bluetooth.**
Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Montre Guide d'utilisation 3575 CASIO®

● ③ Coupez la montre à un téléphone.

1. Placez le téléphone à jumeler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).

2. □ Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».

- Appuyez sur + dans l'onglet « Ma montre ». Ensuite, sélectionnez le nom du produit applicable.

3. ⌂ Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.

Relâchez le bouton lorsque les icônes * et [CONNECT WITH A PHONE] commencent à clignoter.

4. □ Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone à coupler.


- Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes * et [CONNECT WITH A PHONE] cessent de clignoter et restent affichées.

À ce stade, les paramètres d'heure de votre téléphone et de votre montre se synchronisent.

- Si le jumelage échoue pour une raison quelconque, l'icône [FAILED] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure. Suivez de nouveau la procédure de jumelage depuis le début.

Le jumelage a commencé

Le jumelage est terminé



L'opération de couplage est alors terminée. Une fois couplés, le smartphone et la montre se connectent automatiquement pour synchroniser le réglage de l'heure de la montre avec celui du smartphone.

Remarque


- La première fois que vous démarrez l'application mobile CASIO WATCHES, un message s'affiche sur votre téléphone vous demandant si vous souhaitez activer l'acquisition d'informations de localisation. Configurez les réglages pour autoriser l'utilisation en arrière-plan des informations de localisation.

Correction automatique de l'heure

Votre montre se connecte à un téléphone chaque jour, à des heures prédéfinies et corrige automatiquement ses paramètres d'heure.

● Utilisation de cette fonction

Votre montre corrige son heure quatre fois par jour, selon un calendrier prédéfini. Si vous laissez votre montre en mode Indication de l'heure, cette correction se fait automatiquement, sans que vous ayez à intervenir.



Important !

- Il est possible que la montre ne puisse pas corriger l'heure dans les conditions décrites ci-dessous.
 - Lorsque la montre est trop éloignée du téléphone avec lequel elle est couplée
 - La communication est impossible à cause d'interférences radio, etc.
 - Le téléphone effectue une mise à jour du système
 - Si l'application mobile CASIO WATCHES n'est pas en cours d'exécution sur le téléphone

● Correction immédiate de l'heure

La correction de l'heure de la montre se fait automatiquement, que vous établissiez ou non une connexion entre la montre et un téléphone. Lorsque vous souhaitez corriger immédiatement l'heure, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.

1. ⌂ Activez le mode Indication de l'heure.

⌚ Navigation entre les modes

2. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.


3. ⌂ Appuyez sur (D).

L'icône [TIME ADJUST] clignote pour indiquer le lancement de la procédure de connexion. Une fois la montre connectée au téléphone, l'icône [SUCCESS] s'affiche et la montre règle l'heure en fonction des informations fournies par le téléphone.

- Votre position actuelle est alors enregistrée par votre téléphone.

Tentative de connexion

Suite à la correction de l'heure



Remarque

- La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction de l'heure terminée.
- Si le réglage de l'heure échoue pour une raison quelconque, le message [FAILED] s'affiche.
- L'icône [RCVD] clignote au début de la réception et l'icône [RCVD] cesse de clignoter une fois le processus terminé.

Remarque

- Si vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec l'application mobile CASIO WATCHES, l'heure de l'application est également corrigée automatiquement.
- La montre se connecte au téléphone et lance une correction automatique de l'heure à environ 00 h 30, 6 h 30, 12 h 30 et 18 h 30. La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction automatique de l'heure terminée.
- La réception automatique du signal horaire est effectuée après plus d'une journée sans correction automatique de l'heure réalisée à l'aide d'une connexion entre la montre et un téléphone.

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Si vous spécifiez une ville pour l'heure universelle avec l'application mobile CASIO WATCHES, la ville pour l'heure universelle de la montre change en conséquence. Les réglages peuvent être configurés pour effectuer le passage automatique à l'heure d'été pour la ville à l'heure mondiale.




Remarque

- L'application mobile CASIO WATCHES vous permet de choisir la ville pour l'heure universelle parmi 300 villes.
- Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer les réglages des villes des utilisateurs qui ne sont pas incluses dans les villes pour l'heure universelle intégrées de la montre. Vous devez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour sélectionner une ville comme ville pour l'heure universelle.

● Pour sélectionner une ville pour l'heure universelle

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] commencent à clignoter.
 - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] cessent de clignoter et restent affichées.
 - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [FAILED] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

Tentative de connexion Connecté




- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.

● Configuration du réglage de l'heure d'été

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] commencent à clignoter.
 - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] cessent de clignoter et restent affichées.
 - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [FAILED] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

Tentative de connexion Connecté



- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour sélectionner le réglage de l'heure d'été.
 - « Auto »
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
 - « OFF »
La montre indique toujours l'heure standard.
 - « ON »
La montre indique toujours l'heure d'été.


Remarque

- Lorsque le réglage de l'heure d'été est défini sur « Auto », la montre bascule automatiquement entre l'heure standard et l'heure d'été. Vous n'avez pas besoin de basculer entre l'heure standard et l'heure d'été manuellement. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- Pour plus d'informations sur les périodes d'heure d'été, consultez le [Tableau des heures d'été](#).

Montre Guide d'utilisation 3575 CASIO®

● Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale

1. □ Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. ⓧ Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.
Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] commencent à clignoter.
 - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] cessent de clignoter et restent affichées.
 - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [FAILED] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.



3. □ Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permettre l'heure locale et l'heure mondiale.

Remarque

- La correction automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et l'heure mondiale.


Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.

Important !


- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.

1. ⓧ Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion.



2. ⓧ Si la montre se trouve dans un autre mode que le mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins une seconde pour passer en mode Indication de l'heure.

3. ⓧ Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins cinq secondes.
Relâchez le bouton lorsque les icônes et [PHONE FINDER] commencent à clignoter.
Le téléphone émet une tonalité lorsqu'il établit une connexion avec la montre.
 - Il faut attendre quelques secondes avant que la tonalité du téléphone ne retentisse.



4. ⓧ Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.
 - Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.


Configuration du réglage de la montre

Vous pouvez également configurer l'heure de l'alarme, l'heure de départ de la minuterie ainsi que d'autres réglages avec l'application mobile CASIO WATCHES.

1. □ Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. ⓧ Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.
Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] commencent à clignoter.
 - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] cessent de clignoter et restent affichées.
 - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [FAILED] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.




3. □ Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.



Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
 2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.
- Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] commencent à clignoter.
- Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] cessent de clignoter et restent affichées.
 - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [FAILED] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.




3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour modifier le réglage de l'heure d'été de votre ville de résidence.

Vérification du niveau de charge de la montre

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le niveau de charge actuel CASIO WATCHES.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
 2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.
- Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] commencent à clignoter.
- Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] cessent de clignoter et restent affichées.
 - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [FAILED] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.




3. Utilisez CASIO WATCHES pour vérifier le niveau de charge.

Enregistrement de votre localisation actuelle (TIME&PLACE)

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer votre position actuelle, ainsi que la date et l'heure sur votre téléphone, en voyage ou lors de vos déplacements. Les informations de localisation enregistrées peuvent être affichées sur la carte de l'application mobile CASIO WATCHES.

● Enregistrement de votre localisation actuelle

1. Activez le mode Indication de l'heure. Navigation entre les modes
 2. Lorsque vous vous trouvez à l'emplacement que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur le bouton (D).
- Cette fonction enregistre, dans la mémoire du téléphone, votre latitude et votre longitude ainsi que la date et l'heure actuelles, et affiche [SUCCESS] sur la montre.
- À ce stade, les paramètres d'heure de votre téléphone et de votre montre se synchronisent.



● Afficher une localisation enregistrée sur une carte

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour afficher les informations de la localisation enregistrée.

Remarque

- Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour supprimer les informations de localisation enregistrées.

Connexion

Connexion à un téléphone


Votre montre peut se connecter à un téléphone qui est jumelé avec elle.

- Si la montre n'est pas jumelé avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure ci-dessous pour procéder au jumelage.

⌚ ③ Coupez la montre à un téléphone.

Connexion à un téléphone

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2. ⌚ Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.
Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] commencent à clignoter.
- Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CONNECT WITH A PHONE] cessent de clignoter et restent affichées.
- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [FAILED] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.



Important !


- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que l'application mobile CASIO WATCHES ne soit pas en cours d'exécution sur votre téléphone. Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Une fois l'application démarrée, maintenez le bouton (C) de la montre enfoncé pendant au moins trois secondes.

Remarque

- La connexion s'interrompt si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone pendant un certain temps.
Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante avec l'application mobile CASIO WATCHES : « Réglages de la montre » → « Durée de connexion avec l'application ». Ensuite, sélectionnez un réglage : 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.

Déconnexion de votre téléphone

Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion Bluetooth et revenir au mode Indication de l'heure.



Découplage

Pour dissocier la montre d'un téléphone, vous devez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES et les fonctions de la montre.


• Suppression des informations de jumelage de l'application mobile CASIO WATCHES

1. ⓘ Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. ⓘ Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour procéder au découplage.


• Suppression des informations de jumelage depuis la montre

1. ⌚ Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins une seconde pour activer le mode Indication de l'heure.
2. ⌚ Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.

Ville de résidence




3. ⌚ Appuyez deux fois sur le bouton (C). Les secondes se mettent alors à clignoter.



Secondes

4. ⌚ Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque [HOLD] disparaît de l'écran [PAIRING CLEAR] / [HOLD].

Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées et l'indication de l'heure est rétablie.



5. ⓘ Appuyez sur le bouton (A) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Si vous achetez un autre téléphone

Procédez à l'opération de couplage à chaque fois que vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone pour la première fois.

⌚ Suppression des informations de jumelage depuis la montre

⌚ ③ Coupez la montre à un téléphone.

Réglage de l'heure

Votre montre peut obtenir la date et l'heure en se connectant à un téléphone et en recevant des signaux horaires qu'elle utilise pour ajuster ses réglages.

Important !


- Lorsque vous êtes dans un avion ou à tout autre endroit où les signaux radio peuvent causer des problèmes, activez le mode Avion de la montre pour désactiver la connexion avec votre téléphone.
- Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Consultez les informations ci-dessous et configuez le réglage de l'heure selon le mode le plus adapté à votre style de vie.

Utilisez-vous un téléphone ?

La correction de l'heure via la connexion à votre téléphone est recommandée.


Correction automatique de l'heure



Recevez-vous un signal horaire dans votre zone ?

Bien que le réglage de la ville de résidence de la montre permette de recevoir un signal horaire, les réglages de date et d'heure de la montre peuvent être ajustés conformément au signal.

- Portées de réception du signal horaire
- Spécification d'une ville de résidence



Autre cas.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un téléphone et à recevoir un signal horaire, utilisez les boutons de la montre pour régler l'heure.

- Utilisation de la montre pour régler l'heure



Réglage de l'heure à l'aide d'un signal horaire

Présentation

Les réglages du jour et de l'heure sur la montre peuvent être configurés selon un signal d'étalonnage de l'heure reçu.

Important !

- Pour permettre un réglage correct de l'heure actuelle en fonction de la réception du signal d'étalonnage de l'heure, vous devez spécifier le fuseau horaire du lieu d'utilisation de la montre.
- Si la montre n'a pas pu se connecter à un téléphone, ne serait-ce qu'une fois, pour corriger l'heure au cours de la journée précédente alors qu'une connexion avec un téléphone est active, elle essaiera automatiquement de recevoir un signal d'étalonnage de l'heure.

Remarque


- Les zones où la réception du signal d'étalonnage de l'heure est prise en charge sont limitées. Lorsque la montre se trouve dans une zone où la réception du signal d'étalonnage de l'heure n'est pas possible, connectez-vous à un téléphone pour régler l'heure et le jour.

- Portées de réception du signal horaire

Emplacement adapté pour la réception du signal

Un signal d'étalonnage de l'heure peut être reçu lorsque la montre se trouve à proximité d'une fenêtre.

- Placez la montre de telle sorte que l'index 12 heures soit face à la fenêtre.
- Tenez les objets métalliques éloignés de la montre.
- Ne déplacez pas la montre.
- N'effectuez aucune opération sur la montre.



Remarque

- Vous pouvez rencontrer des problèmes de réception du signal d'étalonnage de l'heure dans les conditions suivantes :
 - entre des bâtiments ou à proximité de bâtiments ;
 - dans un véhicule en mouvement ;
 - à proximité d'appareils ménagers, de machines de bureau, de téléphones portables, etc. ;
 - sur un site de construction, dans un aéroport ou à tout autre emplacement où des interférences radio se produisent ;
 - à proximité de lignes à haute tension ;
 - dans les zones montagneuses ou derrière une montagne.

Portées de réception du signal horaire

● Japon (JJY)

Au Japon, les stations radio de signaux horaires se situent sur le mont Otakadoya à Fukushima et le mont Hagane à Fukuoka/Saga.

La portée de réception des signaux horaires japonais est d'environ 1 000 km à partir de chaque station de transmission.

● Chine (BPC)

En Chine, la station radio du signal horaire se situe à Shangqiu, dans la province du Henan. La portée de réception du signal horaire chinois est d'environ 1 500 km à partir de la station de transmission.

● États-Unis (WWVB)

Aux États-Unis, la station radio du signal horaire se situe à fort Collins, Colorado. La portée de réception du signal horaire américain est d'environ 3 000 km à partir de la station de transmission.

● Royaume-Uni (MSF)/Allemagne (DCF77)

Au Royaume-Uni, la station de radio du signal horaire se situe à Anthorn, Cumbria. En Allemagne, la station de radio du signal horaire se situe à Mainflingen, au sud-est de Francfort. La portée de réception des signaux horaires britanniques et allemands est d'environ 1 500 km à partir de chaque station de transmission.

Remarque

- Même si vous vous trouvez dans la portée de réception normale d'un signal d'étalonnage de l'heure, la réception peut être rendue impossible par les facteurs suivants : reliefs géographiques, météo, saison, heure de la journée, interférences d'appareils sans fil.
- Un signal d'étalonnage de l'heure ne peut pas être reçu si la ville sélectionnée comme ville de résidence ne prend pas en charge la réception du signal.

Réception automatique du signal d'étalonnage de l'heure

Une opération de réception automatique du signal d'étalonnage de l'heure est effectuée et les réglages de l'heure et du jour sont corrigés entre minuit et 5 h. Une fois qu'une opération de réception de signal a réussi, plus aucune opération de réception automatique n'est effectuée ce jour-là.

1. Placez la montre à proximité d'une fenêtre ou d'un autre lieu adapté à la réception du signal.
 - L'icône [RCVD] clignote pendant la réception d'un signal horaire.
 - Lorsque l'opération de réception réussit, l'heure et le jour sont corrigés automatiquement et l'indicateur [RCVD] s'affiche.

Remarque

- La réception prend entre deux et 10 minutes environ. Elle peut prendre jusqu'à 20 minutes.

Réception manuelle du signal d'étalonnage de l'heure

1. Placez la montre à proximité d'une fenêtre ou à un autre endroit adapté à la réception du signal.

2. Activez le mode Indication de l'heure.

3. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que [RCVD] clignote.

Cela vous indique le début de l'opération de réception. Une fois que l'opération de réception est terminée, les réglages de l'heure et du jour de la montre sont corrigés en conséquence.



Indicateur de niveau de réception

- L'indicateur de niveau de réception indique le niveau de signal ([L1], [L2], [L3]) lorsqu'une opération de réception est en cours.

Indicateur de niveau de réception

Remarque

- Lorsqu'une opération de réception réussit, l'icône [RCVD] s'affiche et l'heure et le jour sont réglés automatiquement.
- Si une opération de réception échoue pour une raison quelconque, [FAILED] s'affiche à l'écran. Pour revenir à l'affichage de l'indication de l'heure par défaut, appuyez sur n'importe quel bouton.
- L'opération de réception prend entre deux et 10 minutes environ. Elle peut prendre jusqu'à 20 minutes.
- La réception du signal d'étalonnage de l'heure est meilleure de nuit que de jour.

Indicateur de niveau de réception

Lorsqu'une opération de réception est en cours, son état actuel s'affiche à l'écran comme indiqué ci-dessous. Utilisez l'indicateur de niveau de réception pour trouver une zone de réception stable.



Indicateur de niveau de réception



Remarque

- Les conditions de réception du signal horaire prennent environ 10 secondes pour se stabiliser.
- Les conditions de réception sont influencées par les conditions météorologiques, l'heure de la journée, le milieu environnant, etc.

Précautions relatives à la réception du signal

- Lorsque la montre est incapable de régler son heure en fonction d'un signal d'étalonnage pour une raison quelconque, la précision moyenne de la montre est de ±15 secondes par mois.
- Notez que le processus de décodage interne effectué par la montre lorsqu'elle reçoit un signal peut provoquer un léger décalage de l'heure (de moins d'une seconde).
- La réception du signal d'étalonnage de l'heure n'est pas possible dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le niveau de charge de la pile est faible
 - La montre est en mode Chronomètre, Minuterie ou Alarme ;
 - Lorsque la montre est en mode Économie d'énergie Niveau 2
 - Lorsqu'un compte à rebours de minuterie est en cours
 - Lorsque la correction automatique de l'heure est désactivée
 - Lorsque la réception du signal horaire est impossible dans la zone de la ville de résidence désignée
 - Lorsque la montre se situe en dehors de la plage de réception du signal horaire
- Quand l'opération de réception a réussi, les réglages de l'heure et/ou du jour sont corrigés automatiquement. L'heure d'été n'est pas appliquée correctement dans les cas suivants :
 - lorsque la date et l'heure de début de l'heure d'été, la date et l'heure de fin de l'heure d'été ou d'autres règles sont modifiées par les autorités

Utilisation de la montre pour régler l'heure

Si, pour une raison quelconque, votre montre ne parvient pas à se connecter à un téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de la montre pour régler la date et l'heure.


● Spécification d'une ville de résidence

Appliquez la procédure décrite dans cette section pour sélectionner une ville à utiliser comme ville de résidence. Si vous vous trouvez dans une zone où l'heure d'été est appliquée, vous pouvez également configurer l'heure d'été.

Remarque

- Le réglage de l'heure d'été par défaut pour toutes les villes correspond à [AUTO]. Dans la plupart des cas, le réglage [AUTO] vous permet d'utiliser la montre sans basculer entre l'heure standard et l'heure d'été.

- Activez le mode Indication de l'heure.
☞ [Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



- Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage de la ville de résidence.
 - Maintenez le bouton (B) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.
 - Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous.
☞ [Tableau des villes](#)
- Appuyez sur le bouton (C).

Montre Guide d'utilisation 3575 CASIO®

5. Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner un réglage d'heure d'été.

Chaque pression sur le bouton (D) fait défiler les paramètres disponibles dans l'ordre ci-dessous.

- [AUTO]

La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.

- [OFF]

La montre indique toujours l'heure standard.

- [ON]

La montre indique toujours l'heure d'été.




6. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.

Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.


● Réglage de l'heure et de la date

1. Activez le mode Indication de l'heure.
☞ [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Continuez d'appuyer sur (C) jusqu'au clignotement du réglage que vous souhaitez modifier.

- Chaque pression sur (C) déplace le clignotement jusqu'au prochain réglage dans la séquence affichée ci-dessous.



4. Configurez le réglage de la date et de l'heure.

- Pour réinitialiser les secondes à 00: appuyez sur (D). Le compte des minutes est augmenté de 1 lorsque le compte actuel est compris entre 30 et 59 secondes.

- Pour tous les autres réglages, utilisez (B) et (D) pour modifier le réglage du clignotement.

Maintenez le bouton (B) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner les paramètres de l'heure et de la date.

6. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

● Basculement entre le mode Indication de l'heure 12 heures et 24 heures

L'heure peut être affichée au format 12 heures ou 24 heures.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
☞ [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez huit fois sur le bouton (C).


L'icône [FORMAT] s'affiche.



4. Appuyez sur (D) pour basculer le réglage entre [12H] (indication de l'heure au 12 heures) et [24H] (indication de l'heure au 24 heures).

Indication de l'heure
au 12 heures

Indication de l'heure
au 24 heures



5. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre endroit où la réception automatique du signal d'étalonnage de l'heure ou la connexion avec un téléphone peut poser problème, vous pouvez procéder comme suit pour désactiver la correction automatique de l'heure. Pour réactiver la correction automatique de l'heure, répétez l'opération.

- Activez le mode Indication de l'heure.
Navigation entre les modes
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez 12 fois sur le bouton (C).
Le message [RECEIVING] s'affiche alors.



- Appuyez sur le bouton (D) pour modifier les paramètres de correction automatique de l'heure.
[OFF] : correction automatique de l'heure désactivée.
[ON] : correction automatique de l'heure activée.
- Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.

Heure mondiale

Vous pouvez afficher l'heure actuelle de 55 villes (38 fuseaux horaires) en temps universel coordonné (UTC).



Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la ville pour l'heure mondiale

Si la montre est jumelée à un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour régler la ville pour l'heure mondiale.

- Configuration du réglage de l'heure mondiale*

Remarque

- Les villes pour l'heure mondiale sélectionnables uniquement à l'aide de l'application mobile CASIO WATCHES ne peuvent pas être sélectionnées via les opérations associées à la montre.

Vérification de l'heure mondiale

1. Activez le mode Heure mondiale.

[Navigation entre les modes](#)

Lorsque vous activez le mode Heure mondiale, le numéro d'heure mondiale et le nom de la ville s'affichent en premier. L'écran affiche ensuite les éléments indiqués ci-dessous.



- Appuyez sur le bouton (A) pour afficher la ville correspondant à l'heure affichée.
- Pour modifier la ville sélectionnée pour l'heure mondiale, appuyez sur le bouton (D).

Réglage de la ville pour l'heure mondiale

Vous pouvez enregistrer jusqu'à deux villes préférées pour l'heure mondiale. Si une ville respecte l'heure d'été, vous pouvez configurer son heure en conséquence.

Remarque

- Le réglage de l'heure d'été par défaut pour toutes les villes correspond à [AUTO]. Dans la plupart des cas, le réglage [AUTO] vous permet d'utiliser la montre sans basculer entre l'heure standard et l'heure d'été.

1. Activez le mode Heure mondiale.

[Navigation entre les modes](#)

2. Appuyez sur le bouton (D) pour afficher le numéro d'heure mondiale dont vous souhaitez configurer les paramètres.

Numéro d'heure mondiale



3. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.

Le nom de la ville sélectionnée clignote.



4. Utilisez les boutons (B) et (D) pour afficher la ville que vous souhaitez associer comme ville pour l'heure mondiale.

- Maintenez le bouton (B) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.

5. Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage de l'heure d'été, appuyez sur le bouton (C).

6. Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner un réglage d'heure d'été.

- [AUTO] La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- [OFF] La montre indique toujours l'heure standard.
- [ON] La montre indique toujours l'heure d'été.



7. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.

Remarque


- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- Vous ne pouvez pas modifier ou vérifier le réglage de l'heure d'été lorsque l'heure [UTC] est sélectionnée comme ville.
- Si vous sélectionnez une ville pour l'heure universelle à l'aide de l'application mobile CASIO WATCHES, puis que vous changez de ville en utilisant la montre, les informations sur la ville CASIO WATCHES sont supprimées de la montre.

[Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)

Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

En mode Heure mondiale, appuez simultanément sur les boutons (A) et (B) pour permutez l'heure de votre ville de résidence avec l'heure mondiale.

Exemple : pour échanger votre ville d'origine (Tokyo) avec votre ville pour l'heure mondiale (New York)



Remarque

- Cette fonction est pratique lorsque vous avez besoin de passer à un autre fuseau horaire. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez la section ci-dessous.

[Passage à un autre fuseau horaire](#)

Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.

● Avant l'embarquement

- Configurez l'heure mondiale sur l'heure actuelle de votre destination.



- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- Utilisation des opérations de la montre pour configurer les réglages


- Désactivez la correction automatique de l'heure.



- Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

● À votre arrivée

- Permettez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.



- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- Utilisation des fonctions de la montre pour configurer les réglages

- Activez la correction automatique de l'heure.

- Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

- Corrigez le réglage de l'heure.


- Correction immédiate de l'heure

Alarme

La montre émet un signal sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre alarmes quotidiennes standard et un rappel d'alarme quotidien. Si le signal sonore horaire est configuré, la montre émet un signal sonore chaque heure à l'heure pile.

- En mode Rappel d'alarme, l'alarme retentit jusqu'à sept fois par intervalles de cinq minutes.
- Le son de l'alarme est désactivé dans les cas décrits ci-dessous.
 - Lorsque le niveau de charge de la pile est faible
 - Lorsque la montre est en mode Économie d'énergie Niveau 2

○ Fonction d'économie d'énergie



Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme

Si la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer des alarmes.

○ Configuration du réglage de la montre

Configuration des réglages de l'alarme

- Activez le mode Alarme.

○ Navigation entre les modes

- Appuyez sur le bouton (D) pour afficher l'écran de l'alarme (numéro d'alarme [1] à [4] ou [SNZ]) dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Numéro de l'alarme



Heure de l'alarme

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque les chiffres de l'heure commencent à clignoter.

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.



Heure de l'alarme

- Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des heures.
 - Maintenez le bouton (B) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.
 - Si vous utilisez le format d'indication de l'heure de 12 heures, [P] désigne l'après-midi (p.m.).



- Appuyez sur le bouton (C).

Les minutes se mettent alors à clignoter.



Minute de l'alarme

- Utilisez les boutons (B) et (D) pour définir le réglage des minutes.
- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

- [ALM] (alarme) s'affiche à l'écran lorsqu'une alarme est activée.



Montre Guide d'utilisation 3575 CASIO®

● Test de l'alarme

En mode Alarme, maintenez le bouton (D) pour déclencher l'alarme.

● Pour arrêter l'alarme

Lorsque le signal sonore de l'alarme retentit, une pression sur n'importe quel bouton suffit à l'arrêter.

En mode Rappel d'alarme, l'alarme retentit jusqu'à sept fois par intervalles de cinq minutes. Pour annuler un rappel d'alarme, désactivez [SNZ].

○ Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

Remarque

- Un signal sonore retentit pendant 20 secondes lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.
- La montre passe automatiquement du mode Alarme au mode Indication de l'heure si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux ou trois minutes.

Activation du signal sonore horaire

1. Activez le mode Alarme.
○ [Navigation entre les modes](#)
2. Utilisez le bouton (D) pour afficher l'écran du signal sonore horaire ([SIG]).



3. Appuyez sur le bouton (A) pour activer ou désactiver le signal sonore horaire.
 - [SIG] s'affiche à l'écran lorsque le signal sonore horaire est activé.




Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

Pour désactiver une alarme ou le signal sonore horaire, procédez comme suit.

- Pour qu'une alarme ou un signal sonore horaire retentisse à nouveau, procédez à sa réactivation.

Remarque

- Des indicateurs s'affichent lorsque l'une des alarmes ou le signal sonore horaire est activé.
- Les indicateurs applicables ne s'affichent pas lorsque toutes les alarmes et/ou le signal sonore horaire sont désactivés.



1. Activez le mode Alarme.

○ Navigation entre les modes

2. Utilisez le bouton (D) pour faire défiler les alarmes ([1] à [4], [SNZ]) et les écrans de signal sonore horaire ([SIG]) jusqu'à afficher l'élément que vous souhaitez désactiver.

Numéro de l'alarme ou signal sonore horaire



3. Appuyez sur le bouton (A) pour désactiver l'alarme affichée ou le signal sonore horaire.
 - Chaque pression du bouton (A) active ou désactive l'alarme.
 - Lorsque toutes les alarmes sont désactivées, l'icône [ALM] (alarme) disparaît de l'écran. Lorsque le signal sonore horaire est désactivé, l'icône [SIG] (signal sonore horaire) disparaît.



Remarque

- Si l'icône [ALM] (alarme) est toujours affichée après la désactivation d'une alarme, cela signifie qu'au moins une autre alarme est encore activée. Pour désactiver toutes les alarmes, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que l'icône [ALM] (alarme) ne s'affiche plus.


Chronomètre

Le chronomètre mesure le temps écoulé en unités de 1/100 de seconde pendant la première heure, puis en unités de 1 seconde jusqu'à 23 heures 59 minutes 59 secondes (24 heures).



Mesure du temps écoulé

- Activez le mode Chronomètre.
Navigation entre les modes
- Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.



- La mesure s'affiche par tranches de 1/100 seconde pendant la première heure. Ensuite, le temps mesuré s'affiche par tranches d'une seconde.

Première heure

Après la première heure



Minutes, secondes,
1/100 de secondes



Heure, minute,
seconde

- Pendant que la mesure est en cours, le symbole [- -] s'affiche par chiffres de 1/100 seconde.
- Appuyez sur le bouton (A) pour remettre à zéro la mesure.

Mesure d'un temps intermédiaire


- Activez le mode Chronomètre.
Navigation entre les modes
- Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.
 - Appuyez sur le bouton (A) pour afficher la durée écoulée entre le début d'une course et le moment où vous avez appuyé sur le bouton (temps intermédiaire).



- La mesure s'affiche par tranches de 1/100 seconde pendant la première heure. Ensuite, le temps mesuré s'affiche par tranches d'une seconde.

Première heure

Après la première heure



Minutes, secondes,
1/100 de secondes

Heure, minute,
seconde

- Pendant que la mesure est en cours, le symbole [- -] s'affiche par chiffres de 1/100 seconde.

- Appuyez sur le bouton (A) pour remettre à zéro la mesure.

Chronométrage du vainqueur et du deuxième


- Activez le mode Chronomètre.
Navigation entre les modes
- Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.
 - Démarrage
 - 1er coureur sur la ligne d'arrivée*
 - 2e coureur sur la ligne d'arrivée*

* Cette option affiche le temps du premier coureur à avoir franchi la ligne d'arrivée.

- La mesure s'affiche par tranches de 1/100 seconde pendant la première heure. Ensuite, le temps mesuré s'affiche par tranches d'une seconde.

Première heure

Après la première heure



Minutes, secondes,
1/100 de secondes

Heure, minute,
seconde

- Pendant que la mesure est en cours, le symbole [- -] s'affiche par chiffres de 1/100 seconde.

- Appuyez sur le bouton (A) pour afficher le temps du deuxième coureur à avoir franchi la ligne d'arrivée.
- Appuyez sur le bouton (A) pour remettre à zéro la mesure.

Minuterie

Le compte à rebours de la minuterie commence à partir du temps de départ que vous indiquez. Un signal sonore retentit à la fin du compte à rebours.

- Le signal sonore est désactivé lorsque le niveau de charge de la pile est faible.



Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la minuterie

Si la montre est jumelée à un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour régler l'heure de début de la minuterie.

[Configuration du réglage de la montre](#)

Réglage de l'heure de départ du compte à rebours

L'heure de départ du compte à rebours peut être fixée par tranches d'une seconde, jusqu'à 24 heures.

- Si un compte à rebours de minuterie est en cours, réinitialisez la minuterie à son heure de début actuelle avant d'effectuer cette opération.

[Utilisation de la minuterie](#)

1. Activez le mode Minuterie.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.

Les heures se mettent alors à clignoter.



Heures

3. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des heures de la minuterie.
 - Maintenez le bouton (B) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.

4. Appuyez sur le bouton (C).

Les minutes se mettent alors à clignoter.




Minutes

5. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des minutes de la minuterie.

6. Appuyez sur le bouton (C).

Les secondes se mettent alors à clignoter.



Secondes

7. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des secondes.

8. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- Si vous définissez l'heure de début sur [0:00 00], un compte à rebours de 24 heures est lancé.

Utilisation de la minuterie


1. Activez le mode Minuterie.

[Navigation entre les modes](#)



Heure, minute, seconde

2. Suivez la procédure ci-dessous pour régler la minuterie.



- Un signal sonore retentit pendant 10 secondes pour vous avertir de la fin d'un compte à rebours.
- Pour réinitialiser le compte à rebours mis en pause sur son heure de départ, appuyez sur (A).


3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.

Autres réglages

Cette section présente les autres réglages de la montre que vous pouvez configurer.

Modification du format d'affichage de la date

- Activez le mode Indication de l'heure.
☞ [Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



- Appuyez neuf fois sur le bouton (C).
Un écran permettant de sélectionner le format d'affichage de la date s'affiche.
- Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner un format d'affichage de la date.
[MM-DD] : mois, jour
[DD-MM] : jour, mois



- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

Activation de la tonalité des boutons

Suivez la procédure ci-dessous pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur un bouton.


- Activez le mode Indication de l'heure.
☞ [Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



- Appuyez 10 fois sur le bouton (C).
L'icône [KEY SOUND] s'affiche.



- Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner [ON] ou [OFF].
[ON] : tonalité activée.
[OFF] : tonalité désactivée.



- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- Remarque : les sons d'alarme et de minuterie retentissent toujours même lorsque la tonalité de fonctionnement est désactivée.

Réinitialisation des réglages de la montre

Cette section explique comment rétablir les réglages d'usine par défaut de la montre ci-dessous :


- Réglages de la montre
 - Chronomètre
 - Minuterie
 - Alarme
- Activez le mode Indication de l'heure.
☞ [Navigation entre les modes](#)
 - Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



- Appuyez deux fois sur le bouton (C).
Les secondes se mettent alors à clignoter.



- Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins sept secondes. Relâchez le bouton lorsque [HOLD] disparaît de l'écran [SETTING CLEAR] / [HOLD].



Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- La réinitialisation de la montre supprime également les informations permettant de coupler la montre à un téléphone et d'annuler le jumelage.

Fiche technique

Exactitude à température ambiante :

±15 secondes par mois lorsque la correction de l'heure via la réception d'un signal d'étalonnage de l'heure ou via la communication avec un téléphone n'est pas possible.

Indication de l'heure :

Heure, minute, seconde, mois, jour, jour de la semaine
Indication de l'heure a.m./p.m.(P)/24 heures
Calendrier automatique complet (2000 à 2099)

Fonctions de réception de signaux :

Réception automatique, réception manuelle
Passage automatique à l'heure d'été
Sélection automatique de l'émetteur (JJY, MSF/DCF77)
Signaux d'appel pouvant être reçus : JJY (40 kHz/60 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz), BPC (68,5 kHz)
DÉSACTIVÉ : réception du signal désactivée

Heure mondiale :

Deux heures mondiales : heure actuelle dans 55 villes (38 fuseaux horaires) + UTC ; passage automatique à l'heure d'été
Permutation entre l'heure de la ville de résidence et l'heure mondiale

Alarme :

Alarme quotidienne
Alarms : 5 (dont un rappel d'alarme)
Unités de réglage : heures, minutes
Signal sonore : 20 secondes
Signal sonore horaire
Signal sonore chaque heure à l'heure pile

Chronomètre :

Unité de mesure : 1/100 seconde (première heure) ; 1 seconde (après la première heure)
Plage de mesure : 23 heures 59 minutes, 59 secondes (24 heures)
Fonctions de mesure : temps écoulé, temps intermédiaire, deux premiers arrivants

Minuterie :

Unité de mesure : 1 seconde
Plage de compte à rebours : 24 heures
Unité de réglage : 1 seconde
Compte à rebours terminé : signal sonore de 10 secondes

Mobile Link :

Correction automatique de l'heure
Correction automatique de l'heure à l'heure prédefinie
Correction de l'heure en une seule touche
Connexion manuelle et correction de l'heure
DéTECTEUR du téléphone
Le fonctionnement de la montre émet un signal d'alerte sur le téléphone portable
Heure mondiale
Heure actuelle d'environ 300 villes sélectionnées pour la montre
Basculement entre l'heure locale et l'heure mondiale
Passage automatique à l'heure d'été
Basculement automatique de l'heure standard à l'heure d'été
Réglages de la minuterie
Réglages de l'alarme
TIME&PLACE
Changement de police de l'écran principal
Caractéristiques de communication de données
Bluetooth®
Bande de fréquence : 2 400 MHz à 2 480 MHz
Transmission maximum : 0 dBm (1 mW)
Portée de communication : jusqu'à 2 mètres (selon l'environnement)

Autres :

Rétroéclairage LED (fonction de persistance avec durée sélectionnable de 1,5 ou 3 secondes), éclairage entièrement automatique, économie d'énergie, activation/désactivation de la tonalité des boutons, format de date sélectionnable, activation/désactivation de la correction automatique de l'heure

Alimentation électrique :

Panneau solaire et une batterie rechargeable (type : CTL1616)
Tension nominale de la pile : 2,3 V
Durée de fonctionnement de la batterie : environ 6 mois
Conditions :
Non exposée à la lumière dans les conditions ci-dessous.
Correction automatique de l'heure via un smartphone : 4 fois/jour
Alarme : une fois pendant 20 secondes/jour
Éclairage : une fois pendant 1,5 seconde/jour
Économie d'énergie : 6 heures/jour

La fiche technique est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Autres informations

Cette section fournit des informations non opérationnelles que vous devez également connaître. Reportez-vous à ces informations si nécessaire.

Tableau des villes

Ville	Décalage
UTC	Temps universel coordonné
LIS: LISBON *	Lisbonne 0
LON: LONDON *	Londres
MAD: MADRID *	Madrid
PAR: PARIS *	Paris
ROM: ROME *	Rome +1
BER: BERLIN *	Berlin
STO: STOCKHOLM *	Stockholm
ATH: ATHENS *	Athènes
CAI: CAIRO	Le Caire +2
JRS: JERUSALEM	Jérusalem
MOW: MOSCOW	Moscou
JED: JEDDAH	Djeddah +3
THR: TEHRAN	Téhéran +3,5
DXB: DUBAI	Dubaï +4
KBL: KABUL	Kaboul +4,5
KHI: KARACHI	Karachi +5
DEL: DELHI	Delhi +5,5
KTM: KATHMANDU	Katmandou +5,75
DAC: DHAKA	Dhaka +6
RGN: YANGON	Yangon +6,5
BKK: BANGKOK	Bangkok +7

Montre Guide d'utilisation 3575 CASIO®

Ville		Décalage
SIN: SINGAPORE	Singapour	
HKG: HONG KONG *	Hong Kong	+8
BJS: BEIJING *	Pékin	
TPE: TAIPEI *	Taipei	
EUC: EUCLA	Eucla	+8,75
SEL: SEOUL *	Séoul	+9
TYO: TOKYO *	Tokyo	
ADL: ADELAIDE	Adélaïde	+9,5
GUM: GUAM	Guam	+10
SYD: SYDNEY	Sydney	
LDH: LORD HOWE ISLAND	Île Lord Howe	+10,5
NOU: NOUMEA	Nouméa	+11
WLG: WELLINGTON	Wellington	+12
CHT: CHATHAM ISLAND	Îles Chatham	+12,75
TBU: NUKUALOFA	Nuku'alofa	+13
CXI: KIRITIMATI	Kiritimati	+14
---: BAKER ISLAND	Île Baker	-12
PPG: PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HNL: HONOLULU	Honolulu	-10
NHV: MARQUESAS ISLANDS	Îles Marquises	-9,5
ANC: ANCHORAGE	Anchorage	-9
YVR: VANCOUVER *	Vancouver	-8
LAX: LOS ANGELES *	Los Angeles	
YEA: EDMONTON *	Edmonton	
DEN: DENVER *	Denver	-7

Ville		Décalage
MEX: MEXICO CITY *	Mexico City	-6
CHI: CHICAGO *	Chicago	
NYC: NEW YORK *	New York	-5
YHZ: HALIFAX *	Halifax	-4
YYT: ST. JOHN'S	Saint-Jean de Terre-Neuve	-3,5
BUE: BUENOS AIRES	Buenos Aires	-3
RIO: RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	
FEN: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
RAI: PRAIA	Praia	-1

* Villes pour lesquelles la réception d'un signal d'étalonnage de l'heure est possible.

- Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en janvier 2025.
- Les fuseaux horaires peuvent changer et les différences avec le temps UTC varier par rapport à celles indiquées dans le tableau ci-dessus.

Tableau des heures d'été

Lorsque [AUTO] est sélectionné pour une ville qui observe l'heure d'été, le passage entre l'heure standard et l'heure d'été s'effectue automatiquement à la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

Remarque

- Les dates de début et de fin de l'heure d'été de votre ville peuvent différer de celles indiquées ci-dessous. Dans ce cas, vous pouvez recevoir sur la montre de nouvelles informations d'heure d'été correspondant à votre ville de résidence et à la ville pour l'heure universelle en connectant la montre à un téléphone. Si la montre n'est pas connectée à un téléphone, vous pouvez modifier le réglage de l'heure d'été manuellement.

Nom des villes	Début de l'heure d'été	Fin de l'heure d'été
Lisbonne	01h00, le dernier dimanche de mars	02h00, le dernier dimanche d'octobre
Londres	01h00, le dernier dimanche de mars	02h00, le dernier dimanche d'octobre
Madrid	02h00, le dernier dimanche de mars	03h00, le dernier dimanche d'octobre
Paris	02h00, le dernier dimanche de mars	03h00, le dernier dimanche d'octobre
Rome	02h00, le dernier dimanche de mars	03h00, le dernier dimanche d'octobre
Berlin	02h00, le dernier dimanche de mars	03h00, le dernier dimanche d'octobre
Stockholm	02h00, le dernier dimanche de mars	03h00, le dernier dimanche d'octobre
Athènes	03h00, le dernier dimanche de mars	04h00, le dernier dimanche d'octobre
Le Caire	00h00, le dernier vendredi d'avril	24h00, le dernier jeudi d'octobre
Jérusalem	02h00, le vendredi précédent le dernier dimanche de mars	02h00, le dernier dimanche d'octobre
Sydney, Adelaïde	02h00, le premier dimanche d'octobre	03h00, le premier dimanche d'avril
Île Lord Howe	02h00, le premier dimanche d'octobre	02h00, le premier dimanche d'avril
Wellington	02h00, le dernier dimanche de septembre	03h00, le premier dimanche d'avril

Nom des villes	Début de l'heure d'été	Fin de l'heure d'été
Îles Chatham	02h45, le dernier dimanche de septembre	03h45, le premier dimanche d'avril
Anchorage	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Vancouver	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Los Angeles	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Edmonton	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Denver	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Chicago	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
New York	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Halifax	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Saint-Jean de Terre-Neuve	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre

- Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en janvier 2025.

Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par CASIO Computer Co., Ltd. fait l'objet d'une licence.
- iPhone et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- Android et Google Play™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

Téléphones pris en charge

Pour plus d'informations sur les téléphones qui peuvent se connecter à la montre, rendez-vous sur le site Web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Dépannage

Réception du signal (signal d'étalonnage de l'heure)

Q1 La montre ne parvient pas à effectuer une opération de réception.

La pile de la montre est-elle chargée ?

La réception du signal n'est pas possible lorsque le niveau de charge de la pile est faible. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

🔗 [Chargement](#)

La montre est-elle en mode Indication de l'heure ?

La réception du signal horaire s'effectue uniquement lorsque la montre est en mode Indication de l'heure. Revenez au mode Indication de l'heure.

🔗 [Navigation entre les modes](#)

Le réglage de votre ville de résidence indique-t-il correctement votre emplacement ?

La montre n'indiquera pas l'heure correcte si la ville de résidence n'est pas correcte. Modifiez le réglage de votre ville de résidence afin qu'il indique correctement votre emplacement.

🔗 [Spécification d'une ville de résidence](#)

La montre est-elle connectée à un téléphone ?

La réception automatique des signaux par la montre est désactivée lorsqu'elle est connectée à un téléphone.

🔗 [Réglage de l'heure à l'aide d'un signal horaire](#)

Vous avez vérifié les points ci-dessus, et la montre ne parvient toujours pas à effectuer une opération de réception.

La réception du signal d'étalonnage de l'heure n'est pas possible dans les conditions suivantes :

- lorsque la montre est en mode Économie d'énergie Niveau 2
- compte à rebours de minuterie en cours

Si la réception n'est pas possible pour une raison quelconque, vous pouvez régler l'heure et le jour manuellement.

Q2 L'opération de réception du signal échoue à chaque fois.

La montre est-elle dans un endroit où la réception du signal est possible ?

Vérifiez les alentours et déplacez la montre vers un emplacement où la réception du signal est meilleure.

🔗 [Emplacement adapté pour la réception du signal](#)

Avez-vous évité de toucher la montre pendant que l'opération de réception était en cours ?

Minimisez les mouvements de la montre et n'effectuez aucune opération sur la montre pendant qu'une opération de réception est en cours.

Une alarme est-elle configurée pour sonner en même temps que l'opération de réception du signal ?

La réception en cours s'interrompt lorsqu'une alarme retentit. Désactivez l'alarme.

🔗 [Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire](#)

L'émetteur de signal dans votre zone émet-il un signal ?

L'émetteur du signal d'étalonnage de l'heure peut ne pas transmettre de signal. Réessayez ultérieurement.

Q3 La réception du signal aurait dû réussir, mais l'heure et/ou le jour de la montre sont incorrects.

Réglez l'heure et le jour manuellement.

🔗 [Utilisation de la montre pour régler l'heure](#)

Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

Q1 Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre.

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

🔗 https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Avez-vous installé l'application mobile CASIO WATCHES sur votre téléphone ?

Vous devez installer l'application mobile CASIO WATCHES sur votre téléphone pour pouvoir vous connecter à la montre.

🔗 [① Installez l'application sur votre téléphone.](#)

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Bluetooth » → « CASIO WATCHES » → Activé

Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Sur certains téléphones, il est nécessaire de désactiver BT Smart pour utiliser l'application mobile CASIO WATCHES. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Réglages BT Smart » → « Invalider ».

Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

Q1 La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.

L'application mobile CASIO WATCHES est-elle en cours d'exécution ?

La montre ne peut pas se reconnecter à votre téléphone si l'application mobile CASIO WATCHES n'est pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



Q2 Je ne peux pas initier de connexion lorsque mon téléphone est en mode Avion.

Il est impossible de connecter le téléphone à la montre lorsque le mode Avion du téléphone est activé. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à l'écran d'accueil du téléphone et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



Q3 J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur votre téléphone, réactivez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



Q4 Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



Connexion entre la montre et un téléphone

Q1 Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Après avoir supprimé les informations de couplage depuis l'application mobile CASIO WATCHES et votre téléphone, couplez à nouveau la montre et le téléphone.

○ Suppression des informations de jumelage de l'application mobile CASIO WATCHES

○ ③ Coupez la montre à un téléphone.

S'il est impossible d'établir une connexion...

Après avoir supprimé les informations de couplage de la montre, couplez-la à nouveau avec votre téléphone.

○ Suppression des informations de jumelage depuis la montre

○ ③ Coupez la montre à un téléphone.

Changement de modèle de téléphone

Q1 Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Supprimez les informations de couplage de votre montre, puis couplez-la avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter.

○ Si vous achetez un autre téléphone

Correction automatique de l'heure via une connexion Bluetooth

Q1 Quand la montre corrige-t-elle son heure ?

La montre se connecte au téléphone et lance une correction automatique de l'heure à environ 00 h 30, 6 h 30, 12 h 30 et 18 h 30. La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction automatique de l'heure terminée.

Q2 La correction automatique de l'heure ne s'effectue pas à un horaire programmé.

La correction automatique de l'heure n'est-elle pas exécutée conformément à son calendrier normal ?

Notez que la correction automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale, ou suivant la correction manuelle de l'heure sur la montre. La correction automatique de l'heure reprendra 24 heures après la réalisation de l'une des deux actions susmentionnées.

Un compte à rebours de minuterie est-il en cours ?

La correction automatique de l'heure ne démarre pas aux heures prédéfinies si un compte à rebours de minuterie est en cours. Arrêtez le compte à rebours de minuterie.

[Utilisation de la minuterie](#)

La correction automatique de l'heure est-elle activée ?

La correction automatique de l'heure ne s'effectue pas aux horaires programmés si elle n'est pas activée. Activez la correction automatique de l'heure.

[Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

Q3 La montre ne se connecte pas au téléphone et l'heure ne se synchronise pas lorsque j'appuie sur le bouton (D).

La montre ne règle pas l'heure si vous appuyez sur le bouton (D) lorsqu'un compte à rebours de minuterie est en cours. Arrêtez le compte à rebours de minuterie, puis appuyez à nouveau sur le bouton (D).



Q4 L'heure ne s'affiche pas correctement.

Si votre téléphone ne peut pas recevoir de signal parce que vous êtes hors de portée ou pour une toute autre raison, il est possible que la montre ne soit pas en mesure d'afficher l'heure correcte. Le cas échéant, connectez le téléphone à son réseau avant de procéder à la correction de l'heure.

Alarme et signal sonore horaire

Q1 Une alarme ne fonctionne pas.

La pile de la montre est-elle chargée ?

Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

[Chargement](#)

Autre cas.

Les réglages de l'alarme ne sont peut-être pas être configurés. Configurez les réglages de l'alarme.

[Configuration des réglages de l'alarme](#)

Q2 Le signal sonore horaire n'est pas émis.

La pile de la montre est-elle chargée ?

Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

[Chargement](#)

Autre cas.

Le signal sonore horaire est peut-être désactivé. Activez le signal sonore horaire.

[Activation du signal sonore horaire](#)

Charge

Q1 La montre ne fonctionne pas alors qu'elle est exposée à la lumière.

La montre s'arrête de fonctionner lorsque la pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

[Batterie déchargée](#)

Q2 [RECOVER] affiché.

La montre est en mode de récupération après la charge. Patientez jusqu'à la fin du processus de récupération (environ 15 minutes). La montre récupère plus rapidement si vous la placez dans un endroit très lumineux.

- Si une alarme, un signal sonore horaire, un éclairage et/ou d'autres fonctions gourmandes en énergie sont utilisés dans un court laps de temps, la capacité de charge de la batterie diminue et la montre passe en mode récupération de charge. La disponibilité des fonctions est temporairement limitée, et la fonctionnalité est rétablie après la récupération de la batterie.

[Batterie déchargée](#)



Q3 [LOW] affiché.

Le niveau de charge de la montre est extrêmement faible. Exposez immédiatement la montre à la lumière pour la recharger.

[Batterie faible](#)

Autre

Q1 Je ne trouve pas les informations dont j'ai besoin ici.

Consultez le site Web ci-dessous.

<https://world.casio.com/support/>

Précautions

Précautions d'emploi

● Étanchéité

- Les informations ci-dessous concernent les montres portant la marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT sur leur couvercle arrière.

Etanchéité lors d'un usage quotidien

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	Pas de marque BAR
--	-------------------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Non
Planche à voile	Non
Plongée	Non

Etanchéité plus grande lors d'un usage quotidien

5 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	5BAR
--	------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Non
Plongée	Non

10 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	10BAR
--	-------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Oui
Plongée	Oui

20 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	20BAR
--	-------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Oui
Plongée	Oui

- N'utilisez pas cette montre pour la plongée en scaphandre ou la plongée à bouteille.

• Les montres sans marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT à l'arrière de la montre ne sont pas protégées contre les effets de la sueur. Évitez de les utiliser dans des situations où elles peuvent être exposées à une sueur intense ou à une humidité élevée, ou aux éclaboussures directes d'eau.

• Les précautions d'emploi suivantes doivent être prises même dans le cas d'une montre étanche. Sinon l'étanchéité de la montre sera réduite et de la buée peut se former sous le verre.

- Ne touchez pas à la couronne ni aux boutons quand votre montre est immergée dans l'eau ou mouillée.
- Évitez de porter votre montre tout en prenant un bain.
- Ne portez pas votre montre dans une piscine chauffée, un sauna ou tout autre environnement exposé à une température et une humidité élevées.
- Ne portez pas votre montre tout en vous lavant les mains ou le visage, effectuant un travail domestique ou toute autre tâche exigeant l'emploi de savon ou de détergent.

• Après une immersion dans l'eau de mer, rincez bien votre montre à l'eau douce pour enlever tout le sel et toutes les saletés de la montre.

• Faites remplacer régulièrement les joints de votre montre (environ une fois tous les deux ou trois ans) pour vous assurer de leur étanchéité.

• Un technicien qualifié vérifiera l'étanchéité de votre montre au moment du remplacement de la pile. Le remplacement de la pile exige des instruments spéciaux. Faites toujours remplacer la pile de votre montre par votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.

• Certaines montres étanches sont vendues avec des bracelets en cuir élégants. Évitez de nager, de laver et d'exercer des activités risquant d'exposer le bracelet en cuir à l'eau.

• De la buée peut se former sous le verre lorsque la montre est exposée à une baisse subite de température. Ceci ne pose aucun problème si la buée disparaît rapidement. La buée sous le verre peut rester plus longtemps en cas de changements subits de température (par exemple, si vous entrez dans une pièce climatisée en été et vous tenez près d'une sortie d'air froid, ou bien si vous sortez d'une pièce chauffée en hiver et touchez la neige avec la montre). Si la buée ne disparaît pas ou si vous remarquez de l'humidité sous le verre, cessez immédiatement d'utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.

• L'étanchéité de votre montre a été testée selon la réglementation de l'Organisation internationale de normalisation.

● Bracelet

• Un bracelet trop serré peut causer de la sueur et une irritation cutanée du fait que l'air passe difficilement sous le bracelet. Ne serrez pas trop le bracelet. Il est conseillé de laisser l'espace d'un doigt entre le bracelet et le poignet.

• Le bracelet peut rompre ou se détacher de la montre et les tiges du bracelet se déplacer ou tomber si le bracelet est endommagé, rouillé ou présente d'autres dégradations. La montre peut alors tomber et se perdre, ou bien causer des blessures. Veillez à prendre soin du bracelet et à le garder propre.

• Cessez immédiatement d'utiliser le bracelet si nous notez une des anomalies suivantes : le bracelet a perdu de sa flexibilité, il est fissuré, décoloré, détendu, les tiges de raccordement du bracelet bougent ou tombent, ou toute autre anomalie. Apportez votre montre à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO pour la faire contrôler et réparer (à votre charge) ou pour faire remplacer le bracelet (à votre charge).

● Température

- Ne laissez jamais votre montre sur le tableau de bord d'une voiture, près d'un appareil de chauffage ou à un endroit exposé à des températures très élevées. Ne laissez pas non plus votre montre à un endroit exposé à des températures très basses. Les températures extrêmes peuvent entraîner un retard ou une avance de l'heure, un arrêt de la montre ou d'autres problèmes.
- Des problèmes d'affichage LCD peuvent apparaître si vous laissez votre montre longtemps à des températures supérieures à +60 °C (140 °F). L'affichage LCD peut être à peine visible à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) et supérieures à +40 °C (104 °F).

● Choc

- Votre montre peut résister aux chocs survenant lors d'un usage quotidien et d'activités modérées, comme les jeux de ballons, le tennis, etc. Mais toute chute ou exposition à un choc violent peut provoquer une panne. Notez que les montres résistantes aux chocs (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) peuvent résister aux vibrations fortes, dues par exemple à l'emploi d'une tronçonneuse ou aux activités sportives astreignantes (motocross, etc.).

● Magnétisme

- Bien que le magnétisme n'affecte pas normalement la montre, il faut éviter de l'exposer à un magnétisme très puissant (appareils médicaux, etc.) qui pourrait causer un dysfonctionnement et endommager les composants électroniques.

● Charge électrostatique

- L'exposition à une charge électrostatique très puissante peut être à l'origine d'une mauvaise indication de l'heure par votre montre. Une charge électrostatique très puissante peut également endommager les composants électroniques de votre montre.
- La charge électrostatique peut provoquer l'apparition de taches temporaires dans les zones vierges de l'écran LCD.

● Produits chimiques

- Ne mettez pas votre montre au contact de produits chimiques, tels que les diluants, l'essence, les solvants, les huiles ou les graisses, ainsi que de produits de nettoyage, colles, peintures, médicaments ou produits de beauté contenant ces ingrédients. Le boîtier en résine, le bracelet en résine, le cuir et d'autres pièces pourraient perdre leur couleur ou être endommagés.

● Rangement

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre montre pendant longtemps, essuyez-la bien de manière à enlever toute la poussière, la sueur et l'humidité, et rangez-la à un endroit frais et sec.

● Pièces en résine

- Si vous laissez la montre longtemps au contact d'objets, ou si vous la laissez longtemps avec d'autres objets alors qu'elle est encore humide, la couleur des pièces en résine peut déteindre sur ces objets ou bien la couleur de ces objets peut déteindre sur les pièces en résine de la montre. Essuyez toujours bien votre montre avant de la ranger et assurez-vous qu'elle ne touche aucun objet.
- Votre montre se décolorera si vous la laissez longtemps exposée aux rayons du soleil (rayons ultraviolets) et si vous ne la nettoyez pas régulièrement.
- Dans certaines circonstances, un frottement des pièces peintes (force externe intense, frottement constant, choc, etc.) peut entraîner une décoloration de ces pièces.
- Les impressions sur la surface du bracelet peuvent perdre de leur couleur si le bracelet est exposé à un frottement intense.
- La montre peut perdre sa couleur fluorescente si elle reste longtemps mouillée. Essuyez la montre dès que possible lorsqu'elle est mouillée.

- Les pièces en résine semi-transparentes peuvent se décolorer au contact de la sueur et de la saleté, de même que si elles restent longtemps exposées à une température et une humidité élevées.
- L'usage quotidien et le stockage à long terme de votre montre peuvent entraîner une détérioration, une rupture ou une déformation des pièces en résine. L'importance de ces dommages dépend des conditions d'utilisation et de stockage.

● Bracelet en cuir

- Si vous laissez votre montre longtemps au contact d'objets, ou si vous la laissez longtemps avec d'autres objets alors qu'elle est encore humide, la couleur du bracelet en cuir peut déteindre sur ces objets ou bien la couleur de ces objets peut déteindre sur le bracelet en cuir. Essuyez toujours bien la montre avec un chiffon doux avant de la ranger et assurez-vous qu'elle ne touche aucun objet.

- Le bracelet en cuir perdra de sa couleur si vous le laissez longtemps exposé aux rayons du soleil (rayons ultraviolets) et si vous ne le nettoyez pas régulièrement.

ATTENTION :

Les frottements ou la saleté peuvent causer une coloration ou une décoloration du bracelet en cuir.

● Pièces métalliques

- Même si les pièces métalliques du bracelet sont en acier inoxydable ou plaqué, elles peuvent rouiller si elles ne sont pas nettoyées. Essuyez bien la montre avec un chiffon absorbant et doux, puis rangez-la à un endroit bien aéré de manière à ce qu'elle sèche, si ces pièces métalliques sont exposées à de la sueur ou de l'humidité.
- Utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le métal avec une solution faible d'eau et de détergent neutre et doux ou de l'eau savonneuse. Ensuite, rincez-le à l'eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant doux. Lorsque vous lavez les pièces métalliques, enveloppez le boîtier de la montre avec un film plastique alimentaire pour qu'il n'entre pas en contact avec le détergent ou le savon.

● Bracelet anti-bactérien et anti-odeur

- Les bracelets anti-bactériens et anti-odeur protègent contre les mauvaises odeurs causées par la formation de bactéries due à la sueur, et sont donc plus agréables et hygiéniques. Mais pour qu'ils agissent de manière optimale, ils doivent aussi rester propres. Utilisez un chiffon absorbant doux pour bien enlever la saleté, la sueur et l'humidité. Un bracelet anti-bactérien et anti-odeur prévient le développement d'organismes et de bactéries. Il ne protège pas contre les rougeurs dues à des réactions allergiques, etc.

● Affichage à cristaux liquides

- Sous un certain angle, les caractères affichés peuvent être à peine visibles.

Notez que CASIO Computer Co., Ltd. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes subis par un tiers, ou vous-même, à la suite de l'utilisation ou d'une défaillance de votre montre.

Entretien de la montre

● Prendre soin de sa montre

Souvenez-vous qu'une montre est continuellement au contact de la peau, comme un vêtement. Pour que votre montre reste toujours en bon état de fonctionnement, essuyez fréquemment le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour enlever toute trace de saleté, sueur, eau et toute autre matière.

- Lorsque votre montre est exposée à l'eau de mer ou à la boue, rincez-la à l'eau clair.
- Pour nettoyer un bracelet métallique ou en résine avec des parties métalliques, utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le bracelet avec une solution faible d'eau et de détergent neutre et doux ou de l'eau savonneuse. Ensuite, rincez-le à l'eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant doux. Lorsque vous lavez le bracelet, enveloppez le boîtier de la montre avec un film plastique alimentaire pour qu'il n'entre pas en contact avec le détergent ou le savon.
- Si le bracelet est en résine, lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon sec. Notez que parfois des sortes d'empreintes peuvent apparaître sur la surface d'un bracelet en résine. Celles-ci n'ont aucun effet sur la peau ou les vêtements. Essuyez le bracelet avec un chiffon pour enlever ces empreintes.
- Épongez l'eau et la sueur sur un bracelet en cuir avec un chiffon doux.
- Ne pas toucher à la couronne, aux boutons ou à la bague rotative pendant un certain temps peut causer des dysfonctionnements. Tournez régulièrement la couronne et la bague rotative et appuyez sur les boutons pour les maintenir en état de fonctionnement.

● Risques dus à un mauvais entretien de la montre

Rouille

- Bien que l'acier de la montre soit très résistant à la rouille, de la rouille peut apparaître si vous ne nettoyez pas la montre lorsqu'elle est sale.
 - La saleté sur votre montre ne permet pas à l'oxygène d'entrer en contact avec le métal et peut causer une rupture de l'oxydation de la surface métallique et la formation de rouille.
- Sous l'effet de la rouille, les pièces métalliques peuvent devenir coupantes et les tiges du bracelet bouger ou tomber. Si vous remarquez de telles anomalies, cessez immédiatement d'utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
- Même si la surface du métal paraît propre, de la sueur et de la rouille dans les interstices peuvent salir les manches de chemise, causer une irritation cutanée et même réduire les performances de la montre.

Usure prématuée

- Laisser de la sueur ou de l'eau sur un bracelet en résine ou une bague rotative, ou ranger la montre à un endroit exposé à une forte humidité peut causer une usure prématuée, des coupures et des fissures.

Irritation cutanée

- Les personnes à la peau sensible ou ayant des problèmes de santé peuvent s'exposer à une irritation cutanée lorsqu'elles portent la montre. Ces personnes doivent maintenir leur bracelet en cuir ou en résine tout particulièrement propre. Si vous deviez remarquer une rougeur ou une irritation, détachez immédiatement votre montre et contactez un dermatologue.

Pile

- La pile rechargeable spéciale utilisée dans votre montre ne doit pas être retirée ou remplacée par l'utilisateur. L'emploi d'un autre type de pile rechargeable que celle prévue pour votre montre peut endommager la montre.
- La pile rechargeable (secondaire) est chargée lorsque le panneau solaire est exposé à la lumière, et elle ne nécessite donc pas de remplacement régulier comme la batterie principale. Notez, cependant, qu'une utilisation prolongée ou les conditions d'exploitation peuvent causer la détérioration de la capacité ou de la capacité de recharge de la pile rechargeable. Si vous sentez que la durée de fonctionnement fournie par la charge est trop courte, contactez votre revendeur ou un centre de service après-vente CASIO.

Précautions relatives à Mobile Link

● Précautions légales

- Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veillez à suivre les instructions du personnel aérien.

● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link


- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.). Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

La montre émet des ondes radio lorsque l'icône clignote ou apparaît. Par ailleurs, la montre se connecte automatiquement à un téléphone quatre fois par jour pour corriger son heure.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion, ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, effectuez l'opération ci-dessous pour désactiver l'émission d'ondes radio.

- Désactivation de l'émission d'ondes radio
Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion Bluetooth.



- Désactivation de la correction automatique de l'heure
Configurez les paramètres de l'application mobile CASIO WATCHES pour désactiver la synchronisation entre la montre et le téléphone.

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion