本書は、旧製品の取扱説明書を電子化したものです。
一部見えにくい箇所がございます。

記載されている内容はすべて販売当時のものです。
仕様や価格などは、その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

CASIO
簡単タイマー/1/100秒ストップウオッチ
864
使用説明書


864

このたびは弊社製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございました。末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
なお、この使用説明書は大切に保存し、必要に応じてご覧ください。

操作のしくみと表示の見方

Ⓓボタンを押すごとに以下の順で表示が切り替わります。(押すごとに確認音が鳴ります。)
※表示内容や使い方については各機能の項目をご覧ください。


時刻・カレンダーモード



●12/24時間制表示切替え
Ⓐボタンを押すごとに12時間制表示(午前/午後)と24時間制表示とが切り替わります。

★グラフ表示は時刻・カレンダーモードでは秒に連動して、点灯・不点灯をくりかえします。

Ⓓ⇩　　⇧Ⓓ



秒の合わせ方･･･30秒以内の遅れ進みの修正


月に一度くらいこの「秒合わせ」をしていただくと、時計はいつも正確です。

(1)時刻・カレンダーモードで、Ⓒボタンを押すと「秒」が点滅します。



(2)時報に合わせて、Ⓑボタンを押すと「秒」が00秒からスタートします。

秒が00～29秒のときは切り捨てられ、30～59秒のときは1分くりあがって、00秒からスタートします。



※時報は「時報サービス電話117番」が便利です。


(3)秒合わせが終わりましたら、Ⓒボタンを押すと時刻表示に戻ります。




時刻・カレンダーの合わせ方

電池交換後などで時刻・カレンダーが合っていない場合は、以下の方法で合わせてください。

(1)時刻・カレンダーモードでⒸボタンを押すと「秒」が点滅します。




(2)Ⓓボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動します。
点滅箇所がセット可能ですので、セットしたい箇所を点滅させます。





(3)点滅箇所が秒以外のときは、Ⓑボタンを押すごとに1つずつ進み、押し続けると早送りができますので、セットしたい数字を表示させます。



Ⓓボタンでセットしたい箇所を選び、Ⓑボタンで表示をセットする操作をくりかえし行ない、時刻・カレンダーを合わせてください。
注)「時」のセットのとき午前(不点灯)/午後(P)、24時間制にご注意ください。

(4)セットが終わりましたら、Ⓒボタンを押して点滅を止めます。
※時刻セットのときに表示を点滅させたままにしておくと、2～3分後自動的に点滅が止まります。
※カレンダーは大の月、小の月を自動判別するオートカレンダーですので、うるう年の2月29日以外は修正不要です。

ご使用上の注意

■防水性　●裏蓋にWATER RESIST または WATER RESISTANTと表示されているもの。
・10気圧(100M相当)〈表または裏に10BARまたは100Mと表示〉および20気圧(200M相当)〈表または裏に20BARまたは200Mと表示〉、30気圧(300M相当)〈表または裏に30BARまたは300Mと表示〉防水の場合。水仕事や水泳・水上スキー・スキンダイビングなどで使用できますが、専門的な潜水＝スキューバダイビング(アクアラング)でのご使用はお避けください。
・5気圧防水(50M相当)〈表または裏に5BARまたは50Mと表示〉の場合。水仕事、水泳などでご使用になる水準です。スキンダイビング、高飛込み、ウインドサーフィンなどでのご使用はお避けください。
・BARまたはMと表示のないもの。洗顔や雨などの日常の使用に耐える構造になっていますが、水泳・入浴・洗車時などでのご使用はお避けください。
●裏蓋にWATER RESIST または WATER RESISTANTと表示されていないもの。防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所でのご使用や直接水に触れるようなご使用はお避けください。
●海水に浸したときは必ず水で洗い、塩分や汚れをふきとってください。
●防水性を保つために定期的(2～3年を目安に)なパッキン交換をおすすめします。
●電池交換の際、防水検査をおこないますので、必ずお買上げの店あるいは最寄りのカシオサービスセンターにお申しつけください。(特殊な治具を必要とします)
●防水時計の一部にデザイン上皮バンドを使用しているモデルがありますが、皮バンド付の状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。
■バンド　バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。
■お手入れのしかた　●時計も衣服同様、直接身につけるものです。本体ケースやバンドの汚れ、汗・水分などは、吸湿性のよい柔らかい布で拭き取り、常に清潔にご使用ください。
●金属バンドは、時々、部分洗いすることをおすすめします。部分洗いの際、時計本体に水がかからないようにしてください。非防水時計の場合は故障の原因となり、また防水時計でもわけん水により防水性が損われることがあります。
■お手入れを怠ると　●「サビ」・ステンレススチールはサビにくい性質ですが、汚れによりサビが発生します。
※汚れにより酸素が断たれると、表面の酸化被膜が維持できなくなり、サビが発生します。
・表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやサビがしみ出して、衣類の袖口を汚すことがあります。
●「かぶれ」・皮膚の弱い方やアレルギー体質の方は、かぶれたりすることがあります。
・特に、皮バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをするか、金属バンドのご使用をおすすめします。
・万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。
■温　度　直射日光が長くあたったり、高温になる所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。
狂れ・進みが生じたり、止まったりすることがあります。
＋60℃以上の所に長時間放置すると、液晶パネルに支障を来すことがありますのでご注意ください。
■ショック　通常の使用状態でのショックや軽い運動(キャッチボール、テニスなど)には十分耐えますが落としたり、強くぶつけると故障の原因になります。
■磁　気　磁気の影響はありません。
■薬品類　水銀や化学薬品(シンナー、ガソリン、各種溶剤、またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類)が付着すると、ケース、バンドなどに変色や破損を生ずる場合がありますのでご注意ください。
■保管　長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふき取り、高温、多湿の場所をさけて保管してください。

電池交換について

■最初の電池　工場出荷時にモニター用電池が組み込まれていますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
※モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
※電池交換の場合は保証期間内でも有料となります。
■消　耗　電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見にくくなったり」「消えたり」します。
●消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換してください。
■電池交換　電池交換は必ずお買上げ店または最寄りのカシオサービスセンターにお申しつけください。
●電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。
電池交換の際、防水検査を行ないます。(防水検査は別途有料となります)

液晶パネルの交換について


液晶パネルは約7年を過ぎますと数字や文字が読みにくくなる場合があります。そのときはお買上げ店またはカシオサービスセンターに交換をお申しつけください。実費にて申し受けます。

タイマーの使い方…操作のしくみにしたがってⒹボタンを押し、タイマーモードにします。

タイマーは分単位で最大60分までセットでき、セット時間が経過すると10秒間の電子ブザーで知らせてくれます。

●セットのしかた

タイマーモードで計測停止時にⒶボタンを押すとセット時間が1分ごとに進みますので、セットしたい時間を表示させます。
※Ⓐボタンは押し続けると早送りができます。



●タイマー計測のしかた

Ⓑボタンを押すと減算計測を開始し、残り時間を1/10秒単位で表示します。計測中Ⓑボタンはスタート／ストップボタンとなります。
計測の途中で最初からやり直すときは、Ⓑボタンを押して計測ストップ後、Ⓐボタンを押します。



★タイマー計測中、グラフ表示は外側が分に、内側が秒に連動して点灯／不点灯します。

●リピート（繰り返し）計測

タイムアップ後（残り時間0）電子ブザーが鳴り終わると、計測前にセットした時間を表示しますので、同じ時間を何回も計測するときに便利です。計測の途中で最初からやり直すときは、Ⓑボタンを押して計測ストップ後、Ⓐボタンを押すと計測前にセットした時間を表示します。

●鳴っている電子ブザーを止めるには


鳴っている電子ブザーを止めるには、ⒶⒷⒹボタンのいずれかを押します。

ストップウオッチの使い方…操作のしくみにしたがってⒹボタンを押し、ストップウオッチモードにします。

ストップウオッチは1/100秒単位で59分59秒99（60分計）まで計測でき、以後自動的に0に戻って計測し続けます。

★計測のしかた

Ⓑボタンを押すごとに計測がスタート／ストップします。計測中Ⓐボタンを押すと表示は止まりますが内部では計測を続けるスプリット計測となります。
Ⓑ・Ⓐボタンともそれぞれ押すと操作確認音が鳴ります。



●通常の計測

Ⓑ → Ⓑ → Ⓐ
スタート　ストップ　リセット

※積算計測…ロスタイムのある場合は、ストップ後リセットせずに再スタート（Ⓑボタンを押す）すれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム（途中経過時間）の計測

Ⓑ → Ⓐ → Ⓐ → Ⓑ → Ⓐ
スタート　スプリット計測　スプリット解除　ストップ　リセット


●1着・2着のタイム同時計測

Ⓑ → Ⓐ → Ⓑ → Ⓐ → Ⓐ
スタート　1着がゴール（1着タイム表示）　2着がゴール　2着タイム表示　リセット

★ストップウオッチ計測中、グラフ表示は外側が秒に、内側が1/10秒に連動して点灯／不点灯します。


アラーム・時報の使い方…操作のしくみにしたがってⒹボタンを押し、アラームモードにします。

アラームは分単位でセットでき、セットした時刻になると20秒間の電子ブザーで知らせてくれます。
また、毎正時（00分のとき）を〝ピッピッ〟と電子ブザーで知らせる時報もセットすることができます。




●アラームのセットの仕方


(1)アラームモードでⒸボタンを押すと「時」が点滅します。
※アラームONマーク（▼）が点灯します。
このときⒹボタンを押すごとに点滅箇所が「時」と「分」を移動します。点滅箇所がセット可能ですのでⒹボタンを押してセットしたい箇所を点滅させます。



(2)点滅箇所の表示数字がⒷボタンを押すごとに1つずつ進み、押し続けると早送りができますので、合わせたい「時」を表示させます。
※「時」のセットのとき午前／午後にご注意ください。
※基本時刻を24時間制表示にしているときは、アラーム時刻のセットも自動的に24時間制表示となります。




(3)「時」のセットが終わりましたら、Ⓓボタンを押すと「分」が点滅します。
「分」も「時」と同様な操作で合わせたい「分」を表示させます。




(4)セットが終わりましたら、Ⓒボタンを押すと点滅が止まりセット完了です。


※アラーム時刻セット状態で表示を点滅させたままにしておくと、2～3分後自動的に点滅が止まります。



●アラーム・時報を鳴らすには

アラームモードのとき、Ⓐボタンを押すごとにアラームONマーク（▼）、時報ONマーク（▼）が以下の順で点灯・不点灯をくりかえします。各マークとも点灯しているときがONで、アラーム・時報が鳴ります。





アラーム	鳴らない	鳴る	鳴らない	鳴る
時報	鳴らない	鳴らない	鳴る	鳴る

※アラーム・時報を鳴らさないときは、各マークが点灯していない状態にします。

●鳴っている電子ブザーを止めるには

鳴っている電子ブザーを止めるには、ⒶⒷⒹボタンのいずれかのボタンを押します。

●モニターアラーム

アラームモードでⒷボタンを1～2秒以上押し続けると、電子ブザーが鳴ります。

製品仕様

水晶発振周波数：32,768Hz
常温携帯精度：平均月差±15秒以内
基本機能：時刻表示　時・分・秒・午前／午後（P）／24時間制表示
　カレンダー表示　月・日・曜日　オートカレンダー
タイマー機能：計測単位＝1/10秒　セット単位＝1分　電子ブザー10秒間
　計測範囲＝60分　通常計測、ロスタイム計測
アラーム機能：時刻アラーム　セット単位＝分　電子ブザー＝20秒間
　時報　毎正時に2回電子ブザーで報時
ストップウオッチ機能：計測単位＝1/100秒　計測範囲＝59分59秒99（60分計）
　計測機能＝通常計測、積算計測、スプリット計測、1・2着同時計測
セット機能：時刻・カレンダーセット機能、秒合わせ機能（±30秒アジャスト）、
　アラームセット機能、タイマーセット機能
その他：自動復帰機能、モニターアラーム、12/24時間制表示切替え
主要回路素子：音叉型高性能水晶振動子　ワンチップC／MOS-LSI
使用電池：CR-1220（電池別途販売）
　※電池はカシオ製電池またはカシオ指定電池をお使いください。
電池寿命：約2年　（1日当り、電子ブザーを20秒間使用した場合）