PNLEAF01-WL1E

English

READ THIS!

Safety Precautions

Thank you for selecting this CASIO product.

- Before using the instrument, be sure to carefully read through the instructions contained in this leaflet.
- Please keep all information for future reference.

⚠ DANGER	Indicates something that creates a major risk of death or serious personal injury.
⚠ WARNING	Indicates something that creates a risk of death or serious personal injury.
⚠ CAUTION	Indicates something that creates a risk of minor personal injury or physical damage.

Symbol Examples

This triangle symbol (△) means that the user should be careful. (The example at left indicates electrical shock caution.)

This circle with a line through it (⃠) means that the indicated action must not be performed. Indications within or nearby this symbol are specifically prohibited. (The example at left indicates that disassembly is prohibited.)

The black dot (●) means that the indicated action must be performed. Indications within this symbol are actions that are specifically instructed to be performed. (The example at left indicates that the power plug must be unplugged from the electrical socket.)

If this product is used by a child or in the presence of children, always take care to ensure that adequate adult supervision is provided.

Do not use the stand, soft case, bench, pedals or covers for anything other than the specified purpose.

⚠ DANGER

Battery Precautions

- **Do not allow a battery to come into contact with fresh water, salt water, or other moisture. Do not use a battery that is wet.**
  Doing so creates the risk of battery overheating, fire, and rupture.
- **Observe the precautions below in order to avoid battery overheating, fire, and rupture.**
  - Do not expose a battery to fire or heat.
  - Load a battery with its poles (plus (+) and minus (-)) facing correctly.
  - Do not carry or store a battery together with necklaces, coins, or other metal objects.
  - Do not try to disassemble or modify a battery, pierce it with a needle, subject it to strong impact (by stepping on it etc.), or apply solder directly to it.
  - Do not peel the external decorative sticker from a battery.
  - Do not put a battery into a microwave oven, dryer, high-pressure vessel, etc.
  - Always use only the specified type of battery.
- **Immediately after noticing any fluid leak, abnormal odor, overheating, discoloration, deformation or other battery abnormality, very carefully remove the battery from the product and/or charger. Keep the removed battery away from fire.**
  Do not use a battery exhibiting any abnormality.
  Continued use creates the risk of battery overheating, fire, and rupture.
- **Do not use or leave a battery in a location exposed to direct sunlight, in an automobile parked outside, near open flame, a stove, or in any location subjected to high heat.**
  Such conditions create the risk of battery overheating, fire, and rupture.
- **Should fluid from a battery get on your skin or clothing, immediately rinse it off with clean water.**
  Fluid creates the risk of skin irritation.
  Battery fluid getting into the eyes creates the risk of eyesight loss, etc.
  Immediately rinse the eyes and then contact a physician.
- **Use only the specified charger to charge the rechargeable nickel metal hydride batteries.**
  Using a non-specified charger creates the risk of abnormal charging, overheating, fire, and explosion.
- **Do not use rechargeable nickel metal hydride batteries that do not finish charging even if charged for longer than the normal specified time.**
  This could indicate that the batteries have deteriorated and cannot perform as expected, which creates the risk of overheating, fire, and explosion.
- **Use nickel metal hydride batteries that have been charged to full capacity at the same time.**
  Using batteries with different levels of charge can cause premature deterioration and creates the risk of overheating, fire, and explosion.

⚠ WARNING

AC Adaptor and Power Cord

- **To prevent fire and electric shock from the AC adaptor and power cord, be sure to observe the precautions below.**
  - Use only the specified type of AC adaptor.
  - Use only the included power cord.
  - Use the AC adaptor only with the device specified for it.
  - Use the included power cord with this product only.
  - Do not plug the power cord into an outlet with the wrong voltage rating.
  - Do not plug into an overloaded extension cord or power outlet.
  - Do not cover the power cord with a blanket or other material during use, and keep it away from heating devices.
  - Do not place heavy objects on the power cord and do not leave it bundled during use.
  - Do not subject a power cord to heat or attempt to modify it, and avoid damaging it.
  - Do not subject the power cord to excessive bending, twisting, or pulling.
  - Make sure the power cord is not pinched between the wall and the rack or table where the product is located, and never cover the power cord with a cushion or other object.
  - Should the AC adaptor or power cord become damaged, contact a CASIO Service Center.
  - Do not touch the plug with wet hands.
- **When leaving the product unattended, unplug the AC adaptor and put the product in a place that is away from animals and pets.**
  Pets chewing on the AC adaptor or pet urine can cause shorting, which creates the risk of fire.
- **In the case of a lightning storm, do not touch the device plugged into the power outlet.**
  - Lightning creates the risk of electric shock.

⚠ WARNING

Storage and Operation Locations

- **Do not store or use the product in any of the locations described below.**
  Doing so creates the risk of fire and electric shock.
  - Areas subjected to large amounts of moisture and dust
  - Food preparation areas, near a humidifier, or in areas where the product is exposed to oil smoke or water vapor
  - Near a heating device, on an electric carpet, in a location exposed to direct sunlight, in a car parked outside, or any other area where the product is subjected to high temperatures.
- **Do not locate the product on an unsteady platform, on an uneven surface, or in any other unstable location.**
  Take care to avoid locations such as folded carpeting, on top of the power cord, etc.
  Be sure to secure the stand to the product.
  Secure the stand to the product as described in the user documentation.
- **Do not place heavy objects on the product.**
  Dropping and tipping over create the risk of personal injury.

Do not climb up on the product and stand. (Stand-compatible models only.)

- **Do not climb up on the product or rock it back and forth. Particular care is required in areas where young children are present.**
  Doing so can cause the stand to fall over, creating the risk of personal injury.

Abnormalities (Smoke, Odor, Heat Generation, etc.)

- **Do not use the product if it is emitting smoke, odor, heat, or exhibiting any other abnormality. Do not use the product after it has been dropped or otherwise damaged.**
  Doing so creates the risk of fire and electric shock. Immediately perform the steps below.
  1. Turn off power.
  2. If you are using an AC adaptor, unplug its power plug from the power outlet.
  3. Contact your original retailer or a CASIO Service Center.

Display Screen (Screen-equipped models only)

- **Do not press the LCD or subject it to strong impact.**
  Doing so can cause the LCD glass to crack, creating the risk of personal injury.
- **Should the LCD become cracked, never touch any of the liquid inside.**
  LCD liquid getting on the skin creates the risk of skin irritation.
  Should LCD liquid get into your mouth, immediately rinse your mouth out and contact your physician.
  Should LCD liquid get in your eyes or on your skin, rinse with clean water and then contact your physician.

Disassembly and Modification

- **Do not attempt any disassembly or modification.**
  For any internal inspection, adjustment, or repair, contact your original retailer or a CASIO Service Center.
  Doing so creates the risk of electric shock, burn injury, and personal injury.

Suffocation and Choking Risks

- **Do not allow anyone to play with the plastic bags used for product packaging.**
  Plastic bags create the risk of suffocation when placed over the head, when swallowed, etc.
  Particular care is required in areas where young children are present.

Avoiding Water and Foreign Matter

- **Do not allow water, other liquids (sports drinks, seawater, animal or pet urine, etc.), or foreign objects (metal fragments, etc.) to get into the product or the AC adaptor. Should any such matter get into the product, immediately perform the steps below.**
  Continued use creates the risk of fire and electric shock.
  1. Turn off power.
  2. If you are using an AC adaptor, unplug its power plug from the power outlet.
  3. Contact your original retailer or a CASIO Service Center.
- **Do not locate any of the items listed below on top of or next to the product, AC adaptor, or keyboard cover.**
  - Container holding water or other liquid (vase, flower pot, cup, cosmetics, medicine, etc.)
  - Small metal items (hairpins, sewing needles, coins, etc.)
  - Flammable items
  - Candles or other flame producing item

  Liquid spilling into the product creates the risk of fire and electric shock.
  Should any foreign matter get into the product, immediately perform the steps below.
  1. Turn off power.
  2. If you are using an AC adaptor, unplug its power plug from the power outlet.
  3. Contact your original retailer or a CASIO Service Center.

This Product

- **Do not throw the product into fire.**
  Doing so can cause it to explode, creating the risk of fire and personal injury.
- **Do not drop the product and avoid subjecting it to impact.**
  Continued use of the product while it is damaged creates the risk of fire and electric shock.
  Should the product become damaged, perform the steps below.
  1. Turn off power.
  2. If you are using the AC adaptor for power, unplug the power plug from the wall outlet.
  3. Contact a CASIO Service Center.
- **When moving this product, make sure to use both hands to pick it up.**
  This product should always be moved by two people, one at each end, after first disconnecting any cables from the product. This applies particularly to products with a stand.
  Failure to do so creates the risk of personal injury to those around you and other unforeseen accidents.

Pedals

- **Do not put your fingers or hands into moving parts of the pedal unit.**
  Doing so may result in injury, product fault or damage.

Keyboard Cover and Music Stand

- **Always observe the following precautions.**
  - Always use both hands when opening or closing the keyboard cover.
  - When opening or closing the keyboard cover, take care to ensure that you do not trap your own fingers or hand, or those of people nearby (especially small children) in the gap between the keyboard cover and the product body.
  - Only use this product when the keyboard cover is fully open.
  - When changing the angle of the music stand, take care to ensure that you do not trap your own fingers or hands, or those of people nearby (especially small children) in the gap between the music stand and the product body (adjustable-angle music stands only).

Felt and Nylon Covers

- **Do not use the cover close to an open flame. Doing so could cause the cover to catch fire.**

⚠ WARNING

Medical devices affected by electromagnetism

- **Keep this product away from the chest area of any individual fitted with a cardiac pacemaker.**
  Cardiac pacemakers and similar devices can be affected by electromagnetism. Should anyone fitted with a cardiac pacemaker or other medical device ever experience any abnormality, move the product away and contact a physician.

⚠ CAUTION

Battery Precautions

- **Observe the precautions below. Failure to do so can cause a battery to rupture, creating the risk of fire, personal injury, and soiling of nearby objects by leaking fluid.**
  - Never allow a battery to become shorted.
  - Do not mix old and new batteries.
  - Do not mix different battery types.
  - Do not charge a non-rechargeable battery.
  - If you do not plan to use the product for a long time, remove batteries.
  - Replace the batteries as soon as possible after they go dead.
  - Do not use a battery whose cover has been peeled off.
- **Do not use a leaking battery.**
  Doing so creates the risk of fire and electric shock. Immediately stop using the product and contact your original retailer or a CASIO Service Center.
- **Keep batteries away from children.**
  During use, make sure that small children are unable to remove batteries from the product.
- **Do not leave a battery near areas used by pets.**
  Pets chewing on a battery creates the risk of fluid leaking, overheating, fire, and rupture.

AC Adaptor and Power Cord

- **To prevent fire and electric shock from the AC adaptor and power cord, be sure to observe the precautions below.**
  - Grasp the power plug when unplugging it from the wall outlet.
  - Do not use detergent when cleaning the power cord, especially the power plug and jack parts.
  - Insert the power plug into the outlet as far as it will go.
  - If you do not plan to use the product for a long time, unplug from the power outlet.
  - At least once a year, unplug the power plug from the power outlet and use a dry cloth to wipe away any dust buildup from the area between the prongs of the plug.
  - Before moving the product, turn it off and unplug from the power outlet.

User Maintenance

- **Before cleaning the product, turn off power and unplug the AC adaptor from the power outlet.**
  Failure to do so creates the risk of electric shock.
  Leaving the AC adaptor plugged in creates the risk of damage to the power cord, fire, and electric shock.

Connections

- **Connect only specified devices and items to connectors. Do not insert foreign objects (pieces of metal, pencils, etc.) into connections.**
  Connecting to other devices and items creates the risk of fire and electric shock.

Volume Level

- **Do not listen at very loud volumes for long periods.**
  High volume settings can damage hearing.
  Particular care is required concerning this precaution when using headphones.

Backing Up Important Data

- **Always keep backup copies of important data by transferring it to a computer or other storage device.**
  Note that data can be deleted in the case of product malfunction, repair, etc.

Correct Stand Assembly (Stand-compatible models only.)

- **Do not remove the tape attached to the product keyboard cover until assembly is complete.**
  Removing the tape can cause the keyboard cover to open and close during assembly, creating the risk of injury to your hands and fingers.
- **Always use the screws provided.**
  Using screws other than those specified could cause lead to damage or an accident.
- **Take care not to trap your hand or other body parts during assembly.**
- **Spread felt or some other type of cloth under the stand to avoid direct contact between the rubber on its legs and the floor surface.**
  Direct contact between the rubber and flooring can cause discoloration, marring, or other damage.
- **When placing the piano unit on the floor, spread some soft material (blanket, cushion, etc.) under the unit so that the underside of the unit does not come into direct contact with the floor.**
  Direct contact could cause scratching or other damage to the floor.
- **Be sure to observe the precautions below.**
  - Perform assembly as instructed in the user documentation.
  - Assembly should be carried out by at least 2 adults working together on a flat surface.
  - Be sure to adjust the height using the adjustable leg.
  - Make sure the instrument is correctly mounted on the stand.
  - When placing the instrument on the stand, take care to avoid pinching your fingers between them.
  - This product must always be set up and moved by at least 2 adults.
    Two or more people should work together when mounting or moving the instrument.
  - When mounting or moving the instrument, do not drag or tilt the stand.

  Failure to do so can cause the stand to tip over and the instrument to fall, creating the risk of personal injury.

Stand Safety Precautions (Stand-compatible models only.)

- **Set up this product correctly before using it.**
  If the screws are not securely tightened or the product is not attached in the correct position, the stand could tip over, resulting in the product falling and causing injury.
- **The stand screws may loosen due to factors such as vibration and changes in temperature or humidity.**
  Check for loose screws before playing. If any of the screws are loose, retighten them securely. Failing to do so could result in the product falling over and causing injury.
- **Should you notice any unsteadiness, missing screws, loose screws, or any other problems while playing, contact your original retailer or a CASIO Service Center.**
  Periodically check for loose screws.
  Securely tighten loose screws.
  Failure to do so can cause the stand to tip over and the instrument to fall, creating the risk of personal injury.

⚠ CAUTION

Health Precautions

- **It has been reported that in very rare cases, exposure to strong light or flashing light can cause momentary muscle spasms, loss of consciousness, or other symptoms.**
  - Individuals who have experienced such symptoms should consult with a physician before using this product.
  - Use this product in a brightly lit location.
  - Should anyone experience symptoms like the ones described here, immediately stop using the product and contact a physician.

Bench (Bench-compatible Models Only)

- **Use the bench for its intended purpose only.**
  Using the bench as a plaything or stepladder can cause it to tip over, creating the risk of personal injury.
- **Never allow more than one person to sit on the bench at one time.**
  Doing so can overly stress the player's posture or cause the bench to tip over, creating the risk of personal injury.
- **Never attempt to adjust the height of the piano bench while still sitting on it.**
  Doing so creates the risk of trapping your fingers between the frame and the seat.
- **Periodically check for looseness in the nuts securing the bench seat to the frame. Use the wrench provided to firmly tighten any nuts that are loose.**
  Using the bench while the nuts are loose can cause the bench to tip over or break, creating the risk of personal injury.
- **Spread felt or some other type of cloth under the bench to avoid direct contact between the rubber on its legs and the floor surface.**
  Failing to do so could result in the product falling and causing damage or injury.

Small Components

- **Handle small parts with care to ensure that they are not swallowed by small children.**
  If a part is accidentally swallowed, immediately consult a physician.

This Product

- **Do not insert your hand or fingers into gaps in the product.**
  Doing so creates the risk of personal injury, and malfunction of and damage to the product.
- **When turning this product over or standing it on end, always disconnect all the plugs on the back of the product.**
  Striking the plugs against a table or the floor could damage the connectors.

⚠ Battery Precautions

- **Observe the precautions below. Failure to do so can cause the battery to explode or leak flammable liquid or gas.**
  - Use only the type of battery that is specified for this product.
  - Do not burn a battery or dispose of it in an incinerator, or by mechanical crushing or cutting.
  - Do not subject a battery to excessively high or low temperatures during use, storage, or transport.
  - Do not subject a battery to excessively low barometric pressure during use, storage, or transport.
  - Allow the battery to cool down before replacing it. Failure to do so could result in a burn or other injury.

Registered Trademarks and Trademarks

The terms below are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

- eneloop is a registered trademark of Panasonic Group.

Copyrights

You are allowed to use recordings for your own personal use. Any reproduction of an audio or music format file, without the permission of its copyright holder, is strictly prohibited under copyright laws and international treaties. Also, making such files available on the Internet or distributing them to third parties, regardless of whether such activities are conducted with or without compensation, is strictly prohibited under copyright laws and international treaties. CASIO COMPUTER CO., LTD. shall not be held in any way liable for any use of this Digital Piano that is illegal under copyright laws.

Company and product names used in this manual may be registered trademarks of others.

NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio.com
E-mail address: info@casio.de

This recycle mark indicates that the packaging conforms to the environmental protection legislation in Germany.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the United Kingdom:
Casio Electronics Co. Ltd.
10 Norwich Street, London, EC4A 1BD, U.K.
www.casio.co.uk

If Auto Power Off is set to Off, the product does not automatically turn off and continues to use power.

Español

¡LEA ESTO!

Precauciones de seguridad

Gracias por seleccionar este producto CASIO.

- Antes de utilizar el instrumento, asegúrese de leer atentamente las instrucciones indicadas en este folleto.
- Por favor guarde toda la información para futuras consultas.

⚠ PELIGRO	Indica una situación que implica riesgo inminente de muerte o lesiones graves.
⚠ ADVERTENCIA	Indica una situación que implica riesgo de muerte o lesiones graves.
⚠ PRECAUCIÓN	Indica una situación que implica riesgo de lesiones o daños materiales menores.

Ejemplos de símbolos

Este símbolo triangular (△) significa que el usuario debe tener cuidado. (El ejemplo de la izquierda indica precaución de descargas eléctricas.)

Este círculo con una línea en diagonal (⃠) indica una acción prohibida. Las indicaciones dentro o cerca de este símbolo están específicamente prohibidas. (El ejemplo de la izquierda indica que el desmontaje está prohibido.)

El círculo negro (●) indica una acción obligatoria. Las indicaciones que aparecen dentro de este símbolo son las acciones que se deben realizar. (En el ejemplo de la izquierda se indica que el enchufe se debe desconectar del tomacorriente.)

Este producto no debe ser utilizado por niños ni en presencia de niños sin la supervisión de un adulto.

No utilice el soporte, el estuche blando, el banco, los pedales ni las tapas para ningún otro fin que no sea el especificado.

⚠ PELIGRO

Precauciones con las pilas

- **No deje que la batería entre en contacto con agua dulce, agua salada u otras fuentes de humedad. No utilice una batería mojada.**
  De lo contrario, existe el riesgo de sobrecalentamiento, incendio y rotura de la batería.
- **Observe las siguientes precauciones para evitar el sobrecalentamiento, incendio y rotura de la batería.**
  - No exponga las baterías al fuego o calor.
  - Instale la pila con sus polos (positivo (+) y negativo (-)) correctamente orientados.
  - No transporte ni guarde las baterías junto con collares, monedas u otros objetos metálicos.
  - No intente desarmar ni modificar una batería, perforarla con una aguja, exponerla a fuertes impactos (pisándola, etc.) ni aplicar soldadura directamente a la misma.
  - No despegue la etiqueta decorativa externa de la batería.
  - No ponga la batería en un horno de microondas, secadora, recipiente de alta presión, etc.
  - Utilice únicamente el tipo de batería especificado.
- **En cuanto observe fugas de electrólito, olores anormales, sobrecalentamiento, alteración de color, deformación o cualquier otra anormalidad en la batería, retírela con cuidado del producto y/o cargador. Mantenga las baterías retiradas alejadas de las llamas.**
  No utilice la batería si observa alguna anormalidad.
  Si continúa utilizando la batería, podría producirse sobrecalentamiento, incendio y rotura de la batería.
- **No utilice ni deje la batería en lugares expuestos a la luz directa del sol, en un vehículo aparcado al sol, cerca de una llama abierta, de un horno, o en cualquier otro lugar expuestos a altas temperaturas.**
  Dichas condiciones implican el riesgo de sobrecalentamiento, incendio y rotura de la batería.
- **Si el líquido de la batería llegara a entrar en contacto con su piel o ropa, lave inmediatamente con agua limpia.**
  El líquido puede producir irritación cutánea.
  Si el líquido de la batería entra en contacto con sus ojos podría sufrir la pérdida de visión.
  Lávese los ojos y consulte inmediatamente con un médico.
- **Para cargar las pilas de níquel-metal hidruro recargables utilice solo el cargador especificado.**
  Si no utiliza el cargador especificado, correrá el riesgo de causar una carga anormal, sobrecalentamiento, incendio y explosión.
- **No utilice pilas de níquel-metal hidruro recargables si la carga no se completa, incluso si las ha cargado por más tiempo que el especificado.**
  Esto podría indicar que las pilas se han deteriorado y pueden no ofrecer el rendimiento previsto, con riesgo de causar sobrecalentamiento, incendio y explosión.
- **Utilice pilas de níquel-metal hidruro que hayan sido cargadas al mismo tiempo al máximo de su capacidad.**
  El uso de pilas con diferentes niveles de carga puede provocar un deterioro prematuro y crea el riesgo de sobrecalentamiento, incendio y explosión.

⚠ ADVERTENCIA

Adaptador de CA y cable de alimentación

- **Para evitar que el adaptador de CA cause incendios y descargas eléctricas, asegúrese de observar las siguientes precauciones.**
  - Utilice únicamente el tipo de adaptador de CA especificado.
  - Utilice únicamente el cable de alimentación incluido.
  - Utilice el adaptador de CA únicamente con el dispositivo especificado.
  - Utilice el cable de alimentación incluido únicamente con este producto.
  - No enchufe el cable de alimentación en una toma con una tensión nominal incorrecta.
  - No enchufe en cables de extensión o tomas de corriente sobrecargados.
  - No cubra el cable de alimentación con una manta u otros materiales durante el uso, y manténgalo alejado de los dispositivos de calefacción.
  - No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo deje enrollado durante el uso.
  - Para evitar daños en el cable de alimentación, no lo exponga a fuentes de calor ni intente modificarlo.
  - Evite doblar, enrollar o jalar excesivamente el cable de alimentación.
  - Asegúrese de que el cable de alimentación no quede aplastado entre la pared y el estante o la mesa donde se encuentra ubicado el producto, y no cubra nunca el cable de alimentación con un cojín u otro objeto.
  - Si el adaptador de CA o el cable de alimentación se ha dañado, póngase en contacto con un Centro de servicio CASIO.
  - No toque el enchufe a con las manos mojadas.
- **Si las mascotas orinan o mastican el adaptador de CA se podría producir un cortocircuito, con riesgo de causar un incendio.**
  Si las mascotas orinan o mastican el adaptador de CA podría producirse un cortocircuito, con el consiguiente riesgo de incendio.

⚠ ADVERTENCIA

- **En caso de tormenta eléctrica, no toque el dispositivo si está enchufado a la toma de corriente.**
  - Los relámpagos implican el riesgo de descargas eléctricas.

Lugares para el almacenamiento y funcionamiento

- **No guarde ni utilice el producto en ninguno de los lugares que se describen a continuación.**
  De lo contrario, existe el riesgo de incendio y descargas eléctricas.
  - Lugares con mucha humedad y polvo
  - Áreas de preparación de alimentos, cerca de un humidificador o en lugares donde el producto quede expuesto a humo generado por aceites o vapor de agua
  - Cerca de un aparato de calefacción, sobre una alfombra radiante, en lugares expuestos a la luz directa del sol, en un vehículo aparcado afuera o en cualquier otro lugar donde el producto quede expuesto a altas temperaturas.
- **No coloque el producto sobre un tablero inestable, sobre una superficie irregular o en cualquier otro lugar inestable. Tenga cuidado de no colocarlo en lugares como por ejemplo, alfombras con dobleces, encima del cable de alimentación, etc.**
  Asegúrese de fijar el soporte al producto.
  Asegure el soporte al producto como se describe en la documentación del usuario.
- **No coloque objetos pesados sobre el producto.**
  La caída o vuelco del producto implica el riesgo de lesiones personales.

No se suba al producto o soporte. (Solo modelos compatibles con el soporte).

- **No se suba al producto ni lo balancee hacia atrás y hacia adelante. Se requiere especial atención en presencia de niños pequeños.**
  Hacerlo puede causar la caída del soporte, con el consiguiente riesgo de lesiones personales.

Anormalidades (generación de humo, olores, calor, etc.)

- **No utilice el producto si emite humo, olores, calor o si observa cualquier otra anormalidad. No utilice el producto si se ha caído o si presenta daños.**
  De lo contrario, existe el riesgo de incendio y descargas eléctricas. Realice inmediatamente los siguientes pasos.
  1. Apague la unidad.
  2. Si está utilizando un adaptador de CA, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
  3. Póngase en contacto con su vendedor original o con un centro de servicio CASIO.

Pantalla de visualización (Solo modelos equipados con pantalla)

- **No presione con fuerza la pantalla LCD ni la exponga a fuertes impactos.**
  De lo contrario, el cristal de la pantalla LCD se podría agrietar, lo que implicaría el riesgo de lesiones.
- **Si se llegara a agrietar la pantalla LCD, nunca toque el líquido contenido en su interior.**
  Si entrara en contacto con la piel, el líquido de la pantalla LCD podría producir irritación cutánea.
  Si el líquido del LCD llegara a entrar en su boca, enjuáguese la boca inmediatamente y póngase en contacto con su médico.
  Si el líquido del LCD entra en contacto con sus ojos o su piel, enjuáguese con agua limpia y póngase en contacto con su médico.

Desarmado y modificación

- **No intente desarmar ni modificar.**
  Para inspecciones, ajustes o reparaciones internas, póngase en contacto con su vendedor original o un Centro de servicio CASIO.
  De lo contrario, existe el riesgo de descargas eléctricas, quemaduras y otras lesiones.

Riesgos de asfixia y atragantamiento

- **No permita que nadie juegue con las bolsas de plástico utilizadas para el embalaje del producto.**
  Las bolsas de plástico pueden implicar riesgos de asfixia al ser puestas en la cabeza, si se tragan, etc.
  Se requiere especial atención en presencia de niños pequeños.

Evite el agua y las impurezas

- **No permita que en el producto o en el adaptador de CA entre agua, otras sustancias líquidas (bebidas deportivas, agua de mar, orina de mascotas u otros animales, etc.), u objetos extraños (fragmentos de metal, etc.) Si alguna de estas sustancias llegara a entrar en el producto, realice inmediatamente los siguientes pasos.**
  Si lo sigue utilizando, se corre el riesgo de incendio y descargas eléctricas.
  1. Apague la unidad.
  2. Si está utilizando un adaptador de CA, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
  3. Póngase en contacto con su vendedor original o con un Centro de servicio CASIO.
- **Ninguno de los siguientes elementos deberá ser colocado sobre o junto al producto, el adaptador de CA, o la tapa del teclado.**
  - Recipiente que contiene agua u otras sustancias líquidas (jarrón, maceta con flores, taza, cosméticos, medicinas, etc.)
  - Objetos metálicos pequeños (horquillas, agujas de coser, monedas, etc.)
  - Materiales inflamables
  - Velas u otros objetos que produzcan llamas

  El derrame de líquido sobre el producto implica el riesgo de incendio y descargas eléctricas.
  Si alguna impureza llegara a penetrar en el producto, realice inmediatamente los siguientes pasos.
  1. Apague la unidad.
  2. Si está utilizando un adaptador de CA, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
  3. Póngase en contacto con su vendedor original o con un Centro de servicio CASIO.

Este producto

- **No arroje el producto al fuego.**
  El producto podrá explotar, con riesgo de incendio y descarga eléctrica.
- **No deje caer el producto y evite que reciba impactos.**
  Si el producto se continúa utilizando en estado dañado, se correría el riesgo de causar un incendio y descargas eléctricas.
  Si el producto está dañado, realice los siguientes pasos.
  1. Apague la unidad.
  2. Si está utilizando el adaptador de CA, desenchúfelo de la toma de corriente.
  3. Póngase en contacto con un Centro de servicio CASIO.
- **Cuando mueva este producto, asegúrese de utilizar ambas manos para levantarlo.**
  Este producto siempre debe ser trasladado por dos personas situadas en cada extremo, tras desconectar previamente los cables del producto. Esto se aplica especialmente a los productos con soporte.
  De lo contrario se crearía el riesgo de lesiones personales a quienes se encuentran en el lugar y otros accidentes imprevistos.

Pedales

- **No ponga los dedos o las manos en las partes móviles de la unidad de pedal.**
  Se podrían producir lesiones, fallos o daños en el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Tapa del teclado y atril

- **Observe siempre las siguientes precauciones.**
  - Para abrir o cerrar la tapa del teclado, utilice siempre ambas manos.
  - Al abrir y cerrar la tapa del teclado, tenga cuidado de no pillarse los dedos o las manos, suyas o de terceros presentes (especialmente los niños pequeños), en el espacio entre la tapa del teclado y la unidad principal.
  - Utilice este producto únicamente con la tapa del teclado completamente abierta.
  - Cuando cambie el ángulo del atril, asegúrese de que usted y las personas que le rodean (especialmente los niños pequeños) no se pillen las manos o los dedos en el hueco entre el atril y la unidad principal (sólo para atriles con función de ajuste del ángulo).

Fundas de fieltro y de nylon

- **No utilice las fundas cerca de una llama abierta. Podrían incendiarse y provocar un incendio.**

Dispositivos médicos afectados por el electromagnetismo

- **Mantenga este producto alejado del area del pecho de cualquier persona que lleve un marcapasos.**
  Los marcapasos y dispositivos similares pueden ser afectados por el electromagnetismo. Ante cualquier anomalía que experimente toda persona con un marcapasos u otro dispositivo medico, aleje el producto y pongase en contacto con un medico.

⚠ PRECAUCIÓN

Precauciones con las pilas

- **Observe las siguientes precauciones. De lo contrario, podría causar la rotura de la pila con el consiguiente riesgo de incendio, lesiones personales y manchas en los objetos adyacentes a causa de las fugas de líquido.**
  - Nunca deje que la pila se ponga en cortocircuito.
  - No mezcle pilas usadas con las nuevas.
  - No mezcle pilas de diferentes tipos.
  - No intente cargar pilas no recargables.
  - Retire las pilas si el producto no va a ser utilizado por un período de tiempo prolongado.
  - Una vez agotadas, cambie las pilas lo antes posible.
  - No utilice una pila cuya cubierta protectora se haya desprendido.
- **No utilice pilas con fugas.**
  De lo contrario, existe el riesgo de incendio y descargas eléctricas. Deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el vendedor original o un Centro de servicio CASIO.
- **Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Durante el uso, asegúrese de que los niños no puedan retirar las pilas del producto.**
- **Mantenga las baterías fuera del alcance de las mascotas.**
  Si una mascota muerde una batería, podrían producirse fugas de líquido, sobrecalentamiento, incendio y rotura de la batería.

Adaptador de CA y cable de alimentación

- **Para evitar que el adaptador de CA cause incendios y descargas eléctricas, asegúrese de observar las siguientes precauciones.**
  - Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente sujetándolo por el enchufe.
  - No utilice detergentes cuando limpie el cable de alimentación, especialmente en las partes del enchufe y el conector de alimentación.
  - Introduzca el enchufe en la toma, hasta el tope.
  - Si no va utilizar el producto por un largo período de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente.
  - Al menos una vez al año, desconecte el enchufe de la toma de corriente y con un paño seco elimine el polvo acumulado entre las patas del enchufe.
  - Antes de trasladar el producto, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.

Mantenimiento por el usuario

- **Antes de limpiar el producto, apáguelo y desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente.**
  De lo contrario podría sufrir descargas eléctricas.
  Si el adaptador de CA se deja enchufado, existe el riesgo de dañar el cable de alimentación y consecuentemente de incendio y descargas eléctricas.

Conexiones

- **Conecte a los conectores, solo los dispositivos y elementos especificados.**
  No inserte objetos extraños (fragmentos de metal, lápices, etc.) en las conexiones.
  La conexión de otros dispositivos o elementos implica el riesgo de incendio y descargas eléctricas.

Nivel de volumen

- **No escuche a volúmenes muy altos durante períodos de tiempo prolongados.**
  Los volúmenes altos pueden dañar la audición.
  Preste especial atención a esta precaución cuando utilice los auriculares.

Respaldo de los datos importantes

- **Conserve siempre copias de seguridad de los datos importantes transfiriéndolos a un PC u otro dispositivo de almacenamiento.**
  Tenga en cuenta que los datos se podrán borrar a causa de un mal funcionamiento, reparaciones, etc.

Montaje correcto del soporte (Solo modelos compatibles con el soporte).

- **No retire la cinta adherida a la cubierta del teclado hasta que finalice el armado.**
  Si quitara la cinta, la cubierta del teclado se podría abrir y cerrar durante el armado, y correría el riesgo de lastimarse las manos y los dedos.
- **Utilice siempre los tornillos suministrados.**
  El uso de tornillos que no sean los especificados podría provocar daños o un accidente.
- **Tenga cuidado de no pillarse las manos o los dedos durante el armado.**
- **Asegúrese de colocar un trozo de fieltro u otro tipo de paño debajo del soporte para evitar el contacto directo entre las patas de caucho y la superficie del piso.**
  El contacto directo entre las patas de caucho y el piso puede producir alteración de color, arañazos u otros daños.
- **A la hora de poner el piano sobre el piso, extienda algún material blando (manta, cojín, etc.) debajo del mismo para que su parte inferior no quede en contacto directo con el piso.**
  El contacto directo podría causar arañazos u otros daños en el piso.
- **Asegúrese de observar las siguientes precauciones.**
  - Realice el montaje según lo indicado en la documentación del usuario.
  - Para el armado se requieren por lo menos 2 adultos trabajando en equipo sobre una superficie plana.
  - Asegúrese de ajustar la altura con la pata ajustable.
  - Asegúrese de que el instrumento esté correctamente montado sobre el soporte.
  - Cuando coloque el instrumento en el soporte, tenga la precaución de no pellizcarse los dedos entre los mismos.

⚠ PRECAUCIÓN

- Se requieren al menos 2 adultos para instalar y mover este producto.
  Se necesitan al menos dos o más adultos para instalar o trasladar el instrumento.
- No arrastre ni incline el soporte al montar o trasladar el instrumento.

  De lo contrario, se podría producir el vuelco del soporte y la caída del instrumento, con el consiguiente riesgo de lesiones.

Precauciones de seguridad con el soporte (Solo modelos compatibles con el soporte).

- **Antes de utilizar este producto, instálelo correctamente.**
  Si los tornillos no están firmemente apretados o si el producto no está colocado en la posición correcta, el soporte podría volcarse, lo que provocaría a su vez la caída del producto y consecuentes lesiones.
- **Los tornillos del soporte pueden aflojarse debido a factores como la vibración y los cambios de temperatura o humedad.**
  Antes de tocar, revise si hay tornillos flojos. Si hay flojedad, vuelva a apretarlos con firmeza. De no hacerlo, el producto podría caerse y causar lesiones.
- **Ante cualquier inestabilidad, tornillos faltantes, tornillos flojos o cualquier otro problema que note durante la reproducción, póngase en contacto con su vendedor original o con un Centro de servicio CASIO.**
  Revise periódicamente que no hayan tornillos flojos.
  Apriete firmemente los tornillos flojos.
  De lo contrario, se podría producir el vuelco del soporte y la caída del instrumento, con el consiguiente riesgo de lesiones.

Precauciones sobre la salud

- **Se ha informado que, en casos muy raros, la exposición a una luz intensa o una luz intermitente puede causar espasmos musculares momentáneos, pérdida de conciencia u otros síntomas.**
  - Toda persona que haya experimentado estos síntomas deberá consultar con un médico antes de usar este producto.
  - Utilice este producto en un lugar bien iluminado.
  - Toda persona que experimente los síntomas que aquí se describen, deberá dejar de utilizar el producto inmediatamente y consultar con un médico.

Banqueta (Solo modelos compatibles con el soporte)

- **Utilice el banco solo para los fines previstos.**
  No utilice el banco como un juguete o como taburete para subirse, pues podría producirse un vuelco, con el consiguiente riesgo de lesiones.

Français

À LIRE !

Consignes de sécurité

Merci d'avoir choisi ce produit CASIO.

- Avant d'utiliser l'instrument, lisez attentivement les instructions contenues dans cette brochure.
- Veuillez conserver toutes les informations pour toute référence future.

⚠ DANGER	Indique quelque chose qui crée un risque majeur de mort ou de blessures corporelles graves.
⚠ AVERTISSEMENT	Indique quelque chose qui crée un risque de mort ou de blessures corporelles graves.
⚠ ATTENTION	Indique quelque chose qui crée un risque de blessures corporelles mineures ou dommages physiques.

Exemples de symboles

⚠ Le triangle (△) signifie que l'utilisateur doit être prudent. (L'exemple de gauche signifie qu'il y a risque d'électrocution.)

⃠ Le cercle coupé d'une ligne (⃠) signifie que l'action indiquée ne doit pas être effectuée. Les indications dans ou près de ce symbole sont absolument interdites. (L'exemple de gauche indique que le démontage est interdit.)

● Le point noir (●) signifie que l'action indiquée doit être effectuée. Les indications à l'intérieur de ce symbole décrivent les actions qu'il faut absolument effectuer. (L'exemple de gauche indique que la fiche d'alimentation doit absolument être débranchée de la prise murale.)

Si ce produit est utilisé par un enfant ou en présence d'enfants, assurez-vous toujours de la surveillance attentive d'un adulte. ●

N'utilisez pas le support, l'étui souple, le banc, les pédales ou les couvertures à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. ●

⚠ DANGER

Précautions concernant les piles

- **Ne laissez pas une pile entrer en contact avec de l'eau douce, de l'eau salée ou de l'humidité. N'utilisez pas une pile si elle est mouillée.**
  Cela pourrait créer un risque de surchauffe, d'incendie ou de rupture. ⃠
- **Respectez les précautions ci-dessous afin d'éviter que la pile surchauffe, ou tout risque d'incendie ou de rupture.** ●
  - N'exposez pas une pile au feu ou à la chaleur. ⃠
  - Insérez la pile avec ses pôles (plus (+) et moins (-)) orientés correctement. ●
  - Ne transportez pas ni ne rangez un pile avec un collier, des pièces de monnaie ou d'autres objets métalliques. ⃠
  - N'essayez pas de démonter ni de modifier une pile, ne la percez pas avec une aiguille, ne la soumettez pas à choc important (en marchant dessus, etc.), ni n'appliquez directement de la soudure dessus. ⃠
  - Ne décollez pas l'étiquette décorative collée sur la pile. ⃠
  - Ne mettez pas de pile dans un four à micro-ondes, dans un sèche linge, ou dans un récipient à haute pression, etc. ⃠
  - Utilisez uniquement le type de pile spécifié. ⃠
- **Immédiatement après avoir constaté une fuite de liquide, une odeur anormale, une surchauffe, une décoloration, une déformation ou toute autre anomalie de la pile, retirez très délicatement la pile du produit et/ou du chargeur. Conservez la pile retirée à l'écart du feu.**
  N'utilisez pas une pile si elle présente quoi que ce soit d'anormal.
  Cela pourrait créer un risque de surchauffe, d'incendie ou de rupture. ⃠
- **N'utilisez pas et ne laissez pas une pile dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, dans une voiture garée à l'extérieur, près d'une flamme nue, près un radiateur ou dans un endroit soumis à une chaleur intense.**
  Cela pourrait créer un risque de surchauffe, d'incendie ou de rupture. ⃠
- **Si un fluide provenant d'une pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincer immédiatement avec de l'eau propre.** ●
  Ce fluide peut entraîner une irritation de la peau.
  Si le fluide de la pile pénétrait dans vos yeux, cela pourrait entraîner un risque de perte de vision, etc.
  Rincez immédiatement les yeux à l'eau et contacter un médecin.
- **Utilisez uniquement le chargeur spécifié pour charger les piles rechargeables au nickel-métal-hydrure.** ●
  Utiliser un autre chargeur que celui spécifié entraîne un risque de charge anormale, de surchauffe, de feu et d'explosion.
- **N'utilisez pas de piles rechargeables nickel métal hydrure qui n'ont pas été chargées complètement même si elles ont été chargées pendant plus longtemps que la durée spécifiée.** ⃠
  Cela peut indiquer que les piles sont détériorées et ne peuvent pas être utilisées comme prévu, et peuvent entraîner un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion.
- **Utilisez des piles nickel métal hydrure qui ont été complétement chargées en même temps.** ●
  L'utilisation de piles avec des niveaux de charge différents peut provoquer une détérioration prématurée et créer un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion.

⚠ AVERTISSEMENT

Adaptateur secteur et cordon d'alimentation

- **Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique de l'adaptateur secteur et du cordon d'alimentation, veillez à respecter les précautions ci-dessous.**
  - Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié. ⃠
  - Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. ●
  - Utilisez l'adaptateur secteur uniquement avec l'appareil pour lequel il a été spécifié. ⃠
  - Utilisez le cordon d'alimentation fourni uniquement avec ce produit. ⃠
  - Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise de courant avec une mauvaise tension nominale. ⃠
  - Ne faites pas de branchement sur un cordon-rallonge ou une prise de courant surchargée. ⃠
  - Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation par une couverture ou autre chose pendant son utilisation et gardez le éloigné des appareils de chauffage. ⃠
  - Ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation et ne le gardez pas enroulé pendant son utilisation. ⃠
  - Ne soumettez pas un cordon d'alimentation à la chaleur, et n'essayez pas de le modifier pour éviter de l'endommager. ⃠
  - Ne tordez pas, ne pliez pas ni ne tirez de façon excessive sur le cordon d'alimentation. ⃠
  - Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé entre le mur et l'étagère ou la table où se trouve le produit, et ne recouvrez jamais le cordon d'alimentation d'un coussin ou d'un objet. ⃠
  - Si l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation devait être endommagé, contactez un centre de service après-vente CASIO. ●
  - Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées. ⃠

⚠ AVERTISSEMENT

- **Lorsque vous laissez le produit sans surveillance, débranchez l'adaptateur secteur et placez-le dans un endroit à l'abri des animaux.**
  La bave ou l'urine d'un animal domestique sur l'adaptateur secteur peut créer un risque de court-circuit qui peut entraîner un incendie.
- **En cas d'orage, ne touchez pas l'appareil branché à une prise électrique.** ⚠
  - L'orage crée un risque de choc électrique.

Emplacement de stockage et d'utilisation

- **Ne rangez pas ni n'utilisez le produit dans les endroits décrits ci-dessous.** ⃠
  Ceci crée un risque d'incendie et de choc électrique.
  - Endroits exposés à une grande quantité d'humidité et de poussière
  - Endroits de préparation de nourriture, près d'un humidificateur, ou dans un endroit où le produit est exposé à de la fumée d'huile ou de la vapeur d'eau
  - Près d'un appareil de chauffage, sur un tapis chauffant, dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, dans une voiture garée à l'extérieur, dans n'importe quel autre endroit où le produit est soumis à des températures élevées.
- **Ne placez pas le produit sur une plateforme instable, ou une surface irrégulière, ou dans tout autre endroit instable. Prenez soin d'éviter les endroits tels que les pis des tapis, sur un cordon d'alimentation, etc.** ⃠
  Assurez-vous de fixer le support au produit.
  Fixez le support au produit de façon décrite dans le mode d'emploi.
- **Ne placez pas d'objet lourd sur le produit.** ⃠
  Une chute ou un reversement du produit peut entraîner un risque de blessure.

Ne montez pas sur le produit ni sur le support. (Modèles compatibles avec le support uniquement.)

- **Ne montez pas sur le produit ni ne le faites basculer d'avant en arrière.** ⃠
  Il faut faire particulièrement attention dans les endroits où des enfants en bas âge sont présents.
  Le support risquerait de se renverser, créant un risque de blessures corporelles.

Anomalies (fumée, odeur, génération de chaleur, etc.)

- **N'utilisez pas le produit s'il émet de la fumée, une odeur, de la chaleur ou paraît anormal. N'utilisez pas le produit après qu'il soit tombé ou endommagé d'une autre façon.** ●
  Ceci crée un risque d'incendie et de choc électrique. Prenez immédiatement les mesures suivantes.
  1. Coupez le courant.
  2. Si vous utilisez un adaptateur secteur, débranchez sa fiche d'alimentation de la prise électrique.
  3. Contactez le revendeur original ou un service après-vente CASIO.

Écran d'affichage (Modèles équipés d'un écran uniquement)

- **N'appuyez pas sur l'écran LCD et ne le soumettez pas à des chocs importants.** ⃠
  Le verre de l'écran LCD pourrait se casser et blesser une personne.
- **Si l'écran LCD était cassé, ne touchez jamais au liquide à l'intérieur.** ⃠
  Le liquide de l'écran LCD peut créer un risque d'irritation de la peau en cas de contact.
  Si du liquide LCD pénétrait dans votre bouche, rincez immédiatement votre bouche et contactez votre médecin.
  Si du liquide LCD pénétrait dans vos yeux ou sur votre peau, rincez avec de l'eau propre et contactez votre médecin.

Démontage et modification

- **N'essayez pas de démonter ou de modifier le produit. Pour toute inspection interne, ajustement ou réparation, contactez votre revendeur original ou un service après-vente CASIO.** ⃠
  Ceci crée un risque de choc électrique, de brûlures et de blessures.

Risques de suffocation et d'étranglement

- **Ne laissez personne jouer avec les sacs en plastique d'emballage du produit.** ⃠
  Les sacs en plastique créent un risque de suffocation s'ils sont placés sur la tête, avalés, etc.
  Il faut faire particulièrement attention dans les endroits où des enfants en bas âge sont présents.

Évitez l'eau et les matières étrangères

- **Ne laissez pas d'eau, d'autres liquides (boissons sportives, eau de mer, urine d'animaux ou d'animaux de compagnie, etc.), ou des objets étrangers (fragments de métaux, etc.) entrer dans le produit ou l'adaptateur secteur. Si une telle matière entrait dans le produit, effectuez immédiatement les étapes ci-dessous.** ●
  Continuer d'utiliser le projecteur dans cet état présente un risque d'incendie et de choc électrique.
  1. Coupez le courant.
  2. Si vous utilisez un adaptateur secteur, débranchez sa fiche d'alimentation de la prise électrique.
  3. Contactez le revendeur original ou un service après-vente CASIO.
- **Ne placez aucun des objets suivants sur ou à côté du produit, de l'adaptateur secteur ou du couvercle du clavier.** ⃠
  - Récipient contenant de l'eau ou un autre liquide (vase, pot de fleurs, tasse, cosmétiques, médicaments, etc.)
  - Petits éléments en métal (épingles à cheveux, aiguilles à couture, pièces, etc.)
  - Éléments inflammables
  - Bougies ou autres objets produisant une flamme

  Du liquide coulant dans le produit peut créer un risque d'incendie et de choc électrique.
  Si une matière étrangère entrait dans le produit, effectuez immédiatement les étapes ci-dessous.
  1. Coupez le courant.
  2. Si vous utilisez un adaptateur secteur, débranchez sa fiche d'alimentation de la prise électrique.
  3. Contactez le revendeur original ou un service après-vente CASIO.

Ce produit

- **Ne jetez pas le produit au feu.** ⃠
  Il pourrait exploser, causant un risque d'incendie et de blessure.
- **Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs.** ⃠
  L'emploi de ce produit endommagé crée un risque d'incendie et de choc électrique.
  Si le produit est endommagé, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Coupez le courant.
  2. Si vous utilisez l'adaptateur secteur, débranchez sa fiche d'alimentation de la prise murale.
  3. Contactez un centre de service après-vente CASIO.
- **Lorsque vous déplacez ce produit, veillez à utiliser vos deux mains pour le soulever.**
  Ce produit doit toujours être déplacé par deux personnes, une à chaque extrémité, après avoir débranché tous les câbles du produit. Cela s'applique particulièrement aux produits munis d'un support. ●
  Sinon, vous risquez de blesser les personnes qui vous entourent ou de provoquer d'autres accidents imprévus.

Pédales

- **Ne mettez pas vos doigts ou vos mains dans les parties mobiles de la pédale.** ⚠
  Cela pourrait entraîner des blessures, une défaillance du produit ou des dommages.

⚠ AVERTISSEMENT

Couvercle du clavier et pupitre à musique

- **Respectez toujours les précautions suivantes.** ●
  - Utilisez toujours vos deux mains pour ouvrir ou fermer le couvercle du clavier.
  - Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du clavier, veillez à ne pas vous coincer les doigts ou la main, ou ceux de personnes se trouvant à proximité (en particulier les jeunes enfants) dans l'espace entre le couvercle du clavier et le corps du produit. ⚠
  - Utilisez ce produit uniquement lorsque le couvercle du clavier est entièrement ouvert.
  - Lorsque vous modifiez l'angle du pupitre à musique, faites attention à ne pas coincer vos doigts ou vos mains, ou ceux de personnes se trouvant à proximité (en particulier les jeunes enfants), dans l'espace entre le pupitre et le corps du produit (pupitres à angle réglable uniquement). ⚠

Couvertures en feutre et nylon

- **N'utilisez pas la couverture à proximité d'une flamme nue. La couverture pourrait s'enflammer.** ⃠

Équipement médical affecté par l'électromagnétisme

- **Gardez ce produit loin de la zone du torse de toute personne equipee d'un stimulateur cardiaque.** ●
  Les stimulateurs cardiaques et les dispositifs similaires peuvent etre affectes par l'electromagnetisme. Si quelqu'un equipe d'un stimulateur cardiaque ou d'un autre dispositif medical rencontrait une anomalie, eloignez le produit et contactez un medecin.

⚠ ATTENTION

Précautions concernant les piles

- **Respectez les précautions ci-dessous. Le non respect de ces précautions pourrait provoquer une rupture de la pile, entraînant un risque d'incendie, de blessures corporelles, et une fuite de fluide pourrait salir les objets proches.**
  - Ne laissez jamais une pile être court-circuitée. ⃠
  - Ne mélangez pas une vieille pile avec une pile neuve. ⃠
  - Ne mélangez pas différents types de pile. ⃠
  - Ne chargez pas une pile non rechargeable. ⃠
  - Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant longtemps, retirez les piles. ●
  - Remplacez les piles dès que possible quand elles sont usées. ●
  - N'utilisez pas une pile dont le revêtement a été retiré. ⃠
- **N'utilisez pas une pile qui fuit.** ⃠
  Ceci crée un risque d'incendie et de choc électrique. Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez votre revendeur original ou un service après-vente CASIO.
- **Gardez les piles hors de la portée des enfants. Pendant l'utilisation, assurez-vous que des enfants en bas âge ne peuvent pas retirer les piles du produit.** ⚠
- **Ne laissez pas une pile dans un endroit utilisé par un animal domestique.** ⃠
  Un animal domestique mâchant une pile peut entraîner un risque de fuite de fluide, de surchauffe, d'incendie et de rupture.

Adaptateur secteur et cordon d'alimentation

- **Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique de l'adaptateur secteur et du cordon d'alimentation, veillez à respecter les précautions ci-dessous.**
  - Tenez la fiche d'alimentation pour la débrancher de la prise murale. ⃠
  - N'utilisez pas de détergent pour nettoyer le cordon d'alimentation, en particulier la fiche d'alimentation et la prise. ⃠
  - Insérez la fiche d'alimentation à fond dans la prise de courant. ●
  - Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant longtemps, débranchez la fiche de la prise de courant. ●
  - Au moins une fois dans l'année, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et utilisez un chiffon sec pour enlever la poussière accumulée autour de ses broches. ●
  - Avant de déplacer le produit, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant. ●

Entretien du projecteur

- **Avant de nettoyer le produit, éteignez-le et débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.**
  Ceci vous évitera les risques de choc électrique.
  Laisser l'adaptateur secteur branché crée un risque d'endommagement du cordon d'alimentation, d'incendie et de choc électrique.

Connexions

- **Connectez uniquement les appareils et les éléments spécifiés aux connecteurs.** ⃠
  N'insérez aucun objet étranger (morceaux de métal, crayons, etc.) dans les connexions.
  Une connexion à d'autres appareils ou éléments crée un risque d'incendie et de choc électrique.

Niveau de volume

- **N'écoutez pas à un volume très élevé pendant de longues périodes.** ⃠
  Un réglage à un volume élevé peut endommager votre audition.
  Faites particulièrement attention lors de l'utilisation d'un casque d'écoute.

Sauvegarde des données importantes

- **Effectuez toujours une copie de sauvegarde de vos données importantes en les transférant sur un ordinateur ou un autre dispositif de stockage.** ●
  Notez que les données peuvent être effacées en cas de mauvais fonctionnement du produit, d'une réparation, etc.

Assemblage correct du support (Modèles compatibles avec le support uniquement.)

- **Ne retirez pas le ruban fixé au couvercle du clavier du produit tant que l'assemblage n'est pas terminé.**
  Le couvercle du clavier pourrait sinon s'ouvrir et se refermer durant l'assemblage et causer des blessures aux mains ou aux doigts.
- **Utilisez toujours les vis fournies.**
  L'utilisation d'autres vis que celles spécifiées peut entraîner des dommages ou un accident.
- **Faites attention à ne pas vous coincer la main ou d'autres parties du corps pendant le montage.** ⚠
- **Posez du feutre ou un autre type de tissu sous le support pour éviter tout contact direct entre le caoutchouc des pieds et la surface du sol.**
  Un contact direct entre le caoutchouc et le revêtement de sol peut provoquer des décolorations, des marques ou d'autres dégâts.
- **Lorsque vous placez le piano sur le sol, placez un matériau souple (couverture, coussin, etc.) sous le piano afin que le dessous de celui-ci ne soit pas en contact direct avec le sol.**
  Un contact direct pourrait provoquer des rayures ou d'autres dommages au sol.
- **Assurez-vous de respecter les précautions ci-dessous.** ●
  - Réalisez l'assemblage de la façon indiquée dans le mode d'emploi.
  - L'assemblage doit être effectué par au moins 2 adultes travaillant ensemble sur une surface plane.
  - Assurez-vous de régler la hauteur à l'aide du pied réglable.
  - Assurez-vous que l'instrument est correctement monté sur le support.
  - Lors de la mise en place de l'instrument sur le support, faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre les deux.
  - Ce produit doit toujours être mis en place et déplacé par au moins 2 adultes.
    Deux personnes ou plus doivent travailler ensemble pour monter ou déplacer l'instrument.
  - Lors du montage ou du déplacement de l'instrument, ne faites pas glisser ni ne penchez le support.
    Si vous ne respectez pas les précautions, le support pourrait basculer et l'instrument tomber, créant un risque de blessures.

Précautions de sécurité relatives au support (Modèles compatibles avec le support uniquement.)

- **Installez correctement ce produit avant de l'utiliser.**
  Si les vis ne sont pas bien serrées ou si le produit n'est pas fixé dans la bonne position, le support peut basculer, provoquant la chute du produit et causant des blessures.
- **Les vis du support peuvent se desserrer en raison de facteurs tels que les vibrations et les changements de température ou d'humidité.**
  Vérifiez que les vis ne sont pas desserrées avant de jouer. Si l'une des vis est desserrée, resserrez-la fermement. Sinon, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures.
- **Si vous remarquez une instabilité, des vis manquantes, des vis mobiles ou tout autre problème pendant que vous jouez, contactez votre revendeur original ou un service après-vente CASIO.** ●
  Vérifiez périodiquement s'il n'y a pas des vis desserrées. Serrez solidement les vis desserrées.
  Si vous ne respectez pas les précautions, le support pourrait basculer et l'instrument tomber, créant un risque de blessures.

Précautions relatives à la santé

- **Il a été signalé que, dans de très rares cas, l'exposition à une forte lumière ou à une lumière clignotante peut provoquer des spasmes musculaires momentanés, une perte de conscience ou d'autres symptômes.** ⚠
  - Les personnes qui ont déjà subi de tels symptômes doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
  - Utilisez ce produit dans un endroit bien éclairé.
  - Si quelqu'un présentait les symptômes décrits ici, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez un médecin.

Banc (Modèles compatibles avec le banc uniquement)

- **Utilisez le banc uniquement pour l'usage auquel il est destiné.** ●
  Utiliser le banc comme objet de jeu ou comme escabeau peut entraîner son basculement, et créer un risque de blessure.
- **Ne laissez jamais plus d'une personne s'asseoir sur le banc à la fois.** ●
  Cela pourrait entraîner un effort excessif sur la posture du joueur ou faire basculer le banc, créant ainsi un risque de blessure.
- **N'essayez jamais de régler la hauteur du banc de piano en restant assis dessus.** ●
  Vous risqueriez de vous coincer les doigts entre le cadre et le siège.
- **Vérifiez périodiquement que les écrous qui fixent le banc au châssis ne sont pas desserrés. Utilisez la clé fournie pour serrer fermement les écrous qui sont desserrés.** ●
  Utiliser le banc alors que les écrous sont desserrés peut entraîner le basculement ou la rupture du banc, et entraîner un risque de blessure.
- **Posez du feutre ou un autre type de tissu sous le banc pour éviter tout contact direct entre le caoutchouc des pieds et la surface du sol.** ●
  Un contact direct entre le caoutchouc et le revêtement de sol peut provoquer des décolorations, des marques ou d'autres dégâts.

Étui souple (modèles compatibles avec l'étui souple uniquement)

- **Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous toujours que la fermeture a été fermée au préalable.** ●
  Sinon, le produit risque de tomber et de causer des dommages ou des blessures.

Petits composants

- **Manipulez les petites pièces avec précaution afin qu'elles ne soient pas avalées par de jeunes enfants.** ●
  En cas d'ingestion accidentelle d'une pièce, consultez immédiatement un médecin.

Ce produit

- **N'insérez pas votre main ou vos doigts dans les interstices du produit.** ⃠
  Une personne pourrait être blessée ou le produit endommagé ou mal fonctionner.
- **Avant de retourner ce produit ou de le mettre en position verticale, débranchez toujours toutes les fiches situées à l'arrière du produit.** ●
  Si vous heurtez les fiches contre une table ou le sol, vous risquez d'endommager les connecteurs.

⚠ 📖 Précautions concernant les piles

- **Respectez les précautions ci-dessous. Sinon les piles pourraient exposer ou un liquide ou un gaz inflammable pourrait s'en échapper.**
  - Utilisez seulement le type de pile spécifié pour ce produit.
  - Ne brûlez pas de pile et ne vous en débarrassez pas en la jetant dans un incinérateur, par écrasement mécanique ou par coupure.
  - Ne soumettez pas les piles à des températures excessivement hautes ou basses pendant leur utilisation, leur stockage ou leur transport.
  - Ne soumettez pas les piles à des pressions barométriques excessivement basses pendant son utilisation, son stockage ou son transport.
  - Laissez les piles refroidir avant de les remplacer. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler ou de vous blesser.

Marques enregistrées et marques de commerce

Les termes ci-dessous sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

- eneloop est une marque déposée du Groupe Panasonic.

Propriété intellectuelle

Vous pouvez utiliser des enregistrements pour votre usage personnel. Toute reproduction d'un fichier audio ou musical sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur est strictement interdite par les lois sur les droits d'auteur et par les traités internationaux. De plus, diffuser lesdits fichiers sur Internet ou les distribuer à un tiers, que ce soit avec ou sans compensation, est strictement interdit par les lois sur les droits d'auteur et par les traités internationaux. CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant à l'usage de ce piano numérique en violation des lois sur les droits d'auteur.

Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées de tiers.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio.com
E-mail address: info@casio.de

Ce sigle signifie que l'emballage est conforme à la législation allemande en matière de protection de l'environnement.

⚠ Si l'extinction automatique est désactivée, le produit ne se met pas automatiquement hors tension et continue de consommer de l'énergie.

Deutsch

DIES LESEN!

Wichtige Sicherheitshinweise

Vielen Dank für die Wahl dieses CASIO-Produkts.

- Lesen Sie gründlich alle auf diesem Merkblatt enthaltenen Anweisungen, bevor Sie das Instrument benutzen.
- Bitte bewahren Sie alle Informationen für späteres Nachschlagen auf.

⚠ GEFAHR	Weist auf etwas hin, durch das erhebliche Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen besteht.
⚠ WARNUNG	Weist auf etwas hin, durch das Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen besteht.
⚠ VORSICHT	Weist auf etwas hin, durch das die Gefahr leichterer Verletzungen oder einer materiellen Beschädigung besteht.

Beispiele für Symbole

⚠ Dieses Dreiecksymbol (△) bedeutet, dass der Anwender vorsichtig sein soll. (Das an der linken Seite dargestellte Beispiel weist auf die Möglichkeit von elektrischen Schlägen hin.)

⃠ Dieser durchstrichene Kreis (⃠) bedeutet, dass die bezeichnete Handlung zu unterlassen ist. In oder neben diesem Symbol bezeichnete Handlungen sind ausdrücklich verboten. (Das links gezeigte Beispiel gibt an, dass Zerlegen verboten ist.)

● Der schwarze Punkt (●) bedeutet, dass die bezeichnete Handlung auszuführen ist. Die Ausführung der in diesem Symbol bezeichneten Handlungen ist ausdrücklich angewiesen. (Beim links gezeigten Beispiel ist angewiesen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen.)

Wenn dieses Produkt von einem Kind oder in Gegenwart von Kindern benutzt wird, ist für ausreichende Aufsicht durch einen Erwachsenen zu sorgen. ●

Verwenden Sie Ständer, Softcase, Bank, Pedale und Abdeckungen nicht für andere als die jeweils angegebenen Zwecke. ●

⚠ GEFAHR

Vorsichtsmaßregeln zu Batterien

- **Lassen Sie eine Batterie nicht in Kontakt mit Süßwasser, Salzwasser oder anderer Feuchtigkeit kommen. Verwenden Sie keine Batterie, die nass ist.**
  Anderenfalls besteht die Gefahr einer Überhitzung der Batterie sowie Brand- und Explosionsgefahr.
- **Beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßregeln, um einer Überhitzung der Batterie und Brand- und Explosionsgefahr vorzubeugen.**
  - Setzen Sie eine Batterie keiner Hitze oder Feuer aus. ⃠
  - Achten Sie beim Einlegen einer Batterie auf korrekte Ausrichtung der Pole (Plus (+) und Minus (-)). ●
  - Verwahren oder lagern Sie eine Batterie nicht zusammen mit Haksketten, Münzen oder anderen metallischen Objekten. ⃠
  - Versuchen Sie nicht, eine Batterie zu zerlegen, zu modifizieren oder mit einer Nadel zu durchstechen, setzen Sie sie keinen starken Stößen aus (durch Tritte usw.) und tragen Sie kein Lötmittel direkt auf die Batterie auf. ⃠
  - Ziehen Sie nicht den dekorativen Aufkleber von einer Batterie ab. ⃠
  - Legen Sie eine Batterie nicht in einen Mikrowellenherd, Trockner oder Hochdruckbehälter usw. ⃠
  - Verwenden Sie stets ausschließlich Batterien des angegebenen Typs. ⃠
- **Wenn Sie austretende Flüssigkeit, auffälligen Geruch, Überhitzung, Verfärbung, Verformung oder andere Probleme bei einer Batterie bemerken, entnehmen Sie sie bitte sehr vorsichtig aus dem Produkt und/oder Ladegerät. Setzen Sie die entnommene Batterie keinem Feuer aus.**
  Verwenden Sie keine Batterie, die nicht in Ordnung zu sein scheint.
  Bei weiterer Benutzung besteht die Gefahr einer Überhitzung der Batterie sowie Brand- und Explosionsgefahr. ⃠
- **Benutzen oder lassen Sie eine Batterie nicht in an einem Ort mit direkter Sonne, in einem Fahrzeug, das im Freien geparkt ist, nahe an offenen Flammen oder an anderen Orten mit starker Hitzeeinwirkung.**
  Unter solchen Bedingungen besteht die Gefahr einer Überhitzung der Batterie sowie Brand- und Explosionsgefahr. ⃠
- **Wenn Flüssigkeit aus einer Batterie auf die Haut oder Kleidung geraten sollte, spülen Sie sie bitte sofort mit sauberem Wasser ab.**
  Die Flüssigkeit kann Hautreizungen verursachen.
  Sollte Batterieflüssigkeit in die Augen geraten, besteht die Gefahr einer Schädigung des Sehvermögens usw.
  Spülen Sie die Augen sofort aus und wenden Sie sich an einen Arzt. ●
- **Verwenden Sie zum Laden der aufladbaren Nickel-Metallhybrid-Batterien ausschließlich das angegebene Ladegerät.** ●
  Bei Verwendung eines anderen als des angegebenen Ladegeräts besteht die Gefahr nicht normalen Ladens sowie Überhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr.
- **Verwenden Sie keine aufladbaren Nickel-Metallhybrid-Batterien, die sich nicht richtig laden lassen, auch wenn das Laden für länger als die angegebene normale Ladezeit fortgesetzt wird.** ⃠
  Dies könnte anzeigen, dass die Batterien sich verschlechtert haben und nicht das erwartete Verhalten bieten, wodurch Überhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr besteht.
- **Verwenden Sie Nickel-Hydrid-Batterien, die zur gleichen Zeit vollständig geladen wurden.**
  Die Verwendung von Batterien mit unterschiedlichen Ladeständen kann eine vorzeitige Verschlechterung bewirken und Überhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr hervorrufen. ⃠

⚠ WARNUNG

Netzadapter und Netzkabel

- **Zur Vermeidung von Brand- und Stromschlaggefahr durch den Netzadapter und das Netzkabel beachten Sie bitte die nachstehenden Vorsichtsmaßregeln.**
  - Verwenden Sie ausschließlich einen Netzadapter des angegebenen Typs. ⃠
  - Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. ●
  - Benutzen Sie den Netzadapter nur für das dafür angegebene Gerät. ⃠
  - Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel ausschließlich mit diesem Produkt. ⃠
  - Schließen Sie das Netzkabel nicht an eine Netzsteckdose an, die eine falsche Spannung führt. ⃠
  - Nicht an ein überlastetes Verlängerungskabel oder eine überlastete Netzsteckdose anschließen. ⃠
  - Bedecken Sie das Netzkabel im Gebrauch nicht mit einer Decke oder anderem Material und halten Sie es von Heizgeräten fern. ⃠
  - Legen oder stellen Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel und benutzen Sie es nicht gebündelt. ⃠
  - Setzen Sie ein Netzkabel keiner Hitze aus, versuchen Sie nicht, es zu modifizieren und vermeiden Sie, es zu beschädigen. ⃠
  - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht übermäßig gebogen oder verdreht wird oder zu stark daran gezogen wird. ⃠
  - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zwischen der Wand und dem Gestell oder Tisch, auf dem das Produkt steht, eingeklemmt wird und bedecken Sie es nicht mit einem Kissen oder anderen Objekt. ⃠
  - Sollte der Netzadapter oder das Netzkabel beschädigt werden, wenden Sie sich bitte an eine CASIO Kundendienststelle. ●
  - Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. ⃠

⚠ WARNUNG

- **Wenn das Produkt unbeaufsichtigt gelassen wird, trennen Sie bitte den Netzadapter ab und bringen Sie das Produkt an einen Ort, der nicht von Haus- oder anderen Tieren besucht wird.**
  Wenn Tiere auf dem Netzadapter kauen oder dieser Urin ausgesetzt wird, besteht Brandgefahr durch einen möglichen Kurzschluss.
- **Berühren Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, wenn es an die Netzsteckdose angeschlossen ist.** ⚠
  - Bei Gewittern besteht Stromschlaggefahr durch Blitzschlag.

Orte für Lagerung und Betrieb

- **Lagern oder Benutzen Sie das Produkt nicht an den nachstehend beschriebenen Orten.** ⃠
  Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
  - Sehr feuchte oder staubige Orte
  - Zubereitungsbereiche für Lebensmittel, nahe an Luftbefeuchtern und Bereiche, in denen das Produkt Ölrauch oder Wasserdampf ausgesetzt ist
  - Nahe an einem Heizgerät, auf einem Heizteppich, Orte mit direkter Sonne, in einem draußen geparkten Fahrzeug und jeder andere Ort, an dem das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
- **Stellen Sie das Produkt nicht auf ein wackliges Möbel, ein hohes Regal oder an einen anderen instabilen Ort. Vermeiden Sie eine Aufstellung auf zusammengelegten Teppichen oder oben auf einem Netzkabel usw.** ⃠
  Befestigen Sie unbedingt den Ständer am Produkt.
  Befestigen Sie den Ständer wie in der Benutzerdokumentation beschrieben am Produkt.
- **Stellen oder legen Sie keine schweren Objekte auf das Produkt.** ⃠
  Bei einem Herunterfallen oder Umkippen besteht Verletzungsgefahr.

Steigen Sie nicht auf das Produkt und den Ständer. (Nur Ständer-geeignete Modelle)

- **Steigen Sie nicht auf das Produkt und schwingen Sie es nicht hin und her.** ⃠
  Besondere Vorsicht ist an Orten geboten, an denen sich kleinere Kinder aufhalten.
  Anderenfalls könnte der Ständer umkippen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.

Ungewöhnliche Zustände (Rauch, Geruch, Wärmebildung usw.)

- **Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn es Rauch, Geruch oder Hitze abgibt oder anderweitig nicht normal erscheint. Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt worden ist.** ●
  Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Führen Sie sofort die nachstehenden Schritte aus.
  1. Schalten Sie den Strom aus.
  2. Wenn Sie einen Netzadapter verwenden, trennen Sie bitte sein Netzkabel von der Netzsteckdose.
  3. Wenden Sie sich an Ihren Originalhändler oder eine CASIO Kundendienststelle.

Displayanzeige (Nur Modelle mit Bildschirm)

- **Drücken Sie nicht auf das LCD und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus.** ⃠
  Die Glasscheibe des LCDs könnte brechen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.
- **Falls das LCD brechen sollte, berühren Sie bitte auf keinen Fall die enthaltene Flüssigkeit.** ⃠
  Wenn LCD-Flüssigkeit auf die Haut gerät, kann dies Hautreizungen hervorrufen.
  Wenn LCD-Flüssigkeit in den Mund geraten sollte, bitte sofort den Mund ausspülen und einen Arzt konsultieren.
  Wenn LCD-Flüssigkeit in die Augen oder in den Mund geraten sollte, bitte sofort mit sauberem Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Zerlegen und Modifikationen

- **Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren.** ⃠
  Für Überprüfungen, Einstellungen oder Reparaturen im Gerät wenden Sie sich bitte an Ihren Originalhändler oder eine CASIO Kundendienststelle.
  Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr und die Gefahr von Verbrennungen und anderen Verletzungen.

Vorsorge gegen Ersticken/Verschlucken

- **Lassen Sie niemand mit den Plastikbeuteln spielen, in die das Produkt verpackt ist.** ⃠
  Wenn Plastikbeutel z.B. über den Kopf gezogen oder verschluckt werden, besteht Erstickungsgefahr.
  Besondere Vorsicht ist an Orten geboten, an denen sich kleinere Kinder aufhalten.

**Verme