

使用手册 2744/2745/2746

CASIO®

[型号 2746]

如何设定时间


- 1) 当秒针转动到 12 时位置时
拉出表冠，使秒针停止。
- 2) 拨动表冠调整指针。
- 3) 按照报时信号将表冠按回原位。



[型号 2744, 2745]

如何设定时间

- 1) 当秒针转动到 12 时位置时将
表冠拉出至第二段，使秒针
停止。
- 2) 拨动表冠调整指针。
- 3) 按照报时信号将表冠按回原
位。



如何设定日期

- 1) 将表冠拉出至第一段。
- 2) 拨动表冠调整日期。
- 3) 将表冠按回原位。

- 应避免在晚上 8:00 至深夜 1:00 之间设定日期
(日期的表示可能会在第二天不改变)。
- 电池的电力不足时，秒针每 2 秒钟跳一下。

- 对于有经过时间刻盘的手表
转动经过时间刻盘，将 ▽ 记号
对准分针。
一定时间经过后，经过时间刻盘上
分针指向的刻度便为经过时间。



- 有些型号的防水手表配备有螺旋锁定
表冠。
- 对于这些型号的手表，必须在拉出
表冠之前按照插图中所示方向松开螺
旋。不要过度用力强行拉此种表冠。
- 此外还请注意，表冠被松开时，这些手表不防水。
在设定完毕之后，必须将表冠拧回原位。



规格

型号	常温下的 精确度	电池的种类	电池寿命
2744/2746	每月 ± 20 秒	SR616SW	约 2 年
2745	每月 ± 20 秒	SR916SW	约 2 年

电池电力不足指示符：电池的电力不足时，秒针每
2 秒钟跳一下。