

Manual de referencia rápida 5519 CASIO®

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Bluetooth® es una marca comercial registrada o marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. de los Estados Unidos.

Su reloj cuenta con la función Mobile Link, que le permite comunicarse con teléfonos móviles Bluetooth® para que la hora del reloj se sincronice con la del teléfono móvil.

- Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener más información, visite <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.

Para obtener detalles acerca de las funciones, visite el siguiente sitio web y seleccione el idioma para el EQB-501.

<http://support.casio.com/wat/bs/>



Uso del reloj

Carga

Quitese el reloj de la muñeca y colóquelo en un lugar bien iluminado.

- El reloj podría calentarse al dejarlo expuesto a la luz durante la carga. Tenga cuidado de no quemarse.
- Evite cargar el reloj en lugares muy calurosos.


Ahorro de energía

- Si deja el reloj en un lugar oscuro durante aproximadamente una hora entre las 10 p.m. y las 6 a.m., la manecilla de segundos se detendrá en la posición de las 12.
- Si deja el reloj en un lugar oscuro durante aproximadamente una semana, todas las manecillas se detendrán en la posición de las 12.

Alertas de la pila

- Pila baja
La manecilla de segundos salta cada dos segundos (Alerta de pila baja).
- Pila agotada
Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12.

Guía general




* Mantenga presionado © durante aproximadamente 1,5 segundos para conectarse mediante Bluetooth.

Ajuste de la hora

- Gire la corona hacia adentro para aflojarla.
- Extraiga la corona hasta la segunda posición.
 - Esto le permite ajustar la hora y los minutos.
- Gire la corona para cambiar el ajuste actual de hora y minutos.
- Presione (A).
 - Se habilita el ajuste del mes y día.
- Utilice (B) para cambiar el ajuste del mes.
- Gire la corona para cambiar el ajuste del día.




- Presione (A).
 - Se habilita el ajuste del dígito de las decenas del año.
- Gire la corona para cambiar el ajuste del dígito de las decenas del año.



- Presione (A).
 - Se habilita el ajuste del dígito de las unidades del año.
- Gire la corona para cambiar el ajuste del dígito de las unidades del año.
- Tras realizar los ajustes que desea, vuelva a introducir la corona y atornillela en su lugar.

Ajuste del dígito de las unidades del año



Cambio del ajuste de la hora dual

- Gire la corona hacia adentro para aflojarla.
- Extraiga la corona hasta la primera posición.
- Gire la corona para desplazar las manecillas hasta la hora que desea ajustar.
- Tras realizar el ajuste que desea, vuelva a introducir la corona y atornillela en su lugar.

Hora dual



Especificaciones

Precisión a la temperatura normal	: ±15 segundos al mes
Indicación de la hora	: Hora, minutos (las manecillas se mueven a intervalos de 10 segundos), segundos; indicación horaria de 24 horas, fecha, día de la semana Sistema de calendario: Calendario completamente automático desde 2000 a 2099 Otros: Hora dual (hora, minutos; indicación de hora de 24 horas; intercambio con la hora local)
Cronómetro	: Unidad de medición: 1 segundo Capacidad de medición: 23:59:59" (24 horas) Funciones de medición: Tiempo transcurrido, tiempos fraccionados Indicación de velocidad: 0 a 300 unidades/hora
Alarma	: Alarma diaria Unidades de ajuste: Hora, minutos Señal acústica: 10 segundos
Función Mobile Link	: Corrección automática de la hora El ajuste de la hora tiene lugar automáticamente a la hora preajustada. Cambio automático del horario de verano Cambio automático entre hora estándar y horario de verano. Localizador de teléfonos El tono de aviso del teléfono móvil se puede activar con un botón del reloj. Transferencia de datos del cronómetro Visualización del tiempo de vuelta/fracción medido en 1/1000 segundos para un máximo de 100 entradas Corrección de la posición de las manecillas Especificaciones sobre la comunicación de datos Bluetooth® Banda de frecuencias: 2400 MHz a 2480 MHz Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW) Rango de comunicación: 2 metros máx. (varía según el entorno)
Otros	: Ahorro de energía; alerta de pila baja; modo avión (deshabilita la comunicación de datos)
Fuente de alimentación	: Panel solar y una pila recargable (Tipo: CTL1616) Voltaje nominal de la pila: 2,3 V
Autonomía aproximada de la pila	: 8 meses Condiciones • Mobile Link: 4 veces (40 segundos)/día • Alarma: Una vez (10 segundos)/día • Ahorro de energía: 6 horas/día