

# Guía de operación 5722


CASIO®

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/es/5722/>




- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.




## Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (10BAR, 20BAR) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide de volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.



## Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.



## Especificaciones

Precisión a la temperatura normal (por mes)	Tipo de pila	Autonomía de la pila
±20 segundos	SR621SW	Aproximadamente 3 años

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Para ajustar la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12 horas, extraiga la **corona** hasta la posición 2.

Gire la **corona** para ajustar la hora.

Vuelva a introducir la **corona** en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

### Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM. El indicador de fase lunar funciona alrededor de las 2:00 a.m. Asegúrese de distinguir entre AM y PM.
- Para cambiar la hora, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste final y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste que desee.

## Ajuste de la edad lunar

La luna realiza un ciclo regular de aproximadamente 29,5 días y, durante el curso de un ciclo, la luna aparece creciendo y decreciendo, debido a la manera en que es iluminada por el sol, y a las posiciones relativas de la tierra, luna y sol. Cuanto mayor es la distancia angular entre la luna y el sol\*, mayor es la parte que vemos iluminada.

\* Ángulo de la luna respecto a la dirección desde la que se ve el sol desde la tierra.

### Indicador de fase lunar

El indicador de fase lunar de este reloj muestra la fase lunar actual, como se muestra a continuación.

Indicador de fase lunar				
Edad lunar	0	7	15	22
Fase lunar	Luna nueva	Primer cuarto (Creciente)	Luna llena	Último cuarto (Menguante)

- El indicador de fase lunar muestra la luna como se ve al mediodía desde una posición en el hemisferio norte con vista hacia el sur. Tenga en cuenta que a veces la imagen mostrada por el indicador de fase lunar puede diferir de la luna real en su área.
- La orientación izquierda-derecha de la fase lunar se invierte cuando se ve desde el hemisferio sur o desde un punto cercano al Ecuador.

## Ajuste de la edad lunar

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.

Gire la **corona** en dirección opuesta a usted hasta que el indicador de fase lunar muestre la fase lunar correcta.

- Para obtener más información sobre las fases lunares, consulte "Indicador de fase lunar" más arriba.



Vuelva a introducir la **corona**.