


基本的な操作

ここでは、時計の概要を説明します。

参考


- この取扱説明書に記載しているイラストは、視認性を考慮して実際のものとは異なる描写をしているものがあります。ご了承ください。

各部の名称



- ① 時計
- ② 秒針
- ③ 分針
- ④ 時計 (24 時間制)
- ⑤ 小分針
- ⑥ 小時計
- ⑦ モード針
- ⑧ 日付
- ⑨ りゅうず


文字板の表示



- ① 標準電波を受信中
- ② GPS 電波の時刻情報と位置情報を取得中
- ③ GPS 電波の時刻情報を受信中
- ④ 電波受信結果
- ⑤ サマータイムの設定
- ⑥ ストップウォッチモード
- ⑦ 機内モード
- ⑧ 曜日

モードを切り替える

この時計には、時刻モードとストップウォッチモードがあります。



時刻モード:

通常状態では、モード針が曜日を示します。
機内モードでは、モード針が ✈ を示します。

ストップウォッチモード:

モード針が「STW」を示します。


モードは、C ボタンで切り替えます。

- C ボタンを 2 秒以上押し続けると、時刻モードに戻ります。
- C ボタンを 4 秒以上押し続けると、機内モードの設定や解除ができます。

✈ 飛行機内での使用

りゅうずを使う

りゅうずは、1 段または 2 段引いてから回します。



重要

- 防水性能の低下や衝撃を受けたときの損傷を防ぐため、操作が終わったら必ずりゅうずを元に戻してください。
- りゅうずを戻すときは、強く押し過ぎないようにご注意ください。

● 早送り/早戻しする

りゅうずを引いた状態で素早く繰り返し回すと早送りまたは早戻しができます。早送り中に再度りゅうずを素早く繰り返し回すと、針の動きが速くなります。

- 早戻しの速度を上げることはできません。

● 早送り/早戻しを解除する

りゅうずを逆方向に回す、またはボタンを押します。

参考

- りゅうずを引いた状態で 2 分以上何も操作しないと、操作が効かなくなります。その場合は、りゅうずをいったん戻し、再度引いてください。

充電する (ソーラー充電)

ソーラー充電とは

この時計は、ソーラーパネルで発電した電気をバッテリー(二次電池)に充電しながら動作します。ソーラーパネルは文字板と一体になっており、文字板に光が当たっているときは常に発電し充電しています。


- この時計は特殊なバッテリー(二次電池)を使用しています。
 - 時計本体が約 -10℃ 以下または約 60℃ 以上になると充電できません。
 - 時計が停止してから約 3 か月以上充電しないしていると過放電が検出されて、充電できなくなる可能性があります。

充電する

時計を腕から外しているときは、光が当たる明るい場所に置いて充電してください。



腕につけているときは、文字板(ソーラーパネル)に衣類の袖がかからないように心がけてください。文字板(ソーラーパネル)が一部でも隠れていると発電効率が低下します。



重要

- しばらく光に当て続けても秒針が動かないときは、過放電が検出されて充電ができなくなっている可能性があります。バッテリー(二次電池)の交換をお買い上げの販売店または本機に付属の取扱説明書に記載されている「修理サービス窓口」にご依頼ください。
- 充電時に、光源の条件や環境によっては時計本体が非常に高温になることがあります。火傷をしないように注意してください。また、以下のような高温下での充電は避けてください。
 - 炎天下に駐車している車のダッシュボードの上
 - 白熱灯などの発熱体に近い所
 - 直射日光が長時間当たり、高温になる所

参考

- 充電が切れた状態で光に当て続けると、秒針が反時計回りに動き、57秒の位置で停止します。これは充電を開始したことを示します。
- 充電が完了すると、約7か月間一度も充電せずに使用できます。また、充電不足の状態になってから約20日で時計が停止します。

充電時間の目安

充電時間の目安として、下の表をご活用ください。

1日、使用するために必要な充電時間

光量		充電時間
多 ↓ 少	①	8分
	②	30分
	③	48分
	④	8時間

充電量の回復に必要な時間

光量	充電時間	
	充電レベル 1	充電レベル 2
多 ↓ 少	①	8時間
	②	27時間
	③	43時間
	④	482時間
		40時間
		147時間
		239時間
		—

光量

- ① 晴れた日の屋外など(50,000ルクス)
- ② 晴れた日の窓際など(10,000ルクス)
- ③ 曇りの日の窓際など(5,000ルクス)
- ④ 蛍光灯下の室内など(500ルクス)

充電レベル 1:

充電切れから時計が動き出すまで

充電レベル 2:

時計が動き出してから満充電まで

参考

- 実際の充電時間は環境によって異なります。

充電量を確認する


充電量は、針の動きで確認できます。充電不足になると、使用できる機能が制限されます。

重要


- 充電不足や充電切れになったときは、文字板(ソーラーパネル)に光を当てて速やかに充電してください。

C ボタンを押して時計を時刻モードに切り替えた直後、秒針が以下の位置に移動します。


● 充電できているとき



● 充電不足のとき



また、秒針が2秒または5秒ごとに動きます。



- 上記の左図よりも右図のほうが、より充電量が少ない状態です。

● 充電切れのとき

すべての針が停止します。



節電(パワーセービング機能)

午後10時から午前6時の間に、時計を暗い場所に約1時間置いておくと秒針が停止し、レベル1の節電状態になります。この状態が6~7日続くと、すべての針が停止し、レベル2の節電状態になります。

レベル 1:

基本的な時計の機能は作動しています。

レベル 2:

日付のみが作動しています。

参考

- 時計を装着している場合でも、ソーラーパネルが袖などに隠れていると節電状態になることがあります。
- 節電状態になるのは、時刻モードのときです。

● 節電状態を解除する

いずれかのボタンを押す、または時計を明るい場所に置くと、節電状態は解除されます。

時刻合わせ (GPS、標準電波)

GPS 電波または標準電波を受信すると、時計の時刻や日付、ホーム都市(タイムゾーン)を合わせることができます。

- GPS 電波(位置情報): ホーム都市(タイムゾーン)および時刻や日付が合います。
- GPS 電波(時刻情報): 時刻や日付が合います。
- 標準電波: 時刻や日付が合います。

重要

- GPS 電波の時刻情報や標準電波を受信する場合は、事前に GPS から位置情報を取得して、ホーム都市(タイムゾーン)を設定しておいてください。
- 飛行機内など電波の受信を禁止または制限されている場所では、機内モードに切り替えてください。
🔗 [飛行機内での使用](#)

参考

- 標準電波は、受信できる地域が限られています。標準電波を受信できない地域で使う場合は、GPS 電波で時刻や日付を合わせてください。
🔗 [標準電波の受信範囲](#)

GPS 電波で時刻を合わせる

受信に適した場所

ビルや樹木など視界を遮るものがなく、上空がよく見える屋外で GPS 電波を受信できます。



参考

- 受信しにくいときは、文字板を上に向けて動かさないようにしてください。
- 自動的に受信する場合は、衣服の袖が時計の文字板にかからないようにご注意ください。
- 以下の場所では、GPS 電波を受信できません。
 - 上空が見えない場所
 - 屋内(窓の近くでは受信できることがあります)
 - 無線通信機器など磁気を発する機器の近く
- 以下の場所では、GPS 電波を受信しにくくなります。
 - 上空の見える範囲が狭い場所
 - 樹木やビルの近く
 - 駅や空港など混雑した場所

手で位置情報を取得する

ボタン操作で GPS からの位置情報を取得して、ホーム都市(タイムゾーン)、時刻や日付を現在地に合わせます。

参考


- GPS 電波の受信には、多くの電力を消費します。必要なときだけ操作してください。

準備


時刻モード(通常状態)でのみ受信します。

- 通常状態ではモード針が曜日を示します。

🔗 モードを切り替える



1. 受信に適した場所に移動して、文字板を真上または空の方向に向けます。
2. B ボタンを 3 秒以上押します。秒針が「T+P」に移動したらすぐに指を離します。
 - 秒針が「Y(YES)」または「N(NO)」→「T(TIME)」→「T+P」の順で移動します。
 - 位置情報の取得が始まります。



- 位置情報の取得に成功すると、秒針が「Y(YES)」に移動した後、自動的に時計の時刻と日付が合います。



- 位置情報の取得に失敗すると、秒針が「N(NO)」に移動した後、受信前の状態で時刻と日付が表示されます。

参考

- 受信には、約 30 秒から約 2 分かかります。
- うるう秒情報を受信する場合は、最大で 13 分かかることがあります。
- タイムゾーンの境界線近くでは適切な位置情報を取得できないことがあります。
設定されたホーム都市(タイムゾーン)が適切でない場合は、時刻と日付が正しく表示されません。タイムゾーン内の代表都市やタイムゾーンの中心に近い場所で改めて位置情報を取得してください。または、手動でホーム都市(タイムゾーン)とサマータイムを設定した後、時刻情報を受信して時刻と日付を合わせてください。

- 🔗 [タイムゾーンを設定する](#)
- 🔗 [手動で時刻情報を受信する](#)

手動で時刻情報を受信する

ボタン操作で GPS 電波の時刻情報を受信します。受信に成功すると、設定したホーム都市(タイムゾーン)に合わせて時刻と日付が表示されます。


参考

- GPS 電波の受信には、多くの電力を消費します。必要なときだけ操作してください。

準備

時刻モード(通常状態)でのみ受信します。


- 通常状態ではモード針が曜日を示します。
- 🔗 [モードを切り替える](#)




1. 受信に適した場所に移動して、文字板を真上または空の方向に向けます。

2. B ボタンを 1 秒以上押します。秒針が「T (TIME)」に移動したらすぐに指を離します。

- 秒針が「Y(YES)」または「N(NO)」→「T(TIME)」の順で移動します。
- 時刻情報の受信が始まります。



- 受信に成功すると、秒針が「Y(YES)」に移動した後、自動的に時計の時刻と日付が合います。



- 受信に失敗すると、秒針が「N(NO)」に移動した後、受信前の状態で時刻と日付が表示されます。

参考

- 受信には、約 7 秒から約 1 分かかります。
- うるう秒情報を受信する場合は、最大で 13 分かかることがあります。

自動で GPS 電波を受信する

以下の条件を満たすと GPS 電波を自動的に受信します。時刻情報は 1 日 1 回受信に成功すれば、その日は自動受信をしません。

時刻情報

- **時刻モード(通常状態)のとき**
- 午前 6 時から午後 10 時の間
- 文字板に光(晴れた日の窓辺くらいの明るさ)が約 1 分から約 2 分連続して当たっている
- 夜間に標準電波の受信が成功していない

参考

- 時刻情報の受信には約 7 秒から約 1 分かかります。
- うるう秒情報を受信する場合は、最大で 13 分かかることがあります。

うるう秒の受信について

毎年 6 月 1 日以降と 12 月 1 日以降、GPS 電波ではうるう秒情報を受信します。

参考

- うるう秒情報の受信が完了するには、最大で 13 分かかる場合があります。
- うるう秒情報の受信に成功しない場合、成功するまで受信動作を繰り返します。
- うるう秒情報の受信が完了すれば、次の 6 月 1 日または 12 月 1 日までうるう秒情報を受信しません。

標準電波で時刻を合わせる

受信に適した場所

窓際で電波を受信できます。

- 金属は避けてください。
- 時計を動かさないでください。
- 時計を操作しないでください。



参考

- 以下の場所では、標準電波を受信しにくくなります。
 - ビルの中およびその周辺
 - 乗り物の中
 - 家庭電化製品、OA 機器、携帯電話などの近く
 - 工事現場、飛行場など電波障害が起る場所
 - 高圧線の近く
 - 山間部、山の裏側

標準電波の受信範囲

● 日本(JJY)

日本の標準電波送信所は、福島県のおたかどや山と福岡県/佐賀県のはがね山に位置します。
標準電波の受信範囲は、各送信所を中心として約 1,000km 以内です。

● 中国(BPC)

中国の標準電波送信所は、中国河南省の商丘市に位置します。
標準電波の受信範囲は、商丘送信所を中心として約 1,500km 以内です。

● アメリカ(WWVB)

アメリカの標準電波送信所は、コロラド州フォートコリンズに位置します。
標準電波の受信範囲は、フォートコリンズ送信所を中心として約 3,000km 以内です。

● イギリス(MSF)/ドイツ(DCF77)

イギリスの標準電波送信所は、カンブリア州アンソーンに位置します。
ドイツの標準電波送信所は、フランクフルト南東のマインフリンゲンに位置します。
標準電波の受信範囲は、各送信所を中心として約 1,500km 以内です。

参考

- 標準電波の受信範囲内でも地形、天候、時期(季節)、時刻、無線ノイズの影響により受信できないことがあります。


自動で標準電波を受信する

午前 12 時から午前 5 時の間に標準電波を受信して、自動で時刻や日付を合わせます。1 日 1 回受信に成功すれば、その日は自動受信をしません。

時刻モード(通常状態)でのみ受信します。

- 通常状態ではモード針が曜日を示します。

🔄 モードを切り替える



窓際のような受信に適した場所に時計を置きます。

- 標準電波を受信中は、秒針が[RC]を示します。
- 受信に成功すると、自動的に時計の時刻と日付が合います。

参考

- 受信には約 2 分から約 10 分かかります。最大で約 20 分かかる場合もあります。

受信結果を確認する

前回の GPS 電波または標準電波の受信結果を確認します。

準備

時刻モードにします。


🔄 モードを切り替える

1. B ボタンを押します。

秒針が受信結果を示します。

[Y (YES)]: 受信成功

[N (NO)]: 受信失敗



- B ボタンを押す、または何も操作をしないまま 1~2 秒経過すると現在時刻に戻ります。

参考

- 受信が成功していても、その後到手動で時刻や日付を変更した場合は、秒針が[N(NO)]を示します。

受信のご注意


- 時計が以下の状態のときは、GPS 電波と標準電波を受信できません。
 - 充電不足のとき
 - 機内モード、ストップウォッチモードのとき
 - 節電レベル 2 のとき(GPS 電波は節電レベル 1 のときも受信できません)
 - リ्यूズを引いているとき
 - ストップウォッチで計測中
 - 時計の温度が約-10℃以下または約 60℃以上になったとき
- 電波を受信して時刻合わせをするときに、時計内部の演算処理などにより若干(1 秒未満)のずれが発生します。
- 受信に成功すると、ホーム都市(タイムゾーン)、サマータイムの設定に従って、自動的に時計の時刻や日付が合います。ただし、以下のような場合は、サマータイムが正しく反映されません。
 - サマータイム開始日時、終了日時の規定が変わった
 - 位置情報が正しく取得できていない
 - 位置情報は取得できたが、都市の境目などで異なる情報を受信した
- 中国は 2013 年 12 月の時点でサマータイム制度を導入していません。今後この制度を導入した場合は、正しい時刻が表示されないことがあります。
- 電波の受信による時刻合わせができないときは、平均月差±15 秒の精度で動きます。

飛行機内での使用

飛行機内など、GPS 電波や標準電波を受信しないようにしたい場合は、機内モードにしてください。

時計を機内モードにする

C ボタンを約 4 秒間押し続けると時計が機内モードになり、モード針が機内モードマークに移動します。



- C ボタンを約 4 秒間押し続けるたびに、機内モードの設定と解除が切り替わります。

ワールドタイム

世界 27 都市、40 タイムゾーンの時刻を知ることができます。

準備


時刻モードにします。

🔄 モードを切り替える

海外の時刻を調べる

1. りゅうずを 1 段引きます。


秒針が現在設定しているワールドタイムのタイムゾーンに移動します。



2. りゅうずを回してタイムゾーンを変更します。

選んだタイムゾーンの時刻が小时針と小分針で表示されます。


- B ボタンを約 1 秒間押し続けると、UTC (協定世界時)の時刻が表示されます。



3. サマータイムの設定を変更する場合は、A ボタンを約 1 秒間押し続けます。

- A ボタンを押すごとに以下の順で設定が切り替わります。

「AT (AUTO)」→「STD」→「DST」



- 「AT (AUTO)」
スタンダードタイムとサマータイムが自動で切り替わります。
- 「STD」
常にスタンダードタイムで表示します。
- 「DST」
常にサマータイムで表示します。

4. りゅうずを戻します。

参考

- 文字板に都市名が表示されていないタイムゾーンに設定した場合は、サマータイムの設定を「STD」または「DST」に切り替えてお使いください。
- 都市(タイムゾーン)で「UTC」を選んだときは、「STD」と「DST」の切り替えはできません。

ストップウォッチ

1/20 (0.05) 秒単位で 23 分 59 秒 95 (24 分計) まで計測できます。

準備:


ストップウォッチモードにします。

🔄 モードを切り替える



計測値の見方


例: 計測時間が「10 分 45 秒 10」の場合



- ストップウォッチでは、小时針が分を、小分針が秒を、秒針が 1/20 秒を表示します。
- 小时針は 24 分、小分針は 1 分、秒針は 1 秒で 1 周します。

計測する

1. 以下の操作で計測します。



2. 計測終了後、B ボタンを押して計測をリセットします。
3. C ボタンを押して、時刻モードに戻ります。

時刻合わせ(手動)

GPS 電波や標準電波を受信できないときは、以下の操作で時計の時刻と日付を合わせます。

タイムゾーンを設定する


この時計を使用する都市(タイムゾーン)を設定します。サマータイムを実施している地域の場合は、サマータイムを設定することができます。

参考

- 各都市(タイムゾーン)のサマータイムの初期設定(工場出荷時の状態)は「AT (AUTO)」です。サマータイムとスタンダードタイムは自動的に切り替えられます。「AT (AUTO)」であれば、設定を変更する必要はありません。
- 手動で文字板に都市名が表示されていないタイムゾーンに設定した場合は、サマータイムの設定を「STD」または「DST」に切り替えてお使いください。
- 次の場合、GPS から位置情報を取得すると、自動的に「AT (AUTO)」に設定されます。
 - タイムゾーンが受信前と異なる
 - 受信前と同じタイムゾーンだが、サマータイムの規定(開始日時、終了日時)が異なる地域の位置情報を取得した

1. りゅうずを2段引きます。

現在設定しているタイムゾーンに秒針が移動します。




2. りゅうずを回して、タイムゾーンを変更します。

- 文字板に都市名が表示されていないタイムゾーンに設定することもできます。
- タイムゾーンについては、「都市(タイムゾーン)一覧」をご覧ください。

3. サマータイムを設定する場合は、A ボタンを約1秒間押し続けます。

- A ボタンを押すごとに以下の順で設定が切り替わります。
「AT (AUTO)」→「STD」→「DST」



- 「AT (AUTO)」
スタンダードタイムとサマータイムが自動で切り替わります。
- 「STD」
常にスタンダードタイムで表示します。
- 「DST」
常にサマータイムで表示します。

4. りゅうずを元に戻します。


サマータイムとは

サマータイムとは、DST (Daylight Saving Time) とも言い、通常の時刻 (STD: スタンダードタイム) から1時間または30分など時間を進める夏時間制度のことです。サマータイムの実施期間や実施地域は、国によって異なります。また、サマータイム制度を採用していない国や地域もあります。

時刻や日付を設定する

1. りゅうずを2段引きます。

現在のタイムゾーンに秒針が移動します。



2. C ボタンを約10秒間押し続けます。


秒針が12時位置に移動し、「時」と「分」を設定できる状態になります。

3. りゅうずを回して「時」と「分」を合わせます。

4. C ボタンを押します。

「年(10の位)」を設定できる状態になります。


- 年は西暦の下二桁(20XX)で指定してください。



5. りゅうずを回して秒針を「年(10の位)」に合わせます。

6. C ボタンを押します。


「年(1の位)」を設定できる状態になります。



7. りゅうずを回して秒針を「年(1の位)」に合わせます。

8. C ボタンを押します。


「月」を設定できる状態になります。



9. りゅうずを回して「月」に合わせます。

10. C ボタンを押します。

「日」を設定できる状態になります。



11. りゅうずを回して「日」を合わせます。

12. 時報に合わせてりゅうずを戻します。


針や日付の補正

強い磁気や衝撃を受けると、針の時刻や日付の表示がずれることがあります。そのようなときは、針や日付のずれを補正します。


- 時針、分針、秒針、時計 (24 時間制) は、自動で補正されます。

針や日付のずれを補正する

1. りゅうずを 2 段引きます。
2. B ボタンを、秒針が 12 時位置を示すまで、約 5 秒間押し続けます。
時針、分針、秒針、時計 (24 時間制) の自動補正が始まります。
 - 補正が完了すると、針の位置は以下のようになります。




- 時計 (24 時間制) が 12 時間ずれているときは、A ボタンを約 2 秒間押し続けてください。時計 (24 時間制) が 24 時位置に移動します。
3. C ボタンを押します。
小時針と小分針が 12 時位置で停止することを確認します。




4. 小時針と小分針が 12 時位置になっていないときは、りゅうずを回して小時針と小分針を 12 時位置に合わせます。

5. C ボタンを押します。

モード針が 12 時位置で停止することを確認します。



6. モード針が 12 時位置になっていないときは、りゅうずを回してモード針を 12 時位置に合わせます。
7. C ボタンを押します。
日付が「1」で停止することを確認します。



8. 日付が「1」になっていないときは、りゅうずを回して日付を「1」に合わせます。
9. りゅうずを戻します。

参考

- りゅうずを引いた状態で約 30 分間何も操作しないと、操作が効かなくなります。りゅうずをいったん戻し、操作を最初からやり直してください。りゅうずを戻すと、それまでに補正した針は、補正された状態になります。


海外に渡航するときは

こんな使い方をすれば、スムーズに渡航先の日時に変更できます。

- 到着後、GPS 電波の位置情報を取得するときには、うるう秒を受信する可能性があります。うるう秒の受信には、最大で 13 分かかります。十分に充電しておいてください。

● 離陸前

1. アナウンスに従って、機内モードに設定します。



● 到着後

1. 機内モードを解除します。
2. GPS 電波の位置情報を取得し、時刻を現在地に合わせます。



✎ 飛行機内での使用

✎ 手動で位置情報を取得する

補足

都市(タイムゾーン)一覧

文字板に都市名がないタイムゾーンは、「都市コード」の欄に「-」、「都市名」の欄に代表的な都市名を記載しています。

都市コード	都市名	秒針位置	UTCからの時差
UTC	協定世界時	0 秒	0
LON	ロンドン	2 秒	0
PAR	パリ	4 秒	+ 1
ATH	アテネ	6 秒	+ 2
JED	ジェッダ	8 秒	+ 3
-	(テヘラン)	9 秒	+ 3.5
DXB	ドバイ	10 秒	+ 4
-	(カブール)	11 秒	+ 4.5
-	(カラチ)	12 秒	+ 5
DEL	デリー	13 秒	+ 5.5
-	(カトマンズ)	14 秒	+ 5.75
DAC	ダッカ	15 秒	+ 6
-	(ヤンゴン)	16 秒	+ 6.5
BKK	バンコク	17 秒	+ 7
HKG	香港	19 秒	+ 8
-	(ユークラ)	21 秒	+ 8.75
TYO	東京	22 秒	+ 9
-	(アデレード)	23 秒	+ 9.5
SYD	シドニー	24 秒	+ 10
-	(ロード・ハウ島)	25 秒	+ 10.5
NOU	ヌーメア	26 秒	+ 11
-	(ノーフォーク島)	27 秒	+ 11.5
WLG	ウェリントン	28 秒	+ 12
-	(チャタム島)	30 秒	+ 12.75
TBU	ヌクアロファ	31 秒	+ 13
CXI	クリスマス島	33 秒	+ 14
BAR	ベーカー島	36 秒	-12
PPG	パゴパゴ	38 秒	-11
HNL	ホノルル	40 秒	-10
-	(マルキーズ諸島)	41 秒	-9.5
ANC	アンカレジ	42 秒	-9
LAX	ロサンゼルス	44 秒	-8
DEN	デンバー	46 秒	-7
CHI	シカゴ	48 秒	-6
NYC	ニューヨーク	50 秒	-5
-	(カラカス)	51 秒	-4.5
SCL	サンティアゴ	52 秒	-4
-	(セントジョンズ)	53 秒	-3.5
RIO	リオデジャネイロ	54 秒	-3
FEN	フェルナンド・デ・ノローニャ	56 秒	-2
RAI	プライア	58 秒	-1

• この表は 2013 年 12 月現在のものです。

サマータイム期間一覧

サマータイムを導入している都市でサマータイムの設定を[AT (AUTO)]にすると、以下のタイミングで時刻が切り替わります。

参考

- 現在地のサマータイムの開始、終了タイミングが変更になるなどで下表と異なる場合は、手動で「STD」または「DST」に切り替えてください。
- 文字板に都市名がないタイムゾーンで GPS の位置情報を取得すると、サマータイムには自動的に対応します。

都市名	サマータイム開始	サマータイム終了
ロンドン	3 月最終日曜 1 時	10 月最終日曜 2 時
パリ	3 月最終日曜 2 時	10 月最終日曜 3 時
アテネ	3 月最終日曜 3 時	10 月最終日曜 4 時
シドニー	10 月第 1 日曜 2 時	4 月第 1 日曜 3 時
ウェリントン	9 月最終日曜 2 時	4 月第 1 日曜 3 時
アンカレジ	3 月第 2 日曜 2 時	11 月第 1 日曜 2 時
ロサンゼルス	3 月第 2 日曜 2 時	11 月第 1 日曜 2 時
デンバー	3 月第 2 日曜 2 時	11 月第 1 日曜 2 時
シカゴ	3 月第 2 日曜 2 時	11 月第 1 日曜 2 時
ニューヨーク	3 月第 2 日曜 2 時	11 月第 1 日曜 2 時
サンティアゴ	10 月第 2 土曜 24 時	3 月第 2 土曜 24 時
リオデジャネイロ	10 月第 3 日曜 0 時	2 月第 3 日曜 0 時または 2 月第 4 日曜 0 時

• この表は 2013 年 12 月現在のものです。

制約事項

• 温度による機能制限について

時計の温度が約-10℃以下または約 60℃以上では、以下の機能が使用できなくなります。

- GPS 電波や標準電波の受信
- ソーラー充電
- 針や日付のずれ補正

困ったときは

電波受信(GPS 電波)

Q1 電波を受信できない

時計は充電されていますか？

充電不足の場合は、電波を受信できません。充電が回復するまで光を当ててください。

時計は時刻モード(通常状態)になっていますか？

機内モードやその他のモードのときは電波を受信できません。時刻モード(通常状態)に戻してください。

それでも電波を受信できない

時計が以下の状態のときは、GPS 電波を受信できません。

- 節電状態のとき
- りゅうずを引いているとき
- 時計の温度が約-10℃以下、または約 60℃以上のとき

Q2 受信中の状態から変化がない(秒針が「T+P」や「T(TIME)」を示したままになっている)

うるう秒を受信している可能性があります。

🔗 [うるう秒の受信について](#)

Q3 電波の受信が成功しない

受信に適した場所ですか？

周辺の環境を確認し、電波を受信しやすい所で受信してください。

🔗 [受信に適した場所](#)

文字板を真上や空の方向に向けていますか？

受信中はできるだけ時計を動かささないでください。

自動的に受信する場合は、衣服の袖が時計の文字板にかからないようにご注意ください。

Q4 受信に成功したはずなのに、時刻や日付が合わない

ホーム都市(タイムゾーン)は正しく設定されていますか？

ホーム都市(タイムゾーン)を正しく設定してください。

☞ 手動で位置情報を取得する

☞ タイムゾーンを設定する

それでも日時が合わない

時刻や日付を手動で合わせてください。

電波受信(標準電波)

Q1 電波を受信できない

時計は充電されていますか？

充電不足の場合は、電波を受信できません。充電量が回復するまで光を当ててください。

時計は時刻モード(通常状態)になっていますか？

機内モードやその他のモードのときは電波を受信できません。時刻モード(通常状態)に戻してください。

ホーム都市(タイムゾーン)は正しく設定されていますか？

ホーム都市(タイムゾーン)が間違っていると、正しい時刻を表示しません。ホーム都市(タイムゾーン)を正しく設定してください。

☞ 手動で位置情報を取得する

☞ タイムゾーンを設定する

それでも電波を受信できない

時計が以下の状態のときは、標準電波を受信できません。

- 節電状態レベル 2 のとき
- りゅうずを引いているとき
- 時計の温度が約-10℃以下、または約60℃以上のとき

受信に成功しないときは、時刻や日付を手動で合わせてください。

Q2 電波の受信が成功しない

受信に適した場所ですか？

周辺の環境を確認し、電波を受信しやすい所で受信してください。

☞ 受信に適した場所

受信中は時計に触れるのを控えていますか？

受信中はできるだけ時計を動かしたり、操作したりしないでください。

送信所から電波が送信されていますか？

送信所から標準電波が送信されていない可能性があります。

独立行政法人情報通信研究機構(NICT)日本標準時グループのホームページ等をご確認ください。

針の動きと表示

Q1 現在の表示モードがわからない

C ボタンを 2 秒以上押し続け、時刻モードに戻ってください。

- C ボタンを 4 秒以上押すと機内モードの設定と解除が切り替わります。ご注意ください。

☞ モードを切り替える



Q2 秒針が 2 秒または 5 秒ごとに動いている

充電量が不足しています。充電量が回復するまで光を当ててください。

☞ 充電する

Q3 すべての針が停止し、ボタン操作ができない

充電切れです。充電量が回復するまで光を当ててください。

☞ 充電する

Q4 突然、針の動きが速くなった

以下の原因の場合は故障ではありません。通常の動きに戻るまでお待ちください。

- パワーセービング機能が解除され、復帰している。

☞ 節電(パワーセービング機能)

- GPS 電波または標準電波を受信して、時刻合わせをしている。

☞ 時刻合わせ

(GPS、標準電波)

Q5 針の動きが止まり、ボタン操作ができなくなった

充電回復モードです。回復するまで(約 15 分間)お待ちください。明るい場所に置いて充電すると早く回復します。

Q6 現在時刻の表示が数時間ずれている

都市(タイムゾーン)の設定が正しくありません。正しく設定してください。

☞ 手動で位置情報を取得する

☞ タイムゾーンを設定する

Q7 現在時刻の表示が 1 時間や 30 分など区切りのよい時間でずれている

サマータイム設定が正しくありません。正しく設定してください。

☞ 手動で位置情報を取得する

☞ タイムゾーンを設定する

Q8 針や日付の表示位置がずれている

強い磁気や衝撃の影響で針の位置にずれが生じることがあります。針のずれを補正してください。

☞ 針や日付の補正

りゅうずの操作

Q1 りゅうずを回しても何も操作できない

りゅうずを引いたまま 2 分以上(針や日付のずれ補正の場合は約 30 分間)何も操作しないと、操作が効かなくなります。りゅうずをいったん戻した後、再度引いてください。

☞ りゅうずを使う